

BG-K3-101

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

绝密

**目录**

即热式饮水机 BG-K3

- 即热式饮水机
- 产品简介
- 安全警示
- 产品参数
- 电气图
- 食品接触单
- 食品接触单
- 保修卡

**产品简介**

因产品外观有差异，下面仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

**按键功能描述**

1. LED数字时钟显示灯 2. VH+软启动显示灯 3. 喷气显示灯 4. 切换按键 5. 温度调节键 6. 温度显示灯 7. 水温调节显示灯 8. 切换按键 9. 在出水口下放置一个合适的杯子。 10. 出水指示灯

**使用说明**

**基本操作步骤**

1. 向水箱装入净水，注不要超过最高水位。
2. 盖好水箱盖：将水箱安装在机身 上。
3. 在出水口下放置一个合适的杯子。
4. 接通电源（请勿将手湿润插头）。

**使用说明**

**基本操作步骤**

1. 按设置默认启动模式，在手机状态下，长按“量杯”按键3秒有微弱启动提示，产品在有锁屏模式下，开机必须按下“量杯”按键解锁，若锁屏状态下，长按“量杯”按键3秒有微弱启动提示，产品在无锁屏模式下，长按“量杯”按键3秒有微弱启动提示进行下一步操作。
2. 选择“热水龙头”：通过手机APP选择第一个价位，手机APP可选择更多出水容量。
3. 选择“饮水机”：通过手机APP选择第二个价位，手机APP可选择更多出水容量。
4. 选择“热水龙头”：当用户已经设置好温度和水量后，当加热每批次水前，未操作“切杯”按键时，产品会自动进入待机状态，当加热每批次水前，未操作“切杯”按键时，产品会自动进入待机状态，当加热每批次水前，未操作“切杯”按键时，产品会自动进入待机状态，当加热每批次水前，未操作“切杯”按键时，产品会自动进入待机状态。
5. 水温调节：当用户已经设置好温度和水量后，产品按照设置温度和水量出水，当加热每批次水前，未操作“切杯”按键时，产品会自动进入待机状态，当加热每批次水前，未操作“切杯”按键时，产品会自动进入待机状态，当加热每批次水前，未操作“切杯”按键时，产品会自动进入待机状态，当加热每批次水前，未操作“切杯”按键时，产品会自动进入待机状态。

**清洁保养**

**基本操作步骤**

1. 插下电源插头。（请勿湿润插头。）
2. 请用清水清洗水箱。
3. 用干布干燥产品外型。
4. 放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

**异常自检**

出现的问题	问题原因	解决的方法
产品未通电	电源线未连接或损坏，插座未插紧，缺损产品的电源线	接好电源线或更换损坏的电源线
按键无法使用	按键损坏或接触不良，产品未插紧	按下并打开按键
所选的水、温度不正确	直接按压饮水按钮，未选择正确的水、温度，选择正确的水、温度	选择正确的水、温度
加热时间过长	直接按压饮水按钮，未选择正确的水、温度，选择正确的水、温度	选择正确的水、温度
漏水现象	直接按压饮水按钮，未选择正确的水、温度，选择正确的水、温度	选择正确的水、温度

美的生活电器事业部
  
产品使用说明书
即热水壶

PANTON 1375C

C100 M40 K15

B	20190928	刘榕/李思佳	修改		
A	20190919	牛群智	制作/20190921加入wifi代码等/20190925 增加及勘误/20190927 加入错误代码说明/20190927 海拔2000米		
标记	变更日期	变更人	变更内容		

说明书技术要求								
物料编码	16163500003627							
产品型号/客户型号	BG-K3	公差	±2.0mm					
客户名称	美的							
材质	<input type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input checked="" type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：105g哑粉纸							
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMY)+专色 <input checked="" type="checkbox"/> 三色							
专色数量	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <input checked="" type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)							
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：							
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折 )							

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	徐晶晶	2019-09-19	标准化	周静雯	2019-09-19
校对	徐凯	2019-09-19			
审核	刘榕	2019-09-19			
工艺	袁鹏飞	2019-09-19	审批	李宝刚	2019-09-19

128g铜版纸

美的生活电器事业部  
说明书  
BG-K3-101

1

2

3

4

5

6