

**安全警告**

● **提示** 避免对他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△ **注意** 本产品未考虑以下情况：  
· 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
· 幼儿玩耍器具的情况

○ **表示【禁止】的内容**

- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖盅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或类似物品，以防造成火灾。
- 请勿用以下方式进行操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、摩擦、承载重物等。
- 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电炖盅。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 电炖盅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会造成火灾或发生事故。
- 炖芯勿掉落，以免损坏。
- 请勿将坚硬物体碰撞炖芯，以免损坏。
- 产品使用过程中，若炖芯水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接触摸炖芯，以免高温烫伤。
- 每次使用前必须先确认炖芯是否破损，才能进行烹饪食物。

● **表示【强制】的内容**

- 请勿向电炖盅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
- 本产品仅限于室内使用。
- 美的电炖盅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
- 此产品只能使用原炖芯，以免造成过热、异常。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。
- 开盖小心蒸汽水掉落。

● **表示【温馨提示】的内容**

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查炖芯放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的嗡嗡声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请妥善保管说明书，以便日后使用过程中查阅。
- 请将产品放在倾斜度小于5°的工作台面上使用。

**环保清单**

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖	○	○	○	○	○	○
炖芯组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	○	○	○
水箱组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	X	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

**保修卡**

相关信息(用户填写)

用户姓名	_____	发票号码	_____
购买商店	_____	购买日期	_____
产品型号	_____	产品编号	_____
当地维修点电话	_____	_____	_____

维修日期：\_\_\_\_\_  
故障内容及处理情况：\_\_\_\_\_  
维修单位：\_\_\_\_\_  
维修人员签名：\_\_\_\_\_

维修电话：400-8899-315  
在线客服：www.midea.com

**服务承诺**

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。美的电炖盅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)保修期按自然日计算，产品发生自然故障。

凡属下列情况之一，不属于保修范围：  
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；  
2. 经本公司指定维修站维修，或用户自行拆卸、维修；  
3. 产品附件(如勺、汤勺、量杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；  
4. 使用非我公司产品标配的配件和配件，造成损坏；  
5. 发源非本公司指定维修产品型号不符或被涂改；  
6. 非正常使用(如经营、商用、公司集体)的产品；  
7. 超出保修期；  
8. 无有效发票；  
9. 因不可抗力造成损坏；  
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

**使用说明书**

美的电炖盅

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com

**产品简介**

部件展示

△ **注意** 因产品外观略有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

**操作面板**

**使用入门**

快速入门

- 将需炖的食物放入炖芯内，根据食物份量和个人的饮食习惯加入适量的清水，水与食物的总量不要超过炖芯容量的80%，然后将炖芯盖好备用。  
注：做汤羹时，汤和水不要超过炖芯容量的30%；其余食材，最小水量不要小于炖芯容量的50%。
- 放入炖芯前，按水位线上的水位指示在水箱中放入清水。
- 将炖芯放入内胆内，确保炖芯平稳可靠，盖好上盖。
- 插好电源线插头，注意插到位；此产品显示屏上所有的指示灯均炖芯一次后熄灭，炖芯进入待机状态，“开始/取消”指示灯在闪烁。
- 选择相应的功能，开始烹饪。

**注意事项**

- 产品功能程序结束后，自动进入保温程序。
- 功能档加热时，时间显示为剩余加热时间；当剩余时间小于1小时，数码管显示剩余分钟数；当剩余时间为1-2小时，数码管显示“2H”，剩余时间为2-3小时，数码管显示“3H”，依次类推。
- 选择功能后，按“开始/取消”键才能进入工作状态。
- 禁止将水或食物直接放入锅内加热。
- 缺水状态下，机器干烧断电屏屏，待机器冷却，进入待机状态；如连续烹饪，则加水，重新选择对应功能，按“开始/取消”键开始烹饪。

**功能说明**

功能键

- 反复按功能键循环选择功能，每按一次功能键，指示灯会循环停在对应的功能位置。

开始/取消键

- 按此键，指示灯由闪烁变为常亮，产品进入工作状态；在工作状态下，直接按此键停止加热，进入待机状态。

预约键

- 选择功能菜单，再按“预约”键，当前数码管显示的是默认预约时间，如需调整时间可再次按“预约”键。

注：  
1. 预约显示时间是完成炖煮可食用时间；  
2. 预约时间调整：先按“预约”键，再按“<”/“>”键调整预约时间；  
3. 最长预约时间为24小时；  
4. 产品开始烹饪后，数码管显示的是距离烹饪结束剩余的时间。

**工作时间参考**

菜单功能	默认工作时间	菜单功能	默认工作时间
防骨汤	2.5H	燕窝	1.5H
婴儿粥	2.5H	蒸汽消毒	20min
甜品	2.5H	保温	12H

**清洁保养**

- 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待电炖盅完全冷却后才能开始清洁。
- 炖芯和盖表面只需用水浸湿中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
- 盖体可用拧干的湿布擦拭附着的水渍。
- 切勿将整个电炖盅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障。
- 长期不用时，请将电炖盅清洗干净，待其干燥后收藏。

**清除水垢**

建议每次完成烹饪后，将水箱和锅内外的水都倒掉，清洗一次。

1. 加水超过最小水位线处。
2. 将柠檬酸或者白醋倒入水箱中，约5勺白醋。(约30毫升)
3. 将上盖盖在产品上，目的是避免有轻微的水渍。
4. 插上电源，按“功能”键选择“鸡鸭汤”菜单，再按“开始”键产品开始加热工作，加热时间约10分钟。
5. 拔掉插头，待醋液完全冷却后，将醋液倒出。
6. 用湿布擦拭水箱的内表面，并用清水反复冲洗水箱，去除酸味。

**服务指南**

异常自检

异常现象	产生原因	检查要点及排除
指示灯不亮	不加热的 加热	电源没有接通 检查开关、插头、引线是否完好，接触是否可靠
指示灯亮不加热	指示灯组件损坏	送指定维修部维修
水中脏物浮起	· 加热元件烧坏 · 电路板连线断开	送指定维修部维修
溢出	上次使用后未清洗	停止工作，等冷却后，进行清洗
	水加太多	停止工作，重新放水

**电路原理图**

● **提示** 线路如有变更，恕不另行通知。

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面双色印刷, 6页12P

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16161200001541		
产品型号/客户型号	MD-DZ16Power501	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100*140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折 )		

1616000000734-XX  
备注：  
条码生成规则：Code128  
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写  
如：利和-LH，亿洋-YY；  
供应商简称字体要求：Arial，字号10pt  
数字行转曲后与条码行平齐（同宽62mm）

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	2019-10-15	标准化	周静雯	2019-10-15
校对	曹传祖	2019-10-15			
审核	朱广清	2019-10-15			
工艺	李亮华	2019-10-15	审批	王开祥	2019-10-15

70g双胶纸

美的生活电器事业部

说明书

DZ16Power501-101

阶段标记 B 重量 比例 1:1

共 1 张 第 1 张