

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

101-K4-101

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB 组件	X	X	○	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

注意事项

强制事项
儿童、老年人或残障人士及无经验的人员应在监护和指导下使用本产品。儿童玩耍时不得将本产品从高处摔下，以免造成产品损坏。

禁止事项
严禁将本产品浸入水中或将其放入水中。严禁将本产品放入微波炉中加热。严禁将本产品放入洗碗机中清洗。严禁将本产品放入洗衣机中清洗。严禁将本产品放入烘干机中烘干。严禁将本产品放入烤箱中烘烤。严禁将本产品放入微波炉中加热。严禁将本产品放入洗碗机中清洗。严禁将本产品放入洗衣机中清洗。严禁将本产品放入烘干机中烘干。严禁将本产品放入烤箱中烘烤。

保修卡

服务承诺
凡属下列情况之一者，不属保修范围：
1. 用户未按使用说明书正确使用、保养、维护不当而造成损坏；
2. 因不可抗力因素造成损坏；
3. 产品附件(如电源线、插头、插座等)损坏；
4. 使用非本公司原厂配件造成损坏；
5. 因自然灾害(如火灾、水灾、地震等)造成损坏；
6. 因人为因素(如摔坏、砸坏、碰撞等)造成损坏；
7. 超出保修期；
8. 不可抗力造成损坏。

维修电话：400-930-9983

产品简介

使用说明

- 按下开盖按钮打开壶盖，往壶内加水。
注：壶盖按钮在上位时，壶盖处于打开状态。
- 盖好壶盖，将壶身放在电源底座上，注意接触良好。
- 按下开关按钮，加热指示灯亮，壶水开始加热。
- 水开后，产品停止加热，加热指示灯熄灭。

清洁保养

- 白醋浸泡
倒入150ml食用白醋，浸泡一小时以上。
- 倒掉白醋
倒掉白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。
- 清水清洗
注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4-5次。
- 晾干存放
用干布清洁壶体外部，放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

异常自检

异常情况	可能原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头是否插到位	将插头插到位
	插座接触不良	将插座接触良好
	电源线有无接触变形	自检
不加热	电源底座是否接触良好	自检
	壶盖未盖到位	将壶盖盖好
	温度感应器坏	送维修
烧不开水	电路板坏	送维修
	温控器坏	送维修
	产品是否正插接电源	送维修
水未开前短(早煎)	壶盖水垢太多	清洗水垢
	机械故障	送维修

基本参数信息

型号	容量	额定功率	额定电压	额定频率
BG-K4	1.5L	1800W	220V~	50Hz

电路原理图

食品接触清单

部件名称	材质	执行标准	备注
装饰片、内胆组件、螺钉	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
密封胶	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶

PANTON 1375C K=80

A	20191129	李思佳	制作 20191204 加入物料编码 修改保修卡内容 修改注意事项内容
标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16163500003827		
产品型号/客户型号	BG-K41	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	140x100mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：105g哑粉纸		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有 (<input checked="" type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)		

						70g双胶纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				说明书	
设计	徐晶晶	2019-11-29	标准化	周静雯	2019-11-29	阶段标记	重量	比例		
校对	徐凯	2019-11-29				B	重量	1:1		
审核	李思佳	2019-11-29				共 1 张 第 1 张				
工艺	袁鹏飞	2019-11-29	审批	李宝刚	2019-11-29					
									BG-K4-101	