

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警示

● 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△ 注意 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
婴幼儿要器具的情况

○ 表示【禁止】的内容

- 严禁将产品靠近易燃物, 使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品, 以防造成火灾。
- 工作过程中, 请勿将手或脸靠近蒸汽口, 以免造成烫伤。
- 工作过程中, 请勿用布等遮盖蒸汽口, 以免引起事故或者造成火锅损坏。
- 请勿改造: 除维修技术人员以外, 其他人不得进行分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作, 以免造成电源线破损引起火灾、触电: 电源线强行折弯, 靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手插、拔插头, 以免触电、受伤。
- 工作过程中, 禁止移动或晃动火锅。
- 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 电火锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源(如炊具)的地方, 距离至少30厘米。否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品, 以免触电、受伤。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 如需进行产品维护或更换零件, 请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 如果电源软线损坏, 必须用专用软线或从其制造厂或其维修部买到的专用组件来更换。
- 使用中或刚使用完毕, 请用手直接接触内锅, 以免高温烫伤。

6

● 表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座, 如果与其他电器合用, 插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压, 以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 如果电源线太短, 请用排插转接, 注意勿用劣质排插, 同时排插用电的功率不能超过排插的最大负荷。
- 插头需要彻底插入插座, 以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插座以及产品插座如有灰尘或水迹, 请及时清理, 以免造成火灾、触电或短路。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 一些重要部件, 如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效, 导致过热或火灾。
- 请勿将坚硬物体碰撞电火锅, 以免变形。
- 火锅开始工作前, 务必将火锅表面水份擦干, 以免造成故障。

● 表示【温馨提示】的内容

- 如产品图片与实物不一致, 以产品实物为准。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- 在产品使用过程中有轻微的嘀嗒声或嘶嘶声, 是产品工作的正常声音, 请不必惊慌。
- 以保证得到专业优质的服务, 请保管好说明书, 不要丢弃。

7

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票至本公司
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的多功能电火锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的, 不属保修范围:
1. 用户擅自拆卸、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修网点维修, 或用户自行拆装、维修;
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接线杆等); 印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 便携非我公司正品标配的物品和配件, 造成损坏;
5. 丢失所耗型号号及维修手册, 且型号不符或被涂改;
6. 非常规使用(如经营、商用、公司集体的产品);
7. 超出保修期;
8. 无有效发票;
9. 因不可抗力造成损坏;
不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

微信扫一扫, 服务立刻到

使用说明书

多功能电火锅

产品简介

部件展示

△ 注意 因产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

MC-DY30E101

MC-DY25E101

使用说明

1. 第一次使用前, 确保器具、电源线是否完好。
2. 将锅内加入所需要的水或食谱材料, 注入的水不能超过锅体标称的最大容量。
3. 锅体注水完成后, 确保锅体周围和底部没有残留的水, 如果有, 则用干抹布擦干。
4. 拿起锅盖盖在锅体上方, 确保锅盖是否盖紧。
5. 插上电源插头通电。
6. 按机身所示的信息来开机加热, 顺时针转动旋钮, 其火力分别为小火、大火。
7. 当水沸腾后, 就可以放入您所需的食材。
8. 如果不需要继续加热, 请将按钮逆时针方向拨到关机状态。
9. 机器使用完毕后, 再确保锅体周围或底部干燥后才能将放回所需位置放置。

清洁保养

- 每次使用后务必将拔出电源线插头, 断电后稍等几分钟, 再用湿抹布擦拭, 如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 用完后应倒掉火锅内的残余油水, 再用抹布彻底将锅体擦拭干净。
- 切勿将电火锅放入水中清洗, 以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

服务指南

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	容量
MC-DY30E101	220V~	50Hz	1000W	5.0L
MC-DY25E101	220V~	50Hz	800W	3.0L

环保清单

产品中有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖组件	○	○	○	○	○	○
内锅组件	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
指示灯组件	X	○	○	X	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

3

异常自检

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除
1	工作灯不亮, 发热盘不加热	1. 电源没有接通 2. 内部导线断开 3. 显示灯损坏 4. 电热管烧断 5. 温控器损坏	1. 检查开关、插头、插座、电源线是否完好, 并且插头和插座要插到位。 2. 3. 4. 5. 送指定维修部维修
2	工作灯不亮, 开关指示灯坏损	开关指示灯坏损	送指定维修网点维修
3	工作灯亮, 发热盘不加热	1. 电热管损坏 2. 内部导线断开	送指定维修网点维修
4	功率无法调节	二极管坏损	送指定维修网点维修
5	产品不能自动限温	1. 温控器坏损 2. 温控器导线松动	送指定维修网点维修

产品合格证
 检查结论: 合格
 检查员: 检验员A1
 检查日期: 2023年1月1日
 生产批号: 广东美的生活电器制造有限公司

电路原理图

● 提示 线路如有变更, 不另行通知。

△ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 018

4

100*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 5页10P

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码 161620000001073			
产品型号/客户型号 MC-DY30E101	公差	±2.0mm	
客户名称 美的	成品尺寸	100*140mm	
材质 <input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:			
印刷颜色 <input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色			
专色数量 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)			
表面处理 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:			
成形方式 <input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 凤琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折)			

1616000000010734-XX
备注:
条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写
如: 利和-LH, 亿洋-YY;
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐 (宽62mm)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	罗琼华	2019-10-15	标准化	周静雯	2019-10-15			
校对	袁财文	2019-10-15				B	重量	1:1
审核	黄杰泉	2019-10-15						
工艺	李亮华	2019-10-15	审批	王开祥	2019-10-15	共 1 张	第 1 张	

70g双胶纸

M 美的生活电器事业部
说明书
DY30E101-101

1 2 3 4 5 6