

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警示

- 提示** 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
- △ 注意** 本产品未考虑以下情况:
·无人照看的幼童和残疾人对器具的使用
·幼儿玩耍器具的情况
- ◎ 表示【禁止】的内容**
 - 工作过程中, 请勿将手或脸靠近蒸汽口, 以免烫伤。
 - 工作中, 请勿用布等遮盖蒸汽口, 以免引起事故或者造成多功能锅损坏。
 - 请勿改造: 除维修技术人员以外, 其他人不得进行分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。
 - 请勿用除交流电220V以外的电压, 以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
 - 请勿用以下方式操作, 以免造成电源线破损引起火灾、触电: 电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
 - 电源线插头损伤, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。
 - 请勿用湿手拔插插头, 以免触电、受伤。
 - 工作中, 禁止移动或晃动电热锅。
 - 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故出现。
 - 电热锅不要放在不稳定、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方, 否则会受到损坏或发生事故。
 - 请勿向多功能锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品, 避免触电伤害。
 - 使用中或刚使用完毕, 请勿用手直接接触煲身内侧, 以免高温烫伤。

6

① 表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹, 请及时清理, 以免造成火灾、触电或短路。
- 如需进行产品维修或更换零件, 请到美的指定的专业维修网点, 以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需要彻底插入插座, 以免造成火灾、触电、短路。
- 如果电源软线损坏, 必须用专用软线或从其制造商或维修部购买的专用组件来更换。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 一些重要零部件, 如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效, 导致过热或火灾。
- 请勿用以下方式操作, 以免造成电源线破损引起火灾、触电: 电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 在产品使用中有轻微的嘀嗒声或嘶嘶声音, 是产品的正常声音, 请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书, 以便日后使用过程中查询。

● 表示【温馨提示】的内容

- 请勿用产品图片与实物不一致, 以产品实物为准。
- 在产品使用中有轻微的嘀嗒声或嘶嘶声音, 是产品的正常声音, 请不必惊慌。
- 请勿用湿手拔插插头, 以免触电、受伤。
- 工作中, 禁止移动或晃动电热锅。
- 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 电热锅不要放在不稳定、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方, 否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向多功能锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品, 避免触电伤害。
- 使用中或刚使用完毕, 请勿用手直接接触煲身内侧, 以免高温烫伤。

7

保修卡

Midea

相关信息(用户填写)	
用户名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	
维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即将此保修卡
交给本公司, 本公司将此卡寄回本公司
维修时请附带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务部门联系。
美的多功能电热锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的, 不属保修范围:

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非我公司标示的赠品和配件, 造成损坏;
5. 由于所载型号与维修手册型号不符或被涂改;
6. 家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
7. 超出保修期;
8. 无有效发票;
9. 因不可抗力造成损坏;

不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009

16161200001761-X X

微信扫一扫，服务立刻到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com

16161200001761-X X

产品简介

部件展示

△ 注意 因产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

备注: DY16Easy101/DY16TJN101/DY16EASY101PK无蒸笼。

1

使用说明

快速入门

- 煮食时煲身内加入清水和食物的总量、蒸煮时煲身内的清水的容量不要超过“最大”刻度, 否则加热过程中可能会溢出。

2

- 旋转开关旋到“0”档时, 产品停止加热。
- 旋转开关旋到“1”档时, 产品以300W功率加热。
- 旋转开关旋到“2”档时, 产品以600W功率加热。

3

功能说明

- 煮水时, 水开始沸腾后, 可以将旋钮旋至“0”档, 产品停止加热。
- 煮淀粉类食品(如面条)水沸腾后请开盖煮食物, 防止食物溢出。
- 煮火锅时, 水沸腾后, 将配菜放入水箱内, 煮熟后即可享用, 可将旋钮旋至“1”档降低火力, 将旋钮置于“0”档停止加热。
- 蒸功能时, 向水箱内加入适量水, 然后将放有食物的蒸笼放在煲身上, 可将旋钮旋至“1”或“2”档进行加热, 待食物蒸熟后, 将旋钮旋至“0”档停止加热。

注: 1. 煮淀粉类食品时, 水沸腾后可调到“1”档位煮食。
2. 蒸不易蒸熟的食品如薯类、饺子等, 建议加足清水, 防止出现水烧干、食物不熟的现象。

清洁保养

清洁保养

- 每次使用后, 请务必拔出电源线插头并待多功能锅完全冷却后才能开始清洗。
- 煲身内侧与玻璃盖表面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可洗干净。
- 煲身外侧表面可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
- 切勿将整个多功能电热锅放入水中清洗; 请勿用水冲洗煲身与底座, 以免发生触电危险和功能故障。
- 长期不用时, 请将多功能锅清洁干净, 待其干燥后收藏。

4

清除水垢

注意: 建议定期清除水垢, 以免热交换受阻, 影响多功能电热锅使用。

- 1 加水至最接近“304食品接触用”标识的底部。
- 2 将白醋倒入水箱中, 约5勺白醋(约30毫升)。
- 3 请将上盖盖在产品上, 目的是避免有轻微的水溅出。
- 4 插上电源, 将旋钮旋置“2”档, 工作5分钟后, 将旋钮旋置“0”档。
- 5 拔掉插头, 待醋液完全冷却后, 将醋液倒出。
- 6 用湿布擦拭水箱的内表面, 并用清水反复冲洗水箱, 去除醋味。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
上盖	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

5

产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
MC-DY16Easy101	220V~50Hz	600W	1.2L
MC-DY16Easy102	220V~50Hz	600W	1.2L
MC-DY16TJN101	220V~50Hz	600W	1.2L
MC-DY16TJN102	220V~50Hz	600W	1.2L
MC-DY16EASY101PK	220V~50Hz	600W	1.2L

异常自检

异常现象	产生原因	检查要点及排除
指示灯不亮, 不加热	电源没有接通	检查开关、插头、插座、电源引线是否完好, 接触是否可靠
指示灯不亮, 加热	指示灯组件损坏	送指定维修部维修
指示灯亮, 不加热	发热组件烧坏 内部连线断开	送指定维修部维修
食物溢出	食物或水量过多	关机, 减少食物和水的放置量

电路原理图

● 提示 线路如有变更, 不另行通知。

6

100*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 5页10P

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16161200001761		
产品型号/客户型号	MC-DY16Easy101	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100*140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折)		

16160000000734-XX

备注:
条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写
如: 利和-LH, 亿洋-YY;
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐 (同宽62mm)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	2019-10-15	标准化	周静雯	2019-10-15
校对	曹传祖	2019-10-15			
审核	朱广清	2019-10-15			
工艺	李亮华	2019-10-15	审批	王开祥	2019-10-15

5

70g双胶纸

说明书

DY16Easy101-101