

安全警示

● 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
● 注意 本产品未考虑以下情况：
· 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
· 幼儿玩耍器具的情况
○ 表示【禁止】的内容
· 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
· 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。
· 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成火锅损坏。
· 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
· 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
· 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
· 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
· 工作过程中，禁止移动或晃动器具。
· 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
· 器具不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它热源(如炊具)的地方，距离至少30厘米。否则会遭到损坏或发生事故。
· 请勿向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
· 器具不得浸入水中或淋水。
· 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
· 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
· 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。

● 表示【强制】的内容
· 本产品仅限于室内使用。
· 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
· 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
· 如果电源线太短，请用排插转接，注意勿用劣质排插，同时排插用电的功率不能超过排插的最大负荷。
· 插头需要彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
· 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
· 器具工作期间，某些表面温度很高。
· 有高温标识的工作表面，使用过程中会变暖。
· 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
· 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。
· 此产品只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。
· 内锅勿掉落，以免变形。
· 请勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。
· 在产品工作前，请检查内锅是否到位，以免引起事故。
· 产品开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。
· 在产品使用工作前，请清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。
● 表示【温馨提示】的内容
· 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
· 在产品工作前，请检查内锅是否到位，以免引起事故。
· 产品正常工作的高度范围为0-2000米。
· 在产品使用过程中有轻微的嗡嗡声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
· 以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

保修卡 Midea
相关信息(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修网点电话
维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名
维修电话: 400-8899-315
在购买本产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
保修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com
服务承诺
产品如有故障，请与本公司的维修网点或客户服务中心联系。
美的多功能电热锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标称的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体的产品)；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书 多功能电热锅
Midea
TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com
16162000000713-X X

使用说明书 多功能电热锅
Midea
微信扫一扫，获取电子说明书
使用说明书仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介 部件展示
注意 因产品外观有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
锅盖提手 锅盖 侧把手 内锅 锅体
产品特点
1 美的多功能电热锅产品具有自动控温装置，方便烹饪。
2 产品具有自动控温装置，当内部温度达到设定值时，产品进入间断加热阶段，方便烹饪。
3 具有档位调节功能，轻松实现功率调节。
4 分离式锅身，简单易洗。

使用说明 快速入门
1 产品接通电源
2 旋钮旋至适当档位 (按钮拨至适当位置)
3 开始烹饪

清洁保养
每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如果长期存放时应用清洁剂进行清洗。
不得用研磨性清洁产品或溶剂进行清洗。
用完后应倒掉锅内残留的油或水，每次煎煮应换上干净的油或水。
切勿将器具底座放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。
服务指南 异常自检
序号 异常现象 产生原因 检查要点及排除
1 电源指示灯和加热指示灯均不亮，电热盘不热。 1. 产品与电源没有接通；
2. 内部电路故障； 1. 检查电源线插头与插座是否良好，并将插头插到位；
2. 送指定维修网点维修
2 电源指示灯和加热指示灯均不亮，电热盘发热。 1. 指示灯组件接线松动；
2. 指示灯组件故障 送指定维修网点维修
3 电源指示灯和加热指示灯亮，电热盘不加热。 1. 发热元器件故障
2. 内部连接故障 送指定维修网点维修
4 煮不开水或煮开水时间过长。 1. 控温装置失效；
2. 内锅变形接触不良； 送指定维修网点维修

产品参数
型号 额定电压 额定频率 额定功率 容量
MC-DY28P501 220V~ 50Hz 1500W 5.0L
MC-DY26P402 220V~ 50Hz 1300W 4.0L
MC-DY2626P101 220V~ 50Hz 1300W 4.0L
电路原理图
提示 线路如有变更，恕不另行通知。
MC-DY2626P401
MC-DY28P501

环保清单
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 铜(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
上盖组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○
内锅组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○
发热盘组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○
外壳组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○
底座组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○
指示灯组件 X ○ ○ ○ X ○ ○ ○
电源线组件 X ○ ○ ○ ○ X X
本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。
产品合格证
检验结论: 合格
检验员: 检验员A1
检查日期: 见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司
声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
产品执行标准：
GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB4706.19-2008 Q/MD 018

100*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 5页10P

Table with 4 columns: 1, 20200526, 袁财文, 去掉自制的型号, 增加O的产品型号. Includes a barcode and technical requirements table for the manual.

16160000000734-X X
备注:
条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写
如: 利和-LH, 亿洋-YY;
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐(同宽62mm)

Table with 6 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Includes design, audit, and process information.

Table with 3 columns: 阶段标记, 重量, 比例. Includes B, 重量, 1:1.

Midea 美的生活电器事业部
说明书
DY28P501-102
共 1 张 第 1 张