

Size: 140x100mm
 PANTONE1375C
 128g双铜纸+专色1375C

bugu | 产品使用说明书
 便携熨烫机

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

制造商: 美的智慧家居科技有限公司
 地址: 广东省佛山市顺德区美的全球创新中心
 邮编: 528311 电话: 400-930-9983 网址: www.midea.cn 版本: V1.0

注: 本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品简介

充电接口
 把手/充电宝
 供电接口
 烫头
 硅胶盖
 喷雾
 充电线

1

产品简介

档位指示灯	档位
I	加热1档 (70-90°C)
II	加热2档 (100-120°C)
III	加热3档 (130-150°C)

电量指示灯	档位
.	电量1档
..	电量2档
...	电量3档
....	电量4档

1. 充电时, 显示方式为4个跑马灯 → 1个常亮3个跑马 → 2个常亮2个跑马 → 3个常亮1个闪烁 → 4个灯常亮, 充电完成。
 2. 出现异常时, 4个电量灯闪烁10下后熄灭。此时检查是否常充电, 或使用环境超出产品适用温度范围, 更换使用环境后再使用。

2

使用方法

电熨斗功能

- 将电源盒和烫头从包装盒中取出。将烫头与电源盒的定位槽对齐, 推入听到“嗒”声, 即卡紧装配到位。
- 取下烫板上的保护硅胶盖, 即可正常使用。长按开关键, 开机。短按切换加热档位。

- 使用完成后, 关闭电源待烫板冷却后, 装上保护硅胶盖。
- 用力往外拉烫头, 即可取下。

3

使用方法

充电宝功能

- 取出电源盒, 将充电线插入充电接口。
- 短按开关键, 可当做充电宝使用。

供电接口

开关键

- 使用完成, 再次短按开关键, 关闭电源
- 电源不足时, 请连接充电线进行充电

4

安全警示

请在使用电熨斗前仔细阅读说明书, 并妥善保管以备日后参考。本产品可使用手机充电器充电, 初次使用时请将电量充满。在电熨斗使用的过程中, 切勿边充电边工作, 并避免让小孩接触电熨斗。本产品的电源线接线有任何损坏时, 为了确保安全, 请更换同型号的充电线。产品维修更换务必委托本公司的维修站更换。

使用过程中, 应避免底板和隔热板等高温部位接触身体和不耐热物体, 以免烫伤或损坏物体。工作状态下, 临时放置时应放在隔热硅胶罩上, 以免烫伤衣物和桌面。发生异常时(有烧焦、冒烟等)请立即停止使用并关闭电源开关, 以免造成火灾; 然后向本公司的维修站咨询。用户请不要自行拆机维修, 应指定维修站修理, 否则后果自负。不要在硬物上熨烫, 以免损坏底板表面涂层。

不要直接在合成纤维上熨烫, 应覆盖一层布或在衣料的反面熨烫后, 再进行熨烫, 以免损坏织物。熨烫前, 请寻找衣物内部的规格标签, 对对应烫符号提示进行合理档位熨烫。使用完电熨斗后, 请将隔热硅胶套保护在烫板, 以免烫伤。本产品作为家用无线熨斗, 不用于除此之外的其他用途。产品充满电后请拔出充电线, 切勿长时间充电, 以免损伤电池寿命。电熨斗通电和充电接口请勿水洗, 以免造成短路损坏。电熨斗必须在稳定的台面上使用和搁置。当把电熨斗放置在熨烫板支架上时, 应确保熨烫板支架已放在稳定的台面上。如果电熨斗不慎跌落, 有可见的损坏或控制不良现象, 请勿使用以免发生危险。

5

产品参数

型号	输入电源	输出电源	熨烫额定功率	电池容量
BG-IS1	DC5V=2A	DC5V=1.5A	80W	2500mAh
控制方式	工作档位	温度范围	底板面积	产品尺寸
触控控制	3档	1档: 70-90°C	45cm²	145*67*59mm
		2档: 100-120°C		
		3档: 130-150°C		

执行标准: GB4706.1-2005

异常自检

异常情况	可能原因分析	解决对策
不发热	烫板是否插好卡到位	重新插拔烫头, 听到嗒的一声
	电量是否充足	观察电量指示灯, 重新充电后再次使用
无法开机	烫板是否插好卡到位	重新插拔烫头, 听到嗒的一声
	电量是否充足	观察电量指示灯, 重新充电后再次使用
	是否长按开关键	长按开机
充不进电	充电线是否插好	检查充电线, 正确插入后充电
	充电电压是否正确	更换5V适配器, 重新充电
布料烧焦萎缩	熨烫档位是否正确	根据布料及熨烫位置, 选择合适的档位

6

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多环联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件(ABS)	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
陶瓷部件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	○	○	○
电池组件	X	X	X	X	○	○
USB线	X	○	X	○	○	○

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

10 环保使用年限标志

本产品的“环保使用年限”为10年, 本企业根据产品设计特性制定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时, “环保使用年限”才有效。

注: 以上表中未列明的, 本产品中含有的其他部件及其均质材料均不含有害物质。以上表中含有多项物质的所有部件及其均质材料, 均符合中国RoHS3有害物质限制使用的严格要求, 请放心使用。

环境保护

当本产品达到使用寿命时, 根据所在国家或地区法律法规, 可能需要拆除内部的电池, 回收利用妥善处理。若您无法取出电池, 请将产品交给政府指定的回收中心。

7

保修卡

相关信息(用户填写)

用户名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
发票号码	

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客服中心联系。本产品实行整机一年保修期。(仅适用家庭使用的产品) 保修期的起始日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的, 不属于保修范畴:
 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
 经本公司维修站维修, 或由用户自行拆卸、维修;
 产品附件、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
 使用非我公司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
 发票所配型号与维修产品型号不符或被涂改;
 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
 无保修卡及有效发票的;
 超过保修期的;
 不可抗力造成损坏的;

不属于保修期内的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。
维修电话: 400-930-9983

产品合格证
 检验结论: 合格
 检验员: 梁毅A1
 检查日期: 见生产批号

美的智慧家居科技有限公司
 生产日期见生产批号前6位(年/月/日)
 生产批号见生产批号后6位(年/月/日)

8