

美的智能门锁

产品型号: MOLK-LA014

TEL 400-8899-315

美的智慧家居科技有限公司 地址:广东省佛山市顺德区美的全球创新中心 邮编:528311 网址:http://msmart.midea.com



使用前请仔细阅读本说明书,并妥善保管

目录

产品简介	产品外观 产品尺寸 产品特点	01 02 02
操作指南	基本功能 操作与管理	03 04
安装指南	装配图 开门方向 把手换向 安装步骤 调试	11 12 12 14 17
维护保养	维护与保养 常见问题排除	18 19
附录	装箱清单 技术参数	20 21
保修卡	保修卡 合格证	22

智能门锁安装完成后,请您第一时间恢复出厂设置,并注册自己的管理密码, 用户密码,指纹及感应卡,防止别人盗用您的密码,留下安全隐患。

⚠注意

- 智能门锁(以下简称为"锁")安装的好坏直接影响到门锁的正常操作及使用寿命,请由美的授 权或具备丰富智能门锁经验的专业人员进行安装、拆卸和调试。
- 严格按照门板开孔图样板进行开孔,凿支承窝,严格按照本说明书步骤进行操作。如果安装调试中后发现锁有非本说明描述的异常,请及时和当地经销商或美的售后服务部门联系。 (美的售后服务电话:400-8899-315)
- 如果您的房间正在装修,请专业人员将锁卸下,待装修完成后再重新安装。腐蚀性气体等物质会腐蚀锁体,影响外观及降低产品使用寿命;未干油漆会影响锁的灵活传动。
- 锁安装完成后,请您在第一时间内恢复出厂设置,并注册自己的管理密码、用户密码及指纹,防止别人盗用您的密码,留下安全隐患。
- 门锁使用一段时间后,会在每次开门时语音提示电池电量偏低,此时请及时更换全部 5 号电池并 注意正负极的安装,不同品牌电池可能带来不同的使用时长。
- 若您长期不使用锁,请带上机械钥匙,取出全部电池,避免影响锁的使用寿命。
- •指纹不清晰或指纹较小的用户,例如孩童,请用左、右大拇指各注册1枚指纹;同一用户请注册2 枚以上的指纹。

产品简介 产品外观

2 3 4 (((5))) 5 7 8 9

0 😏 *

Midea

01





感应卡识别区 密码按键区域

指纹输入窗



后面板

反锁旋钮

对抽螺钉

产品尺寸



产品特点

- ·采用活体生物识别技术,快速完成指纹解锁;
- · 支持指纹、密码、感应卡、应急机械钥匙以及手机APP五合一开锁方式;
- · 触摸键盘导航及语音导航结合使用,用户操作更加方便、准确快捷;
- · 支持虚位密码开锁功能, 防窥视设计;
- ·把手游离设计,防止暴力破坏;
- 支持防猫眼功能;
- ・ 支持常开功能(通道功能);

产品简介

操作指南

基本功能

开锁功能



⚠注意

操 作

指

南

03

机械钥匙开启时,和普通机械锁开启方式一致,直接旋转钥匙开锁。

反锁功能

- · 门内外上提把手都可实现反锁功能, 同时实现天地杆的功能。
- ·门内旋转反锁旋钮,可实现门内反锁功能。
- [·]如果反锁功能模式已启用,此时在门外只 有管理员用户能开门。



常开功能

- ·输入管理员密码验证成功后,在 10 秒内按触摸键盘导航依次按下 6、8 进入门锁常开模式。
- ・在常开状态下可以下压把手直接开门。再次验证密码可退出常开状态。

警示功能

- ・防拆警报
- 锁被强行拆除时,锁会一直发出警报声,直至取出电池或电池耗尽。
- ・键盘锁定

输入数字密码连续错误5次,键盘锁定5分钟。再次验证指纹、感应卡 成功即可解除键盘锁定。

- ・低电量警示
- 电池电量偏低时,每次开门都有语音提示,请注意及时更换电池。

触摸屏键盘功能

"0-9"键:数字的输入键 "*"键:取消,返回,退出,删除功能 "#"键:确认,结束

操作与管理

🍷 提示

进行如下设置之前请确认门锁及电池已正确安装。

初始化设置

第1步	按住复位键5秒,根据语音提示,按 1 按 2 , 按 # 确认
第2步	

2

(((5)))

841

0

4

7

*

3

6

9

505

示例:



♀ 提示

所有设置操作如上图示例,请结合说明书根据屏幕提示和语音提示逐步操作完成。
 初始化成功后,所有信息将全部清空。

添加管理员用户

第1步	唤醒屏幕,按#进入菜单操作
第2步	根据语音提示,按 1 增加指纹,按 2 增加密码,按 3 增加感应卡
第3步	

进入管理菜单



添加用户

添加指纹

第1步	验证管理员成功后,按 # 进入菜单操作
第2步	
第3步	
第4步	根据语音提示,选择用户指纹权限分类,按 1 增加管理员指纹信息, 按 2 增加普通用户指纹信息,按 3 胁迫报警功能
第5步	根据如下提示采集指纹,操作成功并播报密码编号

采集指纹要领

采集、验证指纹时请正确放置手指。 方法:把手指放在指纹采集窗上,力度适中,尽量平放(如下图)。 手指放置在指纹采集窗中心位置 M D \sim Х Х \mathbf{N} 保持手指平放置在指纹采集窗中 Х Х $\sqrt{}$ 轻轻把手指平放按在指纹采集窗中 Х 保持平稳,不要滑动 Х $\sqrt{}$

🍷 提示

部分用户如儿童、老人由于指纹不清晰,可能无法使用指纹功能,建议使用密码 或刷卡方式开锁。

添加密码

第1步	验证管理员成功后,按 # 进入菜单操作
第2步	
第3步	
第4步	根据语音提示,选择用户密码权限分类,按 1 增加管理员密码信息, 2 增加普通日本
第5步	根据语音提示,输入6-10位开门密码,按#确认,再次输入相同密码, 按 # 确认,操作成功并播报密码编号

添加感应卡

第1步	验证管理员成功后,按 # 进入菜单操作
第2步	
第3步	
第4步 ————————————————————————————————————	根据语音提示,选择用户感应卡权限分类,按 1 增加管理员指纹信息, 按 2 增加普通用户感应卡信息,按 3 胁迫报警功能
第5步	将卡片贴近读卡区,语音提示操作成功并播报编号

♀ 提示

成功添加指纹,密码,感应卡后,请注意记录编号,避免遗忘。

删除用户

删除指纹

第1步	验证管理员成功后,按 拥 进入菜单操作
第2步	
第4步	

操作指南

05

删除密码

(第1步	验证管理员成功后,按 # 进入菜单操作
第2步	
第3步	
第4步	输入需要删除的编号,按 拥 确认删除,或按 💌 返回

删除感应卡

, 第1步	验证管理员成功后,按 (#) 进入菜单操作	
第2步		
第3步		
第4步	输入需要删除的编号,按 拥 确认删除,或按 💌 返回	

清空用户

清空指纹

第1步	验证管理员成功后,按 # 进入菜单操作
第2步	
第3步	
第4步	按 拥 确认删除,或按 💌 返回

清空密码

第1步	验证管理员成功后,按 # 进入菜单操作	
第2步		
第3步		
第4步	按 # 确认删除,或按 💌 返回	

清空感应卡

第1步	验证管理员成功后,按 # 进入菜单操作
第2步	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
第3步	
第4步	按 # 确认删除,或按 💌 返回

系统设置

音量设置

第1步	验证管理员成功后,按 # 进入菜单操作	
第2步	根据语音提示,按 3 进入系统设置	
第3步		
第4步	按 1 选择高音量,按 2 选择中音量,按 3 选择低音量, 按 4 调节成开锁静音,按 💉 返回	

语言设置

(第1步	验证管理员成功后,按 # 进入菜单操作
第2步	根据语音提示,按3进入系统设置
第3步	
第4步	按 1 选择中文,按 2 选择英文,按 💌 返回

反锁模式

第1步	验证管理员成功后,按 # 进入菜单操作	
第2步		
第3步		
第4步	按 1 启用反锁模式,按 2 取消反锁模式,按 💌 返回	

操作指南

07

网络重置

第1步	验证管理员成功后,按#进入菜单操作
第2步	
 第3步	

系统初始化

第1步	验证管理员成功后,按#进入菜单操作	
第2步		
第3步		
第4步	按 # 确认,语音提示操作成功,按 💌 返回	

关于本机

, 第1步	验证管理员成功后,按#进入菜单操作	
第2步		

开锁方法

开 锁	指纹开锁	预先录入指纹的手指放入指纹采集窗读取即可开锁
	用户密码开锁	输入正确密码,按 # 键即可开锁
	虚位密码可开锁	输入20位内的字符,包含连续正确密码,按
	感应卡开锁	已添加的感应卡贴近读卡区域即可开锁
	机械钥匙开锁	插入配套的机械钥匙,转动钥匙开锁

使用应急电源

当电池电量低至无法开启门锁时,可通过Micro–USB接口(5V)外接移动 电源,启动应急供电,正常开锁。开锁后请立即更换全部电池组。



安装电池

按住电池盖往上推,可取下电池盖;在电池盒中装入8节5号电池,再合紧 电池盖。



⚠注意

- ·请务必使用符合国家安全标准的5号电池,正负极正确安装;
- · 若锁长期不使用,请取出电池;
- ·新旧电池不可混用;
- ·请遵守当地环境保护法标准处理废旧电池;
- ·如果皮肤或者衣服沾上电池漏出的溶液,请立即用水冲洗,如果眼睛触及碱液, 请立即用水冲洗,随后就医。

操作指

南



装配图





· 左开门:您站在门的外侧,当门的把手方向朝左边时,智能锁定义为左开门,分左内推开门和左外拉开门。

· 右开门:您站在门的外侧,当门的把手方向朝右边时,智能锁定义为右开门,分右内推开门和右外拉开门。







拧出把手内部的 M6 内六角螺钉,取下把手转 180 度装上,重新拧上 M6 内六角螺钉,完成前面板的把手换向。

12

安装指南



拆下橡胶垫和压板,拧出在方条连接 筒内的 M3 带垫片螺钉, 取下方条连 接筒。

用卡簧钳拆下卡簧,再拆下把手转动 片,将把手转动 180 度,再将刚拆下 来的把手转动片、卡簧、方条连接筒、 M3带垫片螺钉、压板、橡胶垫反顺 序装起来,完成把手换向。



安 装

指

南

为了保证后把手上提反锁功能,如图示方条连接筒的三角符号和把手必须为 同一方向。

锁体左右换向



根据内外开门需求,可更改换向螺丝方向(换向螺丝一定要装在门的内侧, 即哪面装换向螺丝,哪面必须是内面板)换向螺丝需要拧紧,否则可能导致 无法开门。



方条如图标示文字,配合锁体,由门外 内向插入锁体,直至弹片弹起卡住锁体

安装步骤

开孔面板

本产品可用于木门和不锈钢防盗门(关于门的分类,购买时请资讯经销商), 请依包装清单中1:1开孔模板开孔。

安装

锁体天地钩与不锈钢门上的天地杆连接(木门锁无天地钩),再用螺钉将 锁体固定在面板上。



14



15



如下图所示:后面板端子和前面板端子对接上,用对抽螺丝将前后面 板固定,塞进装饰胶塞,装好电池盖。



如下图所示:将门扣盒装在门框上(仅限木门),装上门扣板,用螺钉固定; 最后检查锁体活动是否顺畅。木门使用木门专用门扣板,用自攻螺钉固定, 不锈钢门使用不锈钢门专用门扣板,用公制螺钉固定。



门扣盒开孔

如图加工门扣盒的安装孔,其高低位置与门锁锁体一致,前后位置应使门锁 关闭时与门框下平齐。



安装注意事项

安装前请先检查您的门厚是否在极限门厚范围内,本锁标准配置适用的门厚 是:40mm~90mm, 门厚为 40mm~45mm 时需要更换成 CS-DL1-01 叶 片锁芯。如门厚不一致,请致电经销商。

固定前后面板时,不要压住内部连接线。

安装前后面板时,请轻拿轻放,以免刮花,刮伤面板表面,影响外观。

调试

门锁安装好后,请按照以下内容调试,直到门锁成功添加密码、指纹、感应卡。

目的	步骤	现象
	卸下后面板的电池盖板	
	用别针在复位键处长按5秒	语音提示:请输入编号 确认编号:1、2 语音提示:确认请输入#键 按#号键确认
复位指纹锁,设置 管理用户	按#键配置管理用户	语音提示: 1.增加指纹 2.增加密码 3.增加感应卡
	增加指纹/密码/感应卡, 按#键确认	语音提示 : 请放手指 / 请输入新密码 (请再次输入新密码)/ 请刷感应卡

维护保养

维护与保养

- ・请勿让锁面与腐蚀性物质接触,以免破坏锁面保护层,影响锁面光泽度。
- ・把手是门锁的关键部位,请勿在把手上悬挂物件,避免影响门锁的灵活度。
- ・如果门变形,将导致组合斜舌进入门框盒摩擦过大,不能完全伸展,此时 应调整门扣板位置。
- ·若指纹采集窗表面沾污垢或潮湿时,请用干燥软布轻轻擦拭。
- ・电池电量不足后,请立即更换全部电池,以确保门锁正常使用。
- ・请妥善保管机械钥匙。
- ·请勿用坚硬的、尖锐的物体刻划指纹采集窗和触摸键盘表面。
- ・如锁转动不灵活或不能保持正确的位置,应请专业人员将锁芯部分加注机 械润滑油。
- ・经常保持锁体传动部分有润滑剂,以保持其转动顺畅及延长使用寿命。
- ・建议半年检查一次,确保紧固。
- ・若钥匙拔插不顺畅,可在锁芯槽内填入少许石墨粉或铅笔粉或使用门锁专 用润滑油,但切忌加入其他任何油类来作润滑,以避免油脂粘住弹子弹簧, 导致锁头不能转动。

维护保

养

常见问题排除

问题	原因	排除方法
指纹、密码、感应卡验证 成功,却无法开锁。	 ・门锁安装问题。 ・锁体机械故障,离合器线折 断或离合器线没装好 	请专业人员检查。
用应急机械钥匙无法开锁	 ・机械钥匙不正确。 ・锁头损坏。 ・锁体损坏。 ・锁体离合器械故障。 	 使用正确机械钥匙。 请专业人员检查门锁并更 换损坏的零件。
验证指纹开锁时,指示灯 亮,语音发出验证错误不 能开。	 该指纹为非法指纹。 该指纹已经被注销。 有效指纹的位置偏差过大。 该指纹破损\手太干\湿\冷。 采集指纹时用力过大,指 纹变形,采集指纹时用力 过轻,指纹大部分未与指 纹采集窗充分接触。 	 使用有效指纹或改用密码 或者应急机械钥匙开锁。 重新登记一枚指纹。 将手指保湿/擦干\保暖后再 验证指纹。 用正确的方式验证指纹。
转动前把手,主锁舌不能 完全缩进去。	 ・锁体上有部件粘有灰尘或 前后锁体接线未放好,卡 住锁体。 ・门锁天地杆松了。 	请专业人员检查门锁。
验证有效密码、指纹感应 卡,状态正常,电机不工 作,无法开锁。	・ 连接线松动。・ 电机故障。	请专业人员检查门锁并更 换损坏的零件。
触摸按键无反应。	・电池耗尽或正负极装反。・前后锁体连接线松动。	 ・用外接电源或应急机械钥 匙后检查电池。 ・用机械钥匙开门后,请专 业人员检查门锁。
输入有效密码、指纹、感 应卡,电机正常转动,前 把手空转,无法开锁。	 ・验证指纹或密码时把手未回位。 ・前把手方条弾片异常。 	 ・将把手回位后,重新输入 有效密码或验证有效指纹。 ・请专业人员检查门锁。
门锁常开常闭,无法正常 使用。	・ 离合器组件故障。・ 前把手方条移位。	请专业人员检查门锁。

售后服务电话:

400-8899-315

19

录

附录

装箱清单

♀ 提示

打开产品包装后,请确认设备是否完好,对照下图确认配件是否齐全。

序号	名称	数量
1	前面板	1套
2	后面板	1套
3	锁体	1套
4	门扣板(木门)	1个
5	门扣盒	1个
6	对抽螺钉(十字半沉头螺钉)	8颗
7	固定锁体配铁门 十字沉头螺钉4PCS 固定锁体配木门,十字沉头自攻螺钉4PCS	4颗
8	固定扣板配铁门 十字沉头螺钉 固定扣板配木门,十字沉头自攻螺钉	铁门 6颗 木门 2颗
9	方条	3根
10	感应卡	3张
11	机械钥匙	3条
12	使用说明书	1本
13	开孔模板	1张
14	5号电池	苻8
15	干燥剂	3包
16	螺孔塞	1颗
17	旋钮小方条	2根
18	M5定位螺柱	4根

技术参数

序号

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

项目

静态电流

动态电流

电池寿命 工作电压

供电方式

应急电源

低压报警

控制系统

密码容量

指纹容量

密码长度

比对时间

光线干扰

感应卡容量

感应卡频率

读卡距离

工作温度

工作湿度

开门方向

声音提示

开门记录

技术参数

连续开门10000次

5号干电池2组每组4节

<90 u A

DC6V

USB

单电路

25组

100枚

≤1秒

100张

<2cm

13.56MHz

-10℃~55℃

RH10%~90%

左开门、右开门

1000条(保留最近记录)

语音提示

 $4.8 \vee \pm 0.2 \vee$

6~10位数字

避免强光直射

<200mA

21

++ /-+-\+	01 704 0007	01074 0004
	(A / (1) - 2) (1) / (1)	(-A + 3/4 - 200)

相关信息(用户填写)		
用户姓名	发票号码	
购买商店	购买日期	
产品型号	产品编号	
当地维修网点电话		

维修记录	
维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

客服电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡 请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司 维修时请携带保修卡及有效发票正本

产品合格证
检查结论:
检查员号:
检查日期:
美的智慧家居科技有限公司

idea

美的智慧家居科技有限公司

产品保修条款

保修卡

为了保证您的合法权益,请仔细阅读以下服务承诺和维修说明。我们郑重承诺,用户凭保 修卡及有效发票可享受以下权益。

- 1. 自购买之日起七日内,产品出现国家"三包规定"所列性能故障,可要求退换或维修,此过程中产生的费用 由本公司承担。
- 2. 自购买之日起十五日内,产品出现国家"三包规定"所列性能故障,可要求更换或维修,此过程中产生的费 用由本公司承担。
- 3. 自购买之日起二年内,产品出现质量问题(由于人为因素造成的损坏除外),可免费进行维修。 4.在保修期内的产品,若一个非自然月内超过两次维修(包含两次),可要求进行免费更换。
- 5.更换后的产品,若剩余保修时间不到90天,保修截止日期自动延长至更换后的第90天。

以下情况不属于免费保修范围

保管细则

1.此设备请尽量存放于清洁、干燥、凉爽处;

备表面温度变化,必要时需关闭设备。

3.在密封空间中长时间使用此设备时,请留意设

1.不能出示本保修凭证及有效发票。 2.本保修凭证或发票有涂改痕迹或与产品不符。 3.消耗材料的自然消耗、磨损及老化。 4.雷击或其它用电系统原因造成的损坏。 5.由于用户使用不当造成的损害,如液体注入、外力受损等。 6.事故、灾害、战争等不可抗拒因素造成的损坏。 7.私自拆动、改装、维修过的产品。 8.超过保修期,或未按产品使用说明的要求使用、维护、保 管造成的损坏。

附

큧