BL1037A-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

食谱

食谱	食材和做法
雪梨汁	食材：梨1个、温水750毫升、冰糖适量 做法：将梨清洗干净，去胶去核，切成小块，与冰糖、温水一起倒入搅拌杯，点击“功能”键选中“果蔬”功能，再点击“启动/停止”键即可。
香浓豆浆	食材：黄豆85克 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，加清水至1000毫升刻度（可根据口味调减）。点击“快速豆浆”键，再点击“启动/停止”键即可。
香蕉苹果汁	食材：糖蜜1勺、牛奶100克、香蕉1根、苹果120克（约半个） 做法：将苹果洗净去核后切成不大于5厘米的块状，香蕉切成段，然后将食物放入搅拌杯中，倒入100克的牛奶和1勺糖蜜，点击“功能”键选中“果蔬”功能，然后再点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
燕麦蔬米糊	食材：糙米24克、燕麦24克、黄豆24克、红枣（去核）24克、松子12克、豆浆杯12克 做法：将食材全部洗净放入搅拌杯中，加清水至1000毫升刻度（可根据口味调减）。点击“功能”键选中“杂粮糊”功能，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
玉米排骨汤	食材：玉米半根（约200克）、排骨200克、胡萝卜200克、姜片5片、盐5克 做法：将洗净排骨放水，胡萝卜洗净，切切成不大于2厘米的块状，玉米洗净剥粒。将处理好的食材放入搅拌杯中，加入清水700毫升（可根据口味增减）。点击“功能”键选中“浓汤”功能，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
香浓玉米汁	食材：玉米粒200克 做法：将玉米粒洗净放入搅拌杯中，加入500毫升清水（可根据口味调减）。点击“功能”键选中“玉米汁”功能，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
菠菜瘦肉粥	食材：大米100克、猪瘦肉50克（掺水，切块）、姜末15克、菠菜叶3片、盐适量 做法：将瘦肉掺水，切成不大于2厘米的块状，菠菜叶切细，大米洗净。将处理好的食材放入搅拌杯中，加入1000毫升清水（可根据口味调减）。点击“功能”键选中“杂粮”功能，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
芒果奶昔	食材：芒果400克、酸奶250毫升、冰块200克 做法：将芒果洗净、去皮、去核、切丁放入搅拌杯中，然后放入酸奶和冰块，点击“功能”键选中“奶昔”功能，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。

清洁保养

清洁

- 搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次使用“点动/清洗”的工作方式，可以更好的清洗搅拌杯。
- 断开电源，机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
- 如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
- 用清水冲洗部件后，再彻底擦干。
- 偶尔杂物洗伤，请将搅拌杯冷却后清洁。
- 当杯横内的残留物干成或难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，约0.5~1小时软化后，再将其清洗搅拌干净。
- 不可浸泡机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件。
- 当不锈钢发热盘底部多次清洗不到位时，会于底部积聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，再用稍硬的洁布擦取白醋，以适度的力顺其底部纹理旋转擦拭干净。
- 不可直接冲淋机座以及搅拌杯底部。
- 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。

保养

- 本产品宜轻柔使用，以保持电机干燥。
- 如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

服务指南

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。



异常处理

- 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 如出现产品不能工作；请检查电源是否连接好，并关是否调至开的位置，配件是否装到位。
- 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障排除及分析

异常情况	可能原因分析	解决对策
溢出	食材放置过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁动功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	带粉碎功能的杯盖没有盖到位	请确保杯盖到位，信号可靠连接
糊底	食材放置过多	按说明书放食材量
	放错食材	不能放入面粉等糊底严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体或部未清洗干净	使用前，请清洗干净
	锁动功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
食材打不碎	食材放置过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁动功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作结束，食材不熟	锁动功能档，此功能档只搅打不加热	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作噪音	电机烧打摩音	属于正常现象
	产品晃动剧	偶有碰撞属于正常现象
	异响，电机异常	送当地售后维修
显示“-”，显示屏不亮	杯盖或杯子未安装到位	将杯盖和杯子重新装好
	机器自身故障	送当地售后维修
	电源线未插好	检查电源线并保证插好，通电
	机器自身故障	送当地售后维修
按键没反应	机器正在工作，不能操作	属于正常现象
	面板有水，影响灵敏度	擦干面板
	机器自身故障	送当地售后维修
	未按开始键	重新选择功能，按开始键
显示屏亮，但产品不工作	杯内未加水，过热保护	请加水至正确水位线，冷却后，重新启动
	工作过程中出现异响报警	先拔掉电源，再通电后按正确工作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修

故障代码显示

若在制作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母与数字，请对照下表说明或取措施。

代码名称	可能原因分析	解决对策
E1	◇食物块大，或放置太多，电机过载保护； ◇机器底座进水； ◇电路板故障	◇放入搅拌杯内的食物尽量切小块，并适量 ◇机器内部水适自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E2	◇机器底座进水，主要是底座与杯子对接的部分进水，电路板进水等 ◇杯子底部进水 ◇杯子与底座配合不到位 ◇电路板故障，机器内部造福线短路	更换搅拌杯，确认是杯子故障还是底座故障，如果确认是底座故障，如下处理； ◇机器内部水适自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E3	◇玻璃搅拌杯内部连接线松脱、断开 ◇杯子与底座配合不到位 ◇机器底座进水 ◇底座内部连接线松脱、断开 ◇电路板故障 ◇温控器高温保护	◇加热食材过量，导致食物糊底，高温报警，请搅拌内食材，按照说明书食材用量，重新使用 ◇机器内部水适自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E5 E6	◇使用电压不在正常范围内 ◇电路板故障	◇为了保证效果，使用电压必须165~250V ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E4、E7 E8、E9	◇线路板故障 ◇机器内部进水	◇机器内部水适自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
EA	◇食材放置过量 ◇杯盖未拿水 ◇完成制作后未清洗杯子继续启动 ◇线路板故障 ◇机器内部进水	◇食材不能放置过多，请按说明书食材用量，重新使用 ◇打开杯盖，擦干水边 ◇完成制作请清洗杯子，重新放料 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修

提示

如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

全国服务热线：400-8899-315

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
推杆	○	○	○	○	○	○
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
电机动震圈	○	○	○	○	○	○
上圈密板	○	○	○	○	○	○
分杯	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB板组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产日期
生产批号
生产日期
生产批号
生产日期
生产批号