LZ20Easy101-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

绝密

## 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 杯盖组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 食物处理杯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 刀片组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 杯座组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳总成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机组件 | X | ○ | ○ | X | X | X |
| 底盖组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线组件 | X | ○ | ○ | ○ | X | X |
| PCB组件 | X | ○ | X | ○ | X | X |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 安全警示

**提示**

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

**注意**

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人打算其的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

**表示【禁止】的内容**

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 禁止加入热的食物进行搅拌（不超过60℃）。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

**表示【强制】的内容**

- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 取出切割刀片，排空搅拌杯和清洗期间应小心。
- 在更换附件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源。

**可能造成人员伤亡的事项**

- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切割刀片，排空混料盆（具体配件以包装箱内实物为准）和清洗期间应谨小心，务必注意锋利的刀刃，以免割伤。

**可能造成轻伤或者财产损失的事项**

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品工作时间必须确保持续运行不超过1分钟。在操作中，如发现主机过热现象，应停机约30分钟，待其冷却后方可继续操作。
- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

产品合格证
检查结论：__合格__
检查员号：__检验员A1__
检查日期：__见生产批号__
广东美的生活电器制造有限公司

本产品符合省级用塑料工具生产许可证编号：粤XK16-204-00125

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

**声明**

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
另，产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

## 保修卡

Midea

| 相关信息 | | | |
|---|---|---|---|
| 用户姓名 | | 常用电话 | |
| 通讯地址 | | | |
| 产品型号 | | 产品编号 | |
| 购买店铺 | | 购买时间 | |
| 维修点 | | 发票号码 | |
| **维修记录** | | | |
| 维修日期 | | 故障内容 | |
| 处理详情 | | | |
| 维修单位名称 | | | |
| 维修单位电话 | | | |
| 维修人员签名 | | | |

**维修电话：400-8899-315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。
广东美的生活电器制造有限公司。
网址：www.midea.com

**服务承诺**

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品部件（如配引、适勺、接爪杯等）、但赠品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

微信扫一扫，获取电子说明书

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

16164000004826-XX

Midea

# 使用说明书

便携式搅拌机

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

C100 M40 Y0 K15

16164000004826-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 7.5pt

## 产品简介

部件名称

**提示**

因产品外观各有差异，线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。




**产品参数**

| 产品型号 | 额定电压 | 额定频率 | 额定功率 | 工作时间 |
|---|---|---|---|---|
| MJ-LZ20Easy101 | 220V~ | 50Hz | 230W | 每次≤1分钟 |

## 使用说明

**注意**

- 先清洗与食材直接接触的部件，并确定电源已经断开。
- 食材与液体温度不能超过60℃，容量不能超过最大刻度。
- 每次使用完毕后，请参照“清洗保养”及时进行清洗和保养。
- 搅拌时请先确保密封圈安装到位，并拔紧搅拌杯。
- 禁止研磨干货以及超打坚硬的中药材（如石斛、石莲子、石磁等）。
- 禁止在搅拌杯内加入汽水类液体进行搅拌。

**使用方法**

1 将食材放入搅拌杯。
注意：
①加入搅拌杯中的食材大小不要超过2×2×2cm。
②每次搅打食材时，请务必加入适量的液体，以防密封搅拌杯内温度过高，产品发生故障。
③加工的食材容量不要超过最大刻度值（MAX）。




2 将刀座组件旋入搅拌杯并拧紧，构成搅拌杯组件。
注意：
①在刀座组件旋入搅拌杯前请确保密封圈安装到位。
②旋入后请确保刀座组件已拧紧，否则无法启动机器。

3 将主机放置于稳定的平台上，插上插头，连接电源。

4 将搅拌杯组件刀座向下垂直放入主机。
注意：
请不要将搅拌杯组件倾斜放入。



5 向下按压搅拌杯，机器开始工作，松开搅拌杯，机器停止工作。
注意：
①每次工作时间不要超过1分钟。在工作过程中可松开搅拌杯，待搅拌杯内食材停止旋转后再按下搅拌杯，启动机器，搅拌效果更好。
②按压搅拌杯后，如果机器不工作，请提起搅拌杯，旋转一定角度后重新尝试。

6 食材加工好后，松开搅拌杯，拔下电源线，将搅拌杯组件竖直向上取出。

7 将刀座组件逆时针旋出搅拌杯。倒出食材即可饮用；或者换上杯盖，可随身携带饮用。
注意：
苹果汁、香蕉汁等较易氧化的果汁，建议立即饮用，以防氧化，影响果汁口感。

## 清洁保养

**清洁**

产品使用后，建议立即清洗可拆卸的配件，清洗可参考下列操作：

1 先拔下电源线插头，将搅拌杯组件从主机上拆下。
注意：
① 机座严禁放入任何液体中，不可冲洗，可用潮湿的布料进行清洗。
② 不能使用研磨剂等清洁材料进行清洗，部件不能放入洗碗机中进行清洗，不能放入消毒柜消毒。
③ 刀片装置边缘很锋利，清洁时请注意安全。
2 将拆下的部件放在水龙头下冲洗，也可放入加有洗涤剂的温水中进行清洗。
3 搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次短暂间歇性的开启机器工作。可以更好的清洗搅拌杯。
4 如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
5 用清水冲洗部件后，放通风处晾干或擦干。

**保养**

1 本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
2 如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

## 服务指南

**电路原理图**

**注意**

线路如有变更，恕不另外通知。




**异常处理**

1 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
2 如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，配件是否装到位。
3 搅拌刀座组件与搅拌杯处如有漏水，请检查密封圈是否安装好(如扭曲、褶皱)。
4 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

## 故障分析及排除

**提示**

全国服务热线 400-8899-315

如果问题继续存在,或又出现其他问题,请与美的客户服务中心联系,以取得帮助。

| 故障 | 可能性原因分析 | 解决对策 |
|---|---|---|
| 产品不工作 | 搅拌杯组件未放置到位 | 将搅拌杯组件对准后竖直放入主机中 |
| | 刀座未拧紧，无法触发机器启动 | 将刀座拧紧 |
| 刀片被阻塞 | 产品中的食材过多 | 减少所加工食材的用量 |
| | 食材粘住刀片 | 切断电源，清理干净刀片上的食材 |
| 产品发出异常的气味、烫手、冒烟等 | 产品中的食材过多 | 减少所加工食材的用量 |
| | 机器持续工作太久 | 减少机器工作时间 |
| | 产品加工了过热的食材 | 切断电源，冷却食材，食材温度不能超过60℃ |
| 搅拌杯漏水 | 密封圈未正确安装到刀座组件上 | 拧开刀座组件，调整刀座密封圈，然后再拧紧搅拌杯 |
| | 刀座组件与搅拌杯未拧紧 | 将刀座组件旋紧到搅拌杯上 |
| | 杯盖与搅拌杯未旋紧 | 将杯盖旋紧到搅拌杯上 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| 标记 | 变更日期 | 变更人 | 变更内容 |

| | 说明书技术要求 | | |
|---|---|---|---|
| 物料编码 | 16164000004826 | | |
| 产品型号/客户型号 | MJ-LZ20Easy101 | 公差 | ±2.0mm |
| 客户名称 | 美的 | 成品尺寸 | 100x140mm |
| 材质 | √ 70g双胶纸 □ 105g哑粉纸 □ 其它：_____ | | |
| 印刷颜色 | □ 单色 √ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色 | | |
| 专色数量 | √ 无 □ 有 （□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个） | | |
| 表面处理 | √ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____ | | |
| 成形方式 | □ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页 （□ 风琴折 √ 包心折 □ 其它：风琴折+对折 ） | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 70克双胶纸 | | 美的生活电器事业部 |
| 标记 | 外数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | | |
| 设计 | 杨杰豪 | 2018-03-14 | 标准化 | 甘江林 | 2018-03-14 | 阶段标记 | 重量 | 比例 |
| 校对 | 徐凯 | 2018-03-14 | | | | B | 重量 | 1:1 |
| 审核 | 宋伟伟 | 2018-03-14 | | | | | | |
| 工艺 | 罗永峰 | 2018-03-14 | 审批 | 徐建飞 | 2018-03-14 | 共 1 张 | 第 1 张 | |

说明书

LZ20Easy101-101