技术要求：

1.印刷颜色为双色印刷，封面logo烫纯黑金；

2.材料：200克哑粉纸双面过哑膜（过膜后223g/㎡）；

3.展开尺寸：360*200±3mm，折页成品为120*200±3mm。

使用说明

联网设置

Tips

- 机身有WI-FI键或WI-FI图标的按如下步骤进行联网设置。按如下步骤进行联网设置。将您的家电联网后，可使用更多智能功能，如远程实时查看机器工作状态等。

1 下载安装美居

- 扫描右方二维码或在应用市场搜索“美居”下载并安装App；

扫码开启智能

2 注册登录

- 在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；

3 添加设备

- 扫描家电机身二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导；

4 设备联网

- 根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

COLMO

COLMO服务

燃气热水器 JSQ25-CX313 /JSQ30-CX316



快速指南

使用说明

首次使用

Tips

- 首次使用，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。

1 开机

接通电源后，按「⏻」键，启动机器；再次按一下可关机。

2 调节温度

按「∨∧」键，调节温度。

3 用热水

打开出水阀，即可使用热水。

操作面板

Tips

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。



功能介绍

1 智能变升

按智能变升键，机器根据实际用水情况自动调整燃烧升数；再按智能变升键，关闭此功能，机器显示最大燃烧升数。

2 美居APP配网

长按智能变升键3秒，Wi-Fi图标闪烁，设备进入美居APP热点配网状态。

3 智温感

按智温感键，智温感图标亮起，开启智温感模式，机器将根据气温变化自动调节出水温度。

4 厨房洗

按下厨房洗键后，首先进入碗筷模式，再按一下就进入果蔬模式，接着按一下就退出厨房洗设置模式，另外还可以通过温度调节键退出。

显示说明

1 燃烧状态「 ⌂ 」

- 产品正常燃烧工作时，火焰动态显示。

2 安全防护「 ⊕ 」

- 绿灯：机器运行正常；
  红灯：机器运行异常， 显示面板上显示故障代码，可对照专业手册14页进行故障检查排除，或拨打400-969-9999进行售后咨询。

3 高抗风「 高抗风 」

- 常亮：机器运行正常；
  闪烁：机器运行异常，烟管倒灌风过大，机器保护并停止燃烧， 显示面板上显示故障代码，可对照专业手册14页进行故障检查排除，或拨打400-969-9999进行售后咨询。

4 磁净化「 磁净化 」

- 正常通电工作状态下，图标常亮显示热水器水质磁净化保护中。

5 进水温度「 进水温度 20℃ 」

- 显示进水的温度。

6 防冻「 防冻 」

- 图标亮起表示机器启动电加热防冻功能。