GE1701-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

机密





美的蓝：C90 M20

黑　色：K100

- 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

禁止的内容

- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源基座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
- 操作时，请使用安全手柄，勿触摸热壶体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
- 维修时，禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。
  注意：请用户勿自行拆开壶身尾盖或电源基座。
- 请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线储存在电源基座的藏线槽中。
- 请勿向电热水壶、基座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。

可能造成人员伤亡事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电水壶在移开底座前，关掉电源开关。
- 产品放置的桌台需定时清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

电路原理图 (线路如有改进，恕不另行通知)



环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖	○	○	○	○	○	○
壶身组件	○	○	○	X	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
底盖组件	○	○	○	X	○	○
上盖	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

异常现象自检

● 数码管代码

1. “E1”，表示壶体温度传感器开路；如工作中玻璃壶体离开电子底座。
2. “E2”，表示壶体温度传感器短路；如干烧。
3. “E3”，表示散热片的温度传感器检测电路的问题。

以上温度传感器电路出现问题时，产品停止加热。用户应检查操作是否正确，待产品冷却后再继续使用。

● 故障分析及处理

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头未插好	检查插头
	灯线松脱	送售后服务点检修
	灯线坏	送售后服务点检修
不加热	开关按钮未按到位	按指示按到位
	发热管坏	送售后服务点检修
	温控器坏	送售后服务点检修
水开不跳	壶盖没有合到位	壶盖合到位
	机器故障	送售后服务点检修
水未开跳断(早跳)	壶底水垢太厚	清洁水垢
	机器故障	送售后服务点检修

执行标准：GB4706.1-2005　GB4706.19-2008

产品合格证　美的 Midea
电热水壶
检验结论：合格
检验员号：检验员A1
检验日期：见包装箱生产批号

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

美的 Midea

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称　　维修单位电话　　维修员签名

维修电话：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行一年保修期(仅限家庭使用的产品)。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16163500002001

美的 Midea

电热水壶

使用说明书

微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品参数及部件名称 | 产品实物为准

● 部件名称



1. 产品外观各有差异，上图仅供参考。具体请以实物为准。
2. 产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。

● 产品实体上图标说明

禁止淋浴。

请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和处理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

● 产品描述

工作常用模式：
1. 烧水　2. 花草茶　3. 水果茶　4. 药膳　5. 五谷粥　6. 火锅
7. 酸奶　8. 煮蛋　9. 蒸水蛋　10. 凉茶　11. 消毒　12. 保温

调节项目	调节范围	步进
功率调节	100W～800W	100W
定时调节	5分钟～180分钟	5分钟
预约调节	10分钟～180分钟	10分钟
保温温度调节	40℃～90℃	10℃

* 保温温度调节应需带有保温的功能才有效，默认设定为80℃，保温时间为6个小时。

● 产品功能描述

1. 通电，数码管先亮后灭，并且“嘀”一声，进入关机状态；按“开/关”键开机，产品进入待机状态；此时按“功能”键选择功能，3秒后进入工作状态；
2. 产品在工作状态下，如此时提起壶体，数码管显示“E1”，此时进入提壶待机状态，如在2分钟内放回壶体，则回到原先工作状态继续工作，如超过2分钟，则回到待机状态。

● 按键功能描述



1. “开/关”键，在待机状态下，按“开/关”键则关机；再按“开/关”键开机，进入待机状态，在待机状态下2分钟无操作，自动关机。
2. “功能”键，在待机状态下，按“功能”键选择所需功能，选择功能3秒后进入工作状态；
3. “功率温度”键，此按键结合了功率调节及温度调节功能：
   ① 功率调节，产品在正常工作状态下，按此键调节产品工作功率；
   ② 温度调节，设定产品保温时的温度值，此温度值在进入保温功能时才能调节，进入保温后，加热功率不可调；
4. “预约定时”键，此按键结合了定时调节及预约调节功能：
   ① 预约调节，在待机状态下，按“预约”键设定产品开始工作时间，当预约时间设定好后后，在5秒内需选择需要的功能，如超过5秒，产品则回到待机状态；
   ② 定时调节，产品在正常工作状态下，按“定时”键设定产品工作时间；产品工作进入倒计时，数码管在实测水温及倒计时间交替显示，当设定的定时时间到后，产品回到待机状态。

● 产品参数

型号	容量	电源	额定功率
MK-GE1701	1.5L	220V~ 50Hz	800W
MK-YS17Colour101	1.5L	220V~ 50Hz	800W
MK-YS17Colour102	1.5L	220V~ 50Hz	800W

使用说明

● 基本操作步骤

温馨提示
1. 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1~2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用！
2. 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手。



1 把壶身移离电源基座。



2 打开壶盖，向壶内加清水，注意不要超过最大水位。



3 盖好壶盖，将壶身放在电源基座上，注意接触良好。



4 接通电源。所有指示亮1秒，水壶发出“嘀”声提示，水壶进入关机状态。



5 按下“开关”键。



6 按下“功能”键选择所需的功能档。

● 功能说明

在待机状态下，按“功能”键选择所需的功能档位，3秒后产品自动进入工作状态，数码管交替显示实测水温及功能档编号；不同的功能所需的制作时间不同，工作完成后，产品会自动进入保温状态或者关机状态。

以烧水、花草茶为例：

(1 烧水) 在待机状态下，按“功能”键到数码管显示“–1–”，3秒后产品自动进入该功能，数码管交替显示实测水温及功能档“–1–”；水沸腾后，产品进入保温状态，保温温度80℃；6小时保温时间到后，产品进入关机状态。

(2 花草茶) 在待机状态下，按“功能”键到数码管显示“–2–”，3秒后产品自动进入该功能，数码管交替显示实测水温及功能档“–3–”；水沸腾后，再工作约15分钟，产品进入保温状态。6小时保温时间到后，产品进入关机状态。

温馨提示
1. 设置的功率不同，所需的工作时间不同。
2. 当设置的功率或时间为最小值，且水量处于最高水位时，会出现水烧不开，建议使用产品默认的设置；
3. “五谷粥”、“火锅”功能，请勿超过对应的最大水位线（1L），否则可能出现溢出。
4. “酸奶”功能，只能够加热酸奶。

● 各功能参数表

功能模式	功率	定时	预约
烧水	可调	可调	可调
花茶	可调	可调	可调
水果茶	可调	可调	可调
药膳	可调	可调	可调
五谷粥	不可调	可调	可调
火锅	可调	可调	可调
酸奶	不可调	可调	可调
煮蛋	可调	可调	可调
蒸水蛋	可调	可调	可调
凉茶	可调	可调	可调
消毒	可调	可调	可调
保温	可调	可调	可调

推荐食谱

食谱名称	食谱配方
首乌松针茶	何首乌18克，松针（花更加）30克，乌龙茶5克
绿茶	茶叶9克
玉米须茶	玉米须30克，茶叶5克
菊楂决明茶	菊花3克，山楂15克，草决明15克
莲心茶	莲心3克，绿茶1克
党参红枣茶	党参20克，红枣10–20颗，茶叶3克
人参茶	茶叶15克，五味子20克，人参10克，桂圆肉30克
白术甘草茶	白术15克，甘草、绿茶各3克
灵芝茶	灵芝草10克，绿茶适量
桔皮茶	桔皮20克，红茶3克，红糖25克
生姜桔皮茶	生姜、桔皮10克，红糖25适量
橙皮茶	橙子1个，蜂蜜少许
白粥	大米70克

清洁保养 | 清洁前请确认电源插头拔离插座!

温馨提示
1. 清洁前请确认电源插头拔离插座，待壶身冷却后进行。
2. 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。
3. 如水垢或者异味严重，请重复清洁操作。
4. 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
5. 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。



1 拔下电源插头。



2 倒入0.5L食用白醋，浸泡1小时以上。

3 倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。



4 注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4–5次。

5 用干布清洁壶体外部。



6 放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

安全注意事项

● 特别提示

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
本产品未考虑以下情况：
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩耍器具的情况

强制的内容

- 儿童，老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监管下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 壶中无水时，加水时，不使用时，清洁或移动电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。
- 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其他电器同时使用。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 电热水壶应和电源基座配套使用，不能使用其他电源基座作配套。
- 请将电热水壶移离底座再做加水操作，放置到电源基座前必须擦干电热水壶底部的水迹。

标记	变更日期	变更人	变更内容
C	2017.11.28	杨浩华	增加型号
B	2017.03.02	杨浩华	删除国标：GB9684-2011，替换新国标GB4806.1-2016

说明书技术要求

物料编码	16163500002001		
产品型号/客户型号	MK-GE1701	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	√ 80g双胶纸　□ 128g铜版纸　□ 其它：____		
印刷颜色	□ 单色　√ 两色　□ 四色(CMYK)　□ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无　□ 有　（□ 1个　□ 2个　□ 3个　□ 4个）		
表面处理	√ 无　□ 光油　□ 光胶　□ 哑胶　□ 其它：____		
成形方式	□ 单张　□ 钉装　□ 胶装　√ 折页　（□ 风琴折　□ 包心折　√ 其它：风琴折+对折　）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨浩华	2017-03-02	标准化	周燕冰	2017-03-02
校对	徐凯	2017-03-02			
审核					
工艺	张强	2017-03-02	审批	李家勋	2017-03-02

80g双胶纸

阶段标记				重量	比例
		B		重量	1:1

共 1 张　第 1 张

美的生活电器事业部

说明书

GE1701-101