BL1036A-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

食谱

食谱	食材和做法
雪梨汁	食材：梨1个、温水750毫升、冰糖适量 做法：将梨清洗干净，去皮去核，切成小块，与冰糖、温水一起倒入搅拌杯，点击“果蔬”键，再点击“启动/停止”键即可。
黄豆豆浆	食材：黄豆85克 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，加清水至1000毫升刻度（可根据口味调减）。点击“豆浆”键，再点击“启动/停止”键即可。
香蕉苹果汁	食材：蜂蜜1勺、牛奶100克、香蕉1根、苹果120克（约半个） 做法：将苹果洗净去核后切成不大于5厘米的块状，香蕉切成6段，然后将食物放入搅拌杯中，倒入100克的牛奶和1勺蜂蜜，点击“果蔬”键，然后再点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
燕麦蔬米糊	食材：糙米24克、燕麦24克、黄豆24克、红枣（去核）24克、松子12克、豆浆杯12克 做法：将食材全部洗净放入搅拌杯中，加清水至1000毫升刻度（可根据口味调减）。点击“杂粮糊”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
玉米排骨汤	食材：玉米半根（约200克）、排骨200克、胡萝卜200克、姜片5片、盐5克 做法：将洗净排骨放水，胡萝卜洗净，切边成不大于2厘米的块状，玉米洗净剥粒。将处理好的食材放入搅拌杯中，加清水至700毫升刻度（可根据口味调减）。点击“浓汤”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
清爽白粥	食材：粳米杯对应1000毫升刻度的大米、1000毫升刻度的清水 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，点击“粥粥”键，再按“启动/停止”键即可。
核桃燕麦豆浆	食材：干黄豆50克、生燕麦20克、核桃仁15克(约一颗) 做法：将食材全部洗净放入搅拌杯中，加入清水1000毫升（可根据口味调减）。点击“豆浆”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。

清洁保养

清洁

- 搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次使用“点动/清洗”的工作方式，可以更好的清洗搅拌杯。
- 断开电源，机座外部可用干巾否擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- 请勿使用坚硬清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
- 如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
- 用清水冲洗部件后，再彻底擦干。
- 偶尔杂质清洗后，请将搅拌杯冷却后清洗，以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，约0.5~1小时软化后，再将其清洗擦拭干净。
- 不可浸泡机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件。
- 当不锈钢发热盘底部多次清洗不到位时，会于底部积聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，再用稍硬的洁布擦取白醋，以适度的力顺其底部纹理旋转擦拭干净。
- 不可直接冲淋机座以及搅拌杯底部。
- 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。

保养

- 本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
- 如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

服务指南

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。



异常处理

- 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 如出现产品不能工作时：请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置，配件是否装到位。
- 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障排除及分析

异常情况	可能原因分析	解决对策
溢出	食材放量过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁动扣扣相	按说明书选择动扣相
	机器目身故障	送当地售后维修
	带粒溢加顺的杯盖没有盖到位	请顺时针盖到位，信号可靠连接
糊底	食材放量过多	按说明书放食材量
	放锅食材	不能放入面粉等糊底严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体底部未清洗干净	使用前，请清洗干净
	锁动扣相	按说明书选择动扣相
	机器目身故障	送当地售后维修
食材打不碎	食材放量过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁动扣相	按说明书选择动扣相
	机器目身故障	送当地售后维修
工作噪音、异常	锁动扣相，此功能档只搅打不加热	按说明书选择动扣相
	机器目身故障	送当地售后维修
工作噪音	电机烧打声音	属于正常现象
	产品器自损	偶有噪音属于正常现象
	异响，电机异常	送当地售后维修
显示	杯盖或杯子未安装到位	将杯盖和杯子重新装好
	机器目身故障	送当地售后维修
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好、通电
	机器目身故障	送当地售后维修
按键没反应	机器正在工作，不能操作	属于正常现象
	面板有水，影响灵敏度	擦干面板
	机器目身故障	送当地售后维修
显示屏亮，但产品不工作	未按开始键	重新选择功能，按开始键
	杯内未加水，过热保护	请加水至正确水位线，冷却后，重新启动
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器目身故障	送当地售后维修

故障代码显示

若在制作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母与数字，请对照下表采取措施。

代码名称	可能原因分析	解决对策
E1	◇食物块太大，或放置太多，电机过载保护； ◇机器底座进水； ◇电路板故障	◇放入搅拌杯的食物尽量切小块，并适量 ◇机器内部水适自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E2	◇机器底座进水，主要是底座与杯子对接的部分进水，电源板进水等 ◇杯子底部进水 ◇杯子与调度配合不到位 ◇电路板故障，机器内部连接线脱落	更换搅拌杯，确认是杯子故障还是底座故障，如果确认是底座故障，如下处理： ◇机器内部水适自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E3	◇玻璃搅拌杯内部连接线松脱、断开 ◇杯子与调度配合不到位 ◇机器底座进水 ◇底座内部连接线松脱、断开 ◇电路板故障 ◇温控器高温保护	◇如果是杯子故障，导致食物糊底，高温报警，请更换内食材，按照说明书食材用量，重新使用 ◇机器内部水适自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E5 E6	◇使用电压不在正常范围内 ◇电路板故障	◇为了保证效果，使用电压必须185~250V ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E4、E7 E8、E9	◇线路板故障 ◇机器内部进水	◇机器内部水适自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
EA	◇食材放置过量 ◇杯盖太多水 ◇完成制作后未清洗杯子继续启动 ◇线路板故障 ◇机器内部进水	◇食材不能放置过多，请按说明书食材用量，重新使用 ◇拧开杯盖，擦干水迹 ◇完成制作请清洗杯子，重新放料 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修

提示

如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

全国服务热线：400-8899-315

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
推杆	○	○	○	○	○	○
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
电机动震圈	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
分杯	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB板组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

本产品符合国标要求
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
另，产品若有技术改进，会做进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

保修卡

Midea

相关信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必再其索回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3.产品附件（如说明、活节、接菜杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4.使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.果菜故障（如经营、商用、公司集体）的产品；
7.超出保修期；
8.天有灾发生；
9.因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务。本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

Midea

搅拌机
（破壁料理机）

使用说明书

使用前一定要仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项，不遵守安全警告而带来的可能导致事故发生。

注意

本产品未考虑以下情况：
无人照看的幼儿和残疾人对其的使用。
幼儿园及其他场所。

表示【禁止】的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线插于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体上。
- 禁止在易燃易爆或腐蚀性的场合使用本产品。
- 请勿使用劣质接插插线，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿睡床不到的地方，老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或清洗产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切断刀片，除空搅拌杯和清洗期间应该小心。
- 搅拌杯仅在摆放的机座上适用。
- 器具不得浸入水中。

可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~ 50Hz），以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品连续搅拌工作时间必须确保不超过6分钟，在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它固体电器的最佳距离请保持30厘米以上。

产品简介

部件名称

提示

- 产品结构图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。

附件



部件名称	功能介绍
投料盖	防止食材跳出，取下后搅拌棒可伸入搅拌杯。
杯盖	防止食材跳出，杯盖安装到位后方可启动产品。
密封圈	介于杯盖和搅拌杯之间，起密封作用。
搅拌杯	装食材容器，内含粉碎刀片。
杯垫	用于放置搅拌杯、减少噪音。
机座	产品动力源。
控制面板	控制机器工作方式。
搅拌棒	用于辅助食材粉碎。
毛刷	用于清洁产品。
量杯	用于量取干豆、大米等食材。

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-BL1036A	220V~	50Hz	800W	1000W

使用说明

使用前须知

注意

- 本产品仅限海拔高度2000米以下使用，超过海拔高度使用可能导致食材不熟、溢出、糊底等问题。
- 请勿放入超过80℃的食材及液体进行搅打，容量不能超过最大刻度。
- 机座外部可用干巾布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
- 请勿使用坚硬清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 打热饮时，最大容量不要超过1400ml，豆浆、粥类最大容量不宜超过1200ml。
- 请将食材清洗并切至边长不大于5厘米的块状。
- 热饮料严禁放打或研磨干货以及坚硬的中药材（如石斛、石菖子、石榴等）。
- 使用粥类、糊类功能，为了确保食物粥种效果和口感，（干玉米、红豆、绿豆、薏米等）干燥的食材，使用前请提前水浸泡小时。
- 使用糊粥破壁杯搅打食材时，米和松神粥粉最大容量请控制在1500ml，其它食材严禁超过300ml，即打过程中如果出现机器停止工作现象，可能为容量食材超容量或过硬，电机进入自保护状态，请减少容量食材，并且冷却15分钟后再重新启动研磨功能。

按键操作说明

注意

- 使用非加热功能时，如果运行过程中需要添加物料或配料，可通过打开投料盖进行相关操作（使用加热类功能时严禁打开投料盖，以免烫伤）。
- 使用加热类功能当食物加热到满沸后（倒计时开始）请切终止程序，如设操作终止请直接重新选择加热类功能继续制作，以免热食重复熬煮溢出/糊底；请更换食材重新选择功能制作，或自主使用锅具煮熟再使用多功能式搅打粥食物。

下图为面板示意图。

序号	模式	用途
1	豆浆	制作以大豆为主，按食谱配配口味的各种豆浆。
2	杂粮粥	制作食谱中的米糊。一般米糊均可选用此功能。
3	糊粥	制作食谱中的养生粥。
4	浓汤	制作食谱中的浓汤。一般浓汤均可选用此功能。
5	预约	用于设定加热类功能启动倒计时间。
6	果蔬	按打果蔬汁、混合果汁等。
7	点动/清洗	适用于制作冰沙、清洗杯体等。间歇式操作，制作冰沙时使用时持续启动至碎冰到理想状态；加入适量水，间歇按“点动/清洗”可以对搅拌杯起简易清洗的作用。
8	加热/长按保温	用于加热或保温玻璃杯中的食物。

功能名称	用途及用法	功能分类
豆浆	“豆浆”、“杂粮糊”、“糊粥”：选择相应功能，鸣一声，功能键、“预约”键、“启动/停止”键闪亮，数码管显示对应时间和温度，点击“启动/停止”键，“启动/停止键”常亮，功能键常亮，鸣一声启动，时间显示跳马灯，表演后显示倒计时，速度显示灭时指位。 备注：“豆浆”、“杂粮糊”、“糊粥”功能键显示的时间是预计完成时间，根据水量和食材的多少，每次完成时间会有不同。	加热
浓汤	选“浓汤”，鸣一声，“浓汤”保持闪亮，数码管显示对应时间，“预约”键、“启动/停止”键闪亮（提示要按“启动/停止”键）；点击“启动/停止”键，“启动/停止键”常亮，“浓汤”常亮，鸣一声启动，数码管显示倒计时。	加热
预约	“豆浆”、“杂粮糊”、“糊粥”：“浓汤”均可以使用“预约”功能制作，如入食材或清水后，选择需要的功能键后，点击“预约”键，调整时间“+”“-”，选择需要完成食物的时间，按“启动/停止”键后，机器开始工作。	自定义
果蔬	选“果蔬”，鸣一声，“果蔬”保持闪亮，数码管显示对应时间和温度，“启动/停止”键闪亮（提示要按“启动/停止”键）；点击“启动/停止”键，“启动/停止键”常亮，“果蔬”常亮，鸣一声启动；数码管显示倒计时，实时校位。	非加热
点动/清洗	待机状态按住“点动/清洗”键，“点动/清洗”键、“启动/停止”键常亮，机器慢转启动至最大转速档开始工作，数码管显示时间增量以及当前档位；松开“点动/清洗”键，机器停止工作。	非加热

功能名称	用途及用法	功能分类
加热	选“加热/长按保温”，鸣一声，“加热/长按保温”保持常亮，数码管显示对应设定温度值，单击可依次循环显示(60C~70C~80C~90C~100C)，松开后等待3秒，自动启动加热功能，数码管显示设定的保温温度；长按“加热/长按保温”，3秒后蜂鸣器响一声，保温程序自动启动，保温温度为“55℃”。 备注：1.选择“加热/长按保温”功能，无需按“启动/停止”键，选定温度后，程序自动持续运行1小时，停止时，按“启动/停止”键即可；2.保温时间超过5小时后，程序自动停止回到待机状态。	加热
自定义	专业调速：待机状态点击时间+/-或者速度+/-设置个性化工作模式，点击时间+/-可以根据用户喜好或者食材设置工作时间；点击速度+/-可以根据用户喜好或者食材设置电机转速；“启动/停止”键闪亮，点击“启动/停止”键，启动，机器慢转启动，实时显示包括及倒计时，“启动/停止”键常亮。 备注：当只选择速度，未选择时间时，启动后机器按当前档位运行，时间正计时。 运行过程中按“启动/停止”键，机器停止工作，回到待机状态；在运行状态下，除“启动/停止”键有效，其余按键无效，不可进行调档。在待机状态下，选择相应功能后，如果单击时间或速度+/-直接进入专业调速模式，不可通过时间或速度+/-来调节既定的速度和时间。	自定义

配件适配说明

注意

- 配件不属于产品标配，需另外购买。
- 如有新配件推出，恕不另外通知。具体请咨询门店。
- 配件图为示意图，最终请以实物为准。

配件适配	精钢破壁杯 MJ-BL101YHD	破壁精萃杯（方杯）MJ-BL10GZA	破壁果汁杯（圆杯）MJ-BL10GZB
	适配	不适配	适配

使用方法

注意

1. 制作粥、糊、汤等必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，夹不透等情况。严重时将造成溢出或者糊底！
   “豆浆”、“杂粮糊”、“糊粥”功能在实现功能结束前切勿中途取消，请等待“启动/停止”键，取消当前功能。在未进入倒计时之前可直接重新选择对应功能，单击“启动/停止”键启动即可，若已进入倒计时，请从更换食材后，再重新选择正确功能启动。
2. 食谱中的食材份量均按照标准水位进行配备，用户在使用时请根据水量及食物种类调整食材份量，其中加热功能不宜超过1400ml（豆浆、糊类功能建议采用1000ml，最大容量不宜超过1200ml），冷饮功能最高不超过1750ml。
3. 在制作果蔬类饮品时，请现先将有核的食材去核后方可放入搅拌杯中，并加入适量的饮用水或干奶。
4. 请勿放入产品直接加热干奶、豆浆、冷水糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等的烧焦现象，产生异味。
5. 机器在工作过程中，搅拌杯内液体满溢后请小心喷出水蒸汽和溅出的热水，工作过程中切勿揭开杯盖。
6. 机器制作过程中请勿往杯体内添加砂糖、果糖等调味料，以避免调味料在加热时结果在搅拌棒上凝固。
7. 旋通电源前，请务必确保搅拌杯、杯盖、投料盖安装到位。
8. 产品通电前，严禁将手或任何物等伸入搅拌杯内，以免造成伤害及受损。
9. 禁止倒打雨等，排骨、猪皮等坚硬或者韧性大强的肉类食材，以防破坏破壁刀，影响机器使用寿命。

1 将食材切成约5厘米大小块状。（肉类切条去筋。）
2 使用量杯参照食谱比例以及依据个人口味量取适量的食材。
3 将量好的食材倒入搅拌杯中。（注意杯稿内不应有其它异物！）
4 向搅拌杯内加入适量清水。（投食谱的配比配量加减。）
5 将杯盖两侧扣耳朵对齐杯口凸耳，把杯盖压入玻璃杯，再将杯盖顺时针旋转与搅拌杯扣好，最后将投料盖压紧在杯盖上。（搅拌杯有开盖保护装置，如杯盖未放置到位，产品将不工作）
6 将搅拌杯按正确的位置放入到机座上。
7 插上电源线，接通电源时，鸣一声，显示屏亮起。
8 先选择功能键，如“粥粥”键；如需使用其它功能，则切换所需的功能。
9 点击“启动/停止”按键，开始工作。（程序运行过程中，电机有意快忽慢或间歇性动作属正常现象。）
10 工作完成后，回到待机状态同时机器会发出“嘀嘀...”提示音。
11 拔除电源线，取下搅拌杯，打开杯盖。（打开杯盖时注意满出蒸汽，防止烫伤！）
12 倒出浆液，及依据个人口味加入调味料。（倒浆时请勿过急，防止液体溅出！）
13 及时清洗搅拌杯内部，并用湿布清洗产品外壳。（禁止直接冲淋机座及搅拌杯底部！）
14 擦拭机器表面水渍后，将机座与搅拌杯分开置于阴凉通风处风干，防止产生异味。

量杯使用说明

提示

1.制作米糊/熬粥时，请参考“米”的容量。
量杯量取米量到达800ml刻度时，需加水至800ml刻度位置制作。 1000ml、1200ml可参考刻度加入相应的水。
2.制作豆浆时，请参考“豆”的容量。
量杯量取干豆到达800ml刻度时，需加水至800ml刻度位置制作。1000ml、1200ml、可参考刻度加入相应的水。

智能海拔识别

提示

- 煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
- 完成智能海拔识别后，机器就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

机器在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止溢锅及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。

为充分保证食材制作效果，首次使用机器前，或者机器被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作。

标记	变更日期	变更人	变更内容
4			
3			
2			
1			

说明书技术要求			
物料编码	无		
产品型号/客户型号	MJ-BL1036A	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	☐ 80g双胶纸 ☑ 105g哑粉纸 ☐ 其它：_____		
印刷颜色	☐ 单色 ☐ 两色 ☑ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☑ 无 ☐ 有（☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个）		
表面处理	☑ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：_____		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☑ 折页（☐ 风琴折 ☑ 包心折 ☐ 其它：风琴折+对折）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2018-08-24	标准化	甘江林	2018-08-24
校对	徐凯	2018-08-24			
审核	肖佑业	2018-08-24			
工艺	罗永峰	2018-08-24	审批	徐建飞	2018-08-24

105g哑粉纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

BL1036A-101