PB217-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

食谱

名称	食材和做法
香浓玉米汁	食材：玉米粒 200 克 做法：将玉米粒洗净放入搅拌杯中，加入 500 毫升清水（可根据口味增减），先点击“五谷浆”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
雪梨汁	食材：梨1个、温水750ml、冰糖适量 做法：将梨清洗干净，去皮去核，切成小块与冰糖、温水一起倒入搅拌杯，先点击“果蔬汁”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
香梨苹果汁	食材：蜂蜜1勺、牛奶100克、香梨1个、苹果120克（约半个）（建议加冰块：3块，口感更佳） 做法：将苹果洗净去核后切成不大于5厘米的块状，香梨切成6份，然后将食材放入搅拌杯中，倒入100克牛奶和勺蜂蜜，先点击“果蔬汁”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
五谷浆	食材：干黄豆50克、生燕麦20克、核桃仁15克（约一颗） 做法：将食材全部洗净放入搅拌杯中，加入清水至1000毫升水位（可根据口味增减），先点击“五谷浆”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
花生豆浆	食材：取量杯对应1000ml刻度的黄豆、取量杯对应800ml刻度的花生 做法：将所的食材洗净后放入搅拌杯中，加入清水至1000毫升水位（可根据口味增减），先点击“五谷浆”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
芝麻奶昔	食材：芝麻 400 克，酸奶 250 毫升，冰块 200 克 做法：将芝麻洗净，去皮，去核，切丁放入搅拌杯中，然后放入酸奶和冰块，先点击“果蔬汁”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
燕麦果米糊	食材：薏米24克、燕麦24克、黄豆24克、红枣24克（去核）、松子12克、亚麻籽12克 做法：将食材全部洗净放入搅拌杯中，加入清水至1000毫升水位（可根据口味增减），先点击“杂粮糊”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。
黑芝麻糊	食材：芝麻 150 克，粘米 60 克，砂糖适量 做法：将芝麻，粘米洗净放入搅拌杯中，加入适量砂糖和 800 毫升清水（可根据口味增减），先点击“杂粮糊”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，等待制作完成即可。

清洁保养

清洁

- 搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次使用“点动/清洗”的工作方式，可以更好地清洗搅拌杯。
- 断开电源，机座外部可用打干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
- 产品使用后，需尽快清洗杯盖及密封圈等部件，避免长时间放置后造成染色。如果部件被食材染色，可尝试在冲洗前加几滴食用油进行擦拭。
- 用清水冲洗部件后，再视需擦干。
- 偶尔会热洗杯，请待搅拌杯冷却后清洗。
- 当杯桶内的残留物干结成难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待0.5~1小时软化后，再将其清洗擦拭干净。
- 不可浸泡机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件。
- 当不锈钢发热盘底部多次清洗不到位时，会于底部积聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，再用稍硬的洗布擦取石垢，以这座的力氣其底部纹理旋转擦拭干净。
- 不可直接冲淋机底以及搅拌杯底部。
- 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。

保养

- 本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
- 如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

服务指南

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。



异常处理

- 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 如出现产品不能工作，请检查电源是否连接好，开关是否调至开的位置，搅拌杯和杯盖是否装到位。
- 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

异常	可能原因分析	解决对策
溢出	食材放量过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁功能机档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	带防溢功能的杯盖没有盖到位	请确保杯盖到位，信号可直连接
糊底	食材放量过多	按说明书放食材量
	放糖食材	不能放入容易糊底严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体底部未清洗干净	使用前，请清洗干净
	锁功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
食材打不碎	食材放量过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作结束，食材不热	锁功能档，此功能档只授打不加热	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作噪音	电机控打声音	属于正常现象
	异响，电机异常	送当地售后维修
显示“—”	杯盖或杯子未安装到位	将杯盖和杯子重新装好
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好、通电
	机器自身故障	送当地售后维修
按键没反应	机器正在工作，不能操作	属于正常现象
	面板有水，影响灵敏度	擦干面板
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏亮、但产品不工作	未按启动/停止键	重新选择功能，按启动/停止键
	杯内未加水、过热保护	请加水至正确水位线，冷却后，重新启动
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修

故障代码显示

提示

若在制作过程中，出现报警音，显示屏同时出现字母与数字，请对照下表采取措施。

代码	可能原因分析	解决对策
E1	◇机器底座进水 ◇食物块太大，或放置太多，电机过载保护 ◇电路板故障	◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇放入搅拌杯内的食物尽量切小块，并适量 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E2	◇机器底座进水，主要是底座与杯子对接的部分进水，电路板进水等 ◇机器底座进水 ◇杯子与底座配合不到位 ◇电路板故障，机器内部连接线故障	更换搅拌杯，确认是杯子故障还是底座故障，如果确认是底座故障，如下处理： ◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E3	◇电路板故障，机器内部连接线故障 ◇杯子与底座配合不到位 ◇底座内部连接线松脱，断开 ◇电路板故障 ◇温控器高温保护	◇加热食材过量，导致食物糊底，高温报警，清理杯内食材，按照说明书食材用量，重新使用 ◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E5 E6	◇使用电压不在正常范围内	◇为了保证效果，使用电压必须为 185~250V ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
E4 E7 E8 E9	◇电路板故障 ◇机器内部进水	◇机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修
EA	◇食材放置过量 ◇杯盖太多次	◇食材不能放置过多，请按说明书用量，重新使用 ◇拧开杯盖，擦干水迹 ◇如故障仍然请清洗杯子，重新放料 ◇电路板故障 ◇如故障不能恢复，请送售后网点维修

提示

如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

400-8899-315 全国服务热线

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀座组件	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008

产品合格证

检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：_____
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产许可证

本产品符合食品用塑料工具生产许可证编号：粤 XK16-204-00125

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，切向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

相关信息	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码
维修记录	
维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管该修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

16164000005106-XX

使用说明书

搅拌机（破壁料理机）

Midea

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用说明书印刷成本不菲，并且费保管

16164000005106-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意

本产品未考虑以下情况，
无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

表示【禁止】的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线插于墙和的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在易燃的场所或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 请勿以儿童等独自使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方，老年人或残障人士以及无使用经验的人员请在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切菜刀片，除空搅拌杯和清洗期间应请小心。
- 搅拌杯仅在提供的机底上适用。
- 器具不得浸入水中。

可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~ 50Hz），以免引起严重安全危险和损坏。
- 本产品在连续搅拌果蔬时，每次的工作时间不超过2 分钟，累计不超过 6 分钟，在每间隔 5 分钟，如发现机座过热现象，应停机约 20 分钟，待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，若出现自动停机情况，请拔掉电源，自然冷却10分钟后重新插上电源线，使用产品，如果30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，待卡死刀片完全转动停止，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理面污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它面接触器的最佳距离请保持 30 厘米以上。

产品简介

部件名称

提示

出厂时配件仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

附件

部件名称	功能介绍
投料盖	防止食材溅出。
杯盖	防止食材溅出。杯盖安装到位后方可启动产品。
密封圈	介于杯盖和搅拌杯之间，起密封作用。
搅拌杯	装食材容器，内含粉碎食材刀片。
杯垫	用于放置搅拌杯，减少噪音。
机座	产品动力源。
控制面板	控制机器工作方式。
毛刷	用于清洁产品。
量杯	用于量取干豆、大米等食材。

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-PB12Easy217	220V~	50Hz	800W	1200W

使用说明

使用前注意事项

注意

- 本产品仅限海拔高度 2000 米以下使用，超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
- 请勿放入超过90℃的食材及液体进行搅打，容量不能超过最大刻度。
- 机座外部可用打干的布擦拭，严禁将机座放入水或其他液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
- 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性溶体（比如气油或丙酮）来清洁产品。
- 制作热饮时，最大容量不要超过200mL，制作豆浆、米糊最大容量不宜超过1000mL。
- 请将食材清洗并切至边长不大于5厘米的块状。
- 热饮搅拌杯严禁搅打或研磨干货以及坚硬的中药材（如石英、石莲子、石磁等）。
- 使用前先，糖类功能，为了确保食物粘稠容果和口感（干玉米、红豆、绿豆、薯米等）干硬的食材，使用前请用热水浸泡 4 小时。

量杯使用说明

- 制作米糊/熬粥时，请参考“米”的容量。
量杯量取米量到达800ml刻度时，需加水至800ml刻度位置制作。1000ml、1200ml可参考则增加入相应的水。
- 制作豆浆时，请参考“豆”的容量。
量杯量取干豆到达800ml刻度时，需加水至800ml刻度位置制作。1000ml、1200ml可参考则增加入相应的水。

按键操作说明

注意

- 使用前功能功能时，如果运行过程中需要添加物料或配料，可通过打开投料盖进行相关操作（使用加热功能时严禁打开投料盖，以免烫伤）。
- 使用加热类功能当食物加热到满沸后（倒计时开始）请勿终止程序，如果操作终止请在直接重新选择加热类功能继续制作，以免热食重复熬煮溢出/糊底；请更换食材重新选择功能制作，或自主使用锅具煮熟再使用手动模式搅打研磨食物。
- 当只选择速度，未选择时间时，启动后机器按设置档位运行，时间迁计时。
- 要不时，食物保温最长不超过 2 小时。
- 保温后，为确保口感，请饮食物搅拌均匀再食用。

功能名称	用途及用法	分类
启动/停止	用途：用于启动产品或让产品停止工作。 用法：设定好产品工作方式后，点击“启动/停止”键，产品进入工作状态。在产品工作过程中点击“启动/停止”键，产品停止工作。	——
预约	用途：用于预定需要完成食物的时间。 用法：在加入食材或清水后，选择需要的功能键后，点击“预约”键，并通过点击“预约”键调整想要预约食物制作完成的时间，然后点击“启动/停止”键启动。	自定义
点动/清洗	用途：用于辅助搅打食材或辅助清洗杯体。 用法：加入食材后，间歇性地“点动/清洗”键，可辅助搅打冰沙等美食。制作美食后，倒掉杯中食材，加入适量清水，长按“点动/清洗”键，可进行辅助清洗杯体。	非加热
杂粮糊	用途：用于制作杂粮糊等糊类食物。 用法：加入食材后，先点击“杂粮糊”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，工作过程先煮沸，伴随低速搅打，然后进行长时间熬煮，最后高速搅打结束。	加热
五谷浆	用途：用于制作各种口味的豆浆。 用法：加入食材后，先点击“五谷浆”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，工作过程先煮沸，伴随低速搅打，然后进行长时间熬煮，最后高速搅打结束。	加热
烧粥	用途：用于制作粥类食物。 用法：加入食材后，先点击“烧粥”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，工作过程先煮沸，伴随低速搅打，然后进行长时间熬煮，最后高速搅打结束。	加热
五谷粉	用途：用于制作谷物粉。 用法：加入食材后，先点击“五谷粉”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，工作过程根据情况进行低速及高速搅打。	非加热
果蔬汁	用途：用于制作果汁类饮品。 用法：加入食材后，先点击“果蔬汁”键，然后点击“启动/停止”键，产品进入工作状态，工作过程根据情况进行低速及高速搅打。	非加热

使用方法

注意

- 制作粥、糊等食物必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，煮不熟等情况。严重时将造成溢出或者糊底！
- “杂粮糊”“五谷浆”“烧粥”功能若出现溢出或者糊底可降功能，请单击“启动/停止”键，取消当前功能，在未进入倒计时之前可直接重新选择对应功能，单击“启动/停止”键启动即可，若已进入倒计时，建议更换食材后，再重新选择正确功能启动。
- 食谱中的食材份量均按照标准水位进行配备，用户在使用时请根据食谱及食物种类调整食材份量，其中加热功能不超过1000ml（杂粮糊、五谷浆功能建议采用1000ml），冷饮功能最高不超过750ml，否则易造成溢出或者糊底。
- 在制作果蔬类饮品时，请预先将有核的食材去核后方可放入搅拌杯中，并加入适量的饮用水或牛奶，请确保果蔬榨取后饮用了沙渣和渣。
- 请勿将本产品直接加热牛奶、豆浆、冷冰糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等烧焦情况，产生异味。
- 机器在工作过程中，搅拌杯内液体满溢后请小心喷出水质汽和溢出的热水。工作过程中切勿揭开杯盖。
- 机器制作过程中请勿在杯体内添加砂糖、果糖等调味料，以避免调味料在加热时粘着在搅拌杯底部。
- 操作前前，请查必确保搅拌杯、杯盖、投料盖安装到位。
- 产品通电时，严禁将手或尖锐物等伸入搅拌杯内，以免造成成产品受损。
- 禁止放打蛋液、排骨，被皮等呈硬性或者韧性太强的肉类食材，以防破坏硬盘刀，影响产品使用寿命。
- 使用保温功能时，不建议加入牛奶等奶制品，易导致糊底。

1 将食材切成约5厘米大小块状。
提示
肉类切筋去筋。

2 使用量杯参照食谱比例以及依据个人口味量取适量的食材。

3 将量好的食材倒入搅拌杯中。
提示
注意杯桶内不应有其它异物。

4 向搅拌杯内加入适量清水。
提示
按食谱的配比酌量加减。

5 将杯盖两侧扣耳错开对齐杯口凸耳，把杯盖压入玻璃杯，再将杯盖顺时针旋转与搅拌杯对好，最后将投料盖顺时针旋紧在杯盖上。
提示
注意杯盖密封圈不能漏装。搅拌杯有非盖保护装置，如杯盖未旋转到位，产品将不工作。

6 将搅拌杯按正确的位置放入到机座上。

7 插上电源线，接通电源时，产品鸣一声，显示屏亮起。

8 先选择功能键，如“果蔬汁”键；如需使用其它功能，则切换所需的功能。

9 按下“启动/停止”按键，产品开始工作。
提示
程序运行过程中，电机有忽快忽慢或间歇性的产属正常现象。

10 工作完成后，回到待机状态，同时产品会发出“嘀嘀…”提示音。

11 拔除电源线，取下搅拌杯，打开杯盖。
提示
打开杯盖时注意溅出原汁、防止烫伤。

12 倒出浆液，依据个人口味加入调味料。
提示
倒取时请勿过急，防止液体溅出。

13 及时清洗搅拌杯内部，并用湿布清洗产品外壳。
提示
禁止直接冲淋机座及搅拌杯底部。

14 擦拭机器表面水渍后，将机座与搅拌杯分开置于阴凉通风处风干，防止产生异味。

配件适配说明

注意

- 适配配件不属于产品标配，需另外购买。
- 如有新配件推出，将不另外通知，具体请咨询门店。
- 配件图为示意图，最终请以实物为准。

配件	精钢破壁杯 MJ-BL10YMD	破壁精萃杯（方杯） MJ-BL10G2A	破壁果饮杯（圆杯） MJ-BL10G2B
	适配	不适配	适配

智能海拔识别

提示

- 机器在工作过程中实时自动动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。
- 煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
- 完成智能海拔识别后，机器就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

为充分保证食材制作效果，首次使用机器前，或者机器被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：

1 加水（不要加任何食材）至1.0L~1.2L水位之间。

2 将搅拌杯和杯盖安装到位，并放入主机上。

3 连接电源。

4 通电30秒内同时按下“杂粮糊”和“五谷浆”键，进入智能海拔识别模式。

5 过程中，显示屏循环显示“ ”，中途不能打开杯盖或移动搅拌杯。

6 当显示屏显示“ ”同时发出“嘀嘀…”提示音，海拔自适应程序完成，请断开电源。

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	16164000005106		
产品型号/客户型号	MJ-PB12Easy217	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	[√] 105g哑粉纸 [ ] 128g铜版纸 [ ] 其它：_____		
印刷颜色	[ ] 单色 [√] 三色 [ ] 四色(CMYK) [ ] 四色(CMYK)+专色		
专色数量	[√] 无 [ ] 有（[ ] 1个 [ ] 2个 [ ] 3个 [ ] 4个）		
表面处理	[√] 无 [ ] 光油 [ ] 光胶 [ ] 哑胶 [ ] 其它：_____		
成形方式	[ ] 单张 [ ] 钉装 [ ] 胶装 [√] 折页 （[ ] 风琴折 [ ] 包心折 [√] 其它：对折_____）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2019-01-08	标准化	甘江林	2019-01-08
校对	徐凯	2019-01-08			
审核	李候	2019-01-08			
工艺	罗永峰	2019-01-08	审批	徐建飞	2019-01-08

105g哑粉纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张			第 1 张	

美的生活电器事业部

说明书

PB217-101