LZ112-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密



安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

⃠表示【禁止】的内容

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 产品工作过程中，严禁打开杯体或杯盖，以免搅拌过程中食物喷出或中断正常工作。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过60℃）。
- 请勿将本产品置于强磁、高温、易燃易爆气体环境中使用，以免部件工作异常或发生火灾等事故。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
- 搅拌杯未安装到位，禁止启动机器，以免搅拌刀误启动造成人身伤害。
- 本产品每次工作时间为38秒，连续工作5个循环后，请停机10分钟，待电机冷却后再工作。

❗表示【强制】的内容

- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 严禁任意拆解、挤压、穿刺、短路本产品或投入火中、水中或置于大于60℃的环境中。
- 严禁将机座浸入水中，以免造成整机短路起火或破坏等危险。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 废弃产品前，请取出上盖上的硅胶密封圈，拆下固定上盖上的4螺钉，打开上盖，取下电池。
- 电池应放置到专门的处理废旧电池回收站处理。

⚠可能造成人员伤亡的事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切割刀座组件、排空混料盆（具体配件以包装箱内实物为准）和清洗期间应该小心，务必注意锋利的刀刃，以免割伤。

⚠可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（DC5V 1A），以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品内设过热保护装置。当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 充电完成后，请将插座盖装好，以免USB接口进水破坏机器故障。

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产许可

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤 XK16-204-00125

⚠声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

相关信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。
广东美的生活电器制造有限公司。
网址：www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

1 6 1 6 4 0 0 0 0 0 6 6 2 9 - X X

Midea

使用说明书
随身果汁机

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

部件名称

提示

- 因产品外观各有差异，线框图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。

产品参数

产品型号	充电电压/电流	工作电压
MJ-LZ15Easy112	5V ⎓ 1A	7.4V ⎓

工作功率	充电时间	锂电池容量	电机转速
60W	2小时	700mAh	19000r / min

使用说明

使用前注意事项

⚠注意

- 使用产品前，请确保电池充满电。
- 本产品设有双重安全保护，杯体与主机旋紧固定后，才可双击“开关键”启动。
- 严禁在产品工作过程中打开杯体，以免中断正常工作。
- 请勿在杯中放过热食品或者液体（高于60℃）进行搅拌。
- 本产品每次工作时间为38秒，连续工作5个循环后，请停机10分钟，待电机冷却后再工作。
- 严禁空转（杯中无食材）、过载（不加水直接搅拌硬物），或者超量使用。
- 搅拌香蕉等易产生泡沫的水果时，可能会导致产品堵转。
- 产品空载工作10秒后会自动停止。

1 将水果洗净，去皮去核，切好后放入杯体中，加入水或其他饮料。

⚠注意
- 加入的食材大小不要超过1×1×1cm。
- 注意不得超过杯身最大刻度线。

2 将主机顺时针旋紧到杯体上。

提示
指示灯绿灯闪烁表示已旋紧。

3 双击“开关键”启动，再将主机缓慢倒置。工作时手持45° 摇晃产品，搅拌效果更佳。

⚠注意
- 必须将主机倒置方可完成果汁搅拌工作。
- 产品单次工作时间为38秒。

4 工作完毕后，将产品重新摆正，旋开主机即可饮用。

5 电池电量不足时，工作时红灯闪动表示需要充电。充电时，红灯亮，绿灯长亮时，表示充满电。

⚠注意
产品充电时，请勿启动机器。

6 产品不用时，勿将主机与杯子拧紧，须保持稍微松动状态。

提示
主机与杯子长期处于拧紧状态，会影响微动安全装置的效果，造成不必要的使用故障。

食谱

名称	食材和做法
梨子汁	食材：雪梨100克 做法：将食材全部洗净放入搅拌杯中，加入150毫升清水。将主机顺时针旋紧到杯体上，双击“开关键”启动。

清洁保养

- 若产品长期不用，请充满电后进行存放，并每三个月重新充电，避免产品由于过放电导致无法正常开机。
- 切勿用钢丝球及任何化学物或粉状的清洁剂来清洗本产品。
- 主机可用水龙头快速冲洗然后及时擦干（清洗前须确保充电口硅胶盖处于封闭状态），请勿将主机放置水中或者其他液体里浸泡，以免造成部件损坏或者产品漏电。
- 杯体内部请用清水冲洗，并及时擦干或晾干。
- 快速清洗：在杯体中加入适量清水，旋紧主机，启动开关键，工作5到10秒。
- 产品清洁后，请放置于干燥通风处，避免阳光直接照射。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
搅拌杯	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
上盖	○	○	○	○	○	○
锂电池组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	X	X
电机座	○	○	○	○	○	○
充电线组件	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X

本表格依据**SJ/T 11364** 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

电路原理图

提示
线路如有变更，恕不另行通知。

故障分析及排除

全国服务热线 400-8899-315

提示
如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

故 障	可能性原因分析	解决对策
无法开机或使用中停机且红灯长亮8秒	电量不足	请及时充电
无法启动，红绿灯交替闪动8次	拧紧杯盖后三分钟内不启动，产品进入保护状态	松开杯盖，重新拧紧后即可启动
使用时未达到定时时间停机	空载保护	加食材后重新启动
使用时停机，红灯长亮2秒	卡刀	去除卡在刀片上的食材，然后重新启动
漏水	硅胶圈装配不到位或者杯身未拧紧	重新装好硅胶圈，拧紧搅拌杯
充电指示灯不亮	USB数据线连接不良	检查USB数据线连接是否正常
	由于部分品牌手机适配器对用电设备有识别限制，实际输出电压和电流不到DC5V1A	请使用正规渠道购买的DC5V 1A规格的通用手机适配器给产品充电

🟦 QS蓝

1 6 1 6 4 0 0 0 0 0 6 6 2 9 - X X

条码生成规则：Code−128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和−LH，亿洋−YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求

物料编码	16164000006629		
产品型号/客户型号	MJ-LZ15Easy112	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	☑ 70g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☐ 其它：		
印刷颜色	☐ 单色 ☑ 双色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☑ 无 ☐ 有 （☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个）		
表面处理	☑ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：		
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☑ 折页 （☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☑ 其它：对折 ）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2020-04-03	标准化	刘祥雪	2020-04-03
校对	徐凯	2020-04-03			
审核	徐俊男	2020-04-03			
工艺	王送军	2020-04-03	审批	徐建飞	2020-04-03

70g双胶纸

阶段标记			重量	比例
	B		重量	1:1

共 1 张 第 1 张

美的生活电器事业部

说明书

LZ112-101