



EASYCOOKER

饮水机使用说明书

易酷客牌YR1509T型温热饮水机



感谢您购买EASYCOOKER饮水机，
在使用前请先仔细阅读此说明书，
阅后请妥善保管，以备日后查阅。
图片仅供参考，产品以实物为准。

目录

注意事项	1
产品说明	3
使用说明	3
清洗保养	3
故障自检	4
技术参数	4
电路简图	4

注意事项

本手册包含安全提示：请务必遵守避免可能导致个人伤害、产品损害等潜在危害。

图文中图标的意义：

⊘ 表示【禁止】的内容

❗ 表示【强制】的内容

⚠警告 可能造成人员伤亡的事项

⚠注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

⚠警告

- ⊘ 机器应平稳放置于室内阴凉干燥的地方，避免阳光直射。机背与墙壁至少有20cm的距离，周围禁止放置易燃物品。
- ⊘ 请勿使用汽油等有机溶剂擦拭机身。严禁本产品冲洗、浸水。
- ⊘ 为预防烫伤危险，严禁儿童单独使用本产品。
- ⊘ 禁止私自更换电源线
如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

注意事项

警告

- ⊘ 禁止用插入或者拔出电源插头方式开停机，禁止任意加长电源线以免引起火灾。
- ⊘ 饮水机严禁放在有喷水的地方使用，不得在保洁柜内使用电器。
- ⊘ 机器应固定安装后方可使用。
- ⚠ 饮水机在初次使用和消毒后再次使用时，检查水龙头正常出水后才可以接通电源以免造成干烧。
- ⚠ 当热罐无水加热时防干烧装置将自动保护，不能正常工作，需专业技术人员维修后才能正常使用。
- ⚠ 请定期清洗和消毒
- ⚠ 使用桶装水时，请注意定期除垢清洗饮水机。
- ⚠ 机器必须使用有可靠接地的三芯插座，并使用动作可靠的漏电保护开关。
- ⚠ 为节省用电，长时间不使用饮水机时要断开相应电源开关，并排清机内余水。
- ⚠ 与净水桶组合使用时，注意结合位密封的完好性，以防漏水。

注意


- ⊘ 运输:在运输和装卸过程中，应轻拿轻放。
- ⚠ 本机适水源:符合国家卫生标准的纯净水、矿泉水、蒸馏水等桶装水，或配套使用美的的净水器。
- ⚠ 本机主要涉水部件: 304不锈钢热水罐、硅胶管、PP材料。
- ⚠ 本机适用环境条件: 温度为: 4-38度; 湿度不大于90%。
- ⚠ 存贮:产品应放在通风、干燥、相对湿度大于85%，周围无腐蚀性气体的仓库，存贮期不超过1年。

产品说明

产品功能说明

本产品具有加热功能，以满足您的饮水需要。

零部件说明



注:简图仅供参考,产品以实物为准

使用说明

使用前准备

参考您具体购买的机型和具体功能，对应说明书的内容阅读。



撕去水瓶盖标贴，将水瓶垂直插入饮水机。



开启热水龙头，直到有水流出。



插上电源插头，闭合开关，机器开始加热。

清洗保养

为避免意外发生，拔出电源插头再进行下列各项操作：

- 1、清洗和排水方法：将水瓶垂直插入饮水机，打开水龙头，排出大约1升水后从饮水机上取下水瓶，取下机身底面的排水塞，将机内余水全部排清，装上排水塞后，即可正常使用。（注意：热罐所排出的水温可能很高，请小心操作，以免误伤。）

清洗保养

- 2、建议使用美的专用清洗剂，清洗方法参照美的专用清洗剂使用说明。
- 3、可使用非摩擦性的中性日用清洗剂清洁机体表面，但要避免水进机内。用户请勿自行拆卸，以免损坏本机而影响人身安全。
- 4、清洗完毕，重新使用时，要确认两个水龙头都出水，才能接通电源。
注意：清洗保养工作不在保修范围内。

故障自检

饮水机在使用过程中，出现下列情况属于正常现象，请用户放心使用：

- 1、在加热过程中加热管会发出轻微的噪音。

当产品出现异常时，请参照以下处理方法自行排障，如无法解决故障，请送往特约服务商检修。

故障	水温不适合	水龙头无出水	聪明座漏水	噪音大
原因	1.短时间用水量过多 2.电源未接通	1.水瓶无水 2.聪明座入水孔被水瓶封盖纸堵塞	水瓶破损	机器安装不平稳
排障	1.稍等片刻，即可再次取水 2.检查并插好电源插头	1.换装一瓶新水 2.清除废纸，注意撕去水瓶盖上的封贴，再把水瓶放上去	更换水瓶	机器应置于平稳厚实的平面上


技术参数

产品货号	产品型号	额定功率	额定制热能力	电源
EWYR1509T	YR1509T	400W	≥90℃，4L/h	220V

卫生许可批准文号：粤卫水字【2014】第S1675号

注：其他技术参数详见产品铭牌

电路简图



保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修电话：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司



执行标准：GB4706.1-2005，GB4706.19-2008

GB4706.13-2008（此标准仅适用于压缩机制冷机型）

企业标准编号：Q/MDRD 001-2012 饮水机

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知
产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311

全国服务热线：4008899315 | Email: service@midea.com.cn

网址：www.midea.com