


美的电风扇

美的 Midea





使用说明书


机械式转页扇
产品型号
KYT30-15AW

使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。
2014年第1版

MIDEA.COM | 4008899315

零件图解



注：安装时请以实物为准，图解仅供参考。


产品简介

该系列台式转页扇轻巧美观，安全耐用，风量大，调速范围宽；导风轮用小型同步电机直接带动，运转平稳宁静，设置超低速微风档，让风力更柔和舒适，特别适合睡眠时连续吹风使用。

使用说明

一、风速调节
顺时针或逆时针方向旋转调速开关旋钮，可以开停风扇和选择风扇转速。（如图一所示）

关—停止 微—微风 弱—低速 中—中速 强—高速
注意：当定时器旋钮指示在“关”位置时，风扇不能开动，这时候应把定时器旋钮旋至“连续”位置上。（如图三所示）



1


二、导风轮运转

风扇运转时，导风轮开关可以控制导风轮是否转动。导风轮转动时，风扇按360度循环导向送风，有仿自然风效果；如要风扇定向送风，可开停导风轮开关数次，让导风轮停在一个适当的位置上。（如图二所示）




三、定时调节

定时器可在120分钟内自动关停风扇。使用时，请把旋钮顺时针拨到你所需要的定时时间位置上。（如图三所示）
注意：定时器旋钮禁止逆时针方向从“连续”转至120分钟或其它位置上，否则会损坏定时器。



产品电路图



产品执行标准

GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 12021.9、GB/T 13380

2

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名 _____ 常用电话 _____

通讯地址 _____

产品型号 _____ 产品编号 _____

购买店铺 _____ 购买时间 _____

维修点 _____ 发票号码 _____

- 1.按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。
- 2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
 - （一）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - （二）非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
 - （三）无三包凭证及有效发票的；
 - （四）三包凭证与修理产品型号不符合或者涂改的；
 - （五）因不可抗力造成损坏的。
- 3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 4.维修时请出示发票。
- 5.超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

维修日期 _____

故障内容 _____

处理详情 _____

维修单位名称 _____ 维修单位电话 _____ 维修员签名 _____

维修电话：400-8899315

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com



广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 | 邮编：528425
网址：www.midea.com

技术参数

| 型号 | 电压(V~) | 频率(Hz) | 功率(W) | 噪音(dB) | 能效等级 | 能效值[m³/(min·w)] |
|------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------------|
| KYT30-15AW | 220 | 50 | 40 | ≤63 | 1 | 0.98 |

注意事项

- 使用前，请先检查所用电压是否与本机标识的电压相同。
- 勿用湿手拔电源插头，避免感电、触电的危险。
- 请避开高温、高湿度、酸碱油、杀虫水及窗帘等易吸进物品使用。
- 勿将风扇放置于倾斜地面，避免风扇翻倒。
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 风扇未组合完，请勿接通电源，移动风扇时请切断电源。
- 风扇运转时，切勿把手指、尖物插入网罩。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 使用前要先检查电源线以及插头有否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

保养方法

- 对本产品清洁前，必须确保先切断电源。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，然后用干净的抹布抹干。
- 禁止用水或其它液体清洗电器部件（如电源开关、电机等）。电器元件可以用干净布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议每年对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

注意：本说明书产品图片为示意图。

3