本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

## 注意事项

1 热杯勿研磨干货
研磨干货请购买/使用精钢破壁杯。




2 不能搅打坚硬药材
热杯请勿研磨或搅打坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等），以免损坏机器。

3 热食勿超 800ml
制作热食时最大容量勿超过800ml（豆浆、米糊勿超过800ml），冷饮最大容量勿超1000ml，过量可能损坏电机，溢出或糊底。

4 断电后请更换食材
制作热食工作中断，重新使用前请更换食材重新制作，勿按键继续工作，否则会造成糊底、溢出。

5 杯座请注意防水
杯座请注意防水，严禁将其浸入水中清洗，以免损坏机器。

6 搅打热食谨防烫手
机器搅打热食时，请勿打开投料盖，谨防投料盖排气口的蒸汽、搅拌杯烫手。

7 高速运转会产生较大噪音
破壁机通过大功率电机带动刀片高速运转以粉碎食材，工作过程中会产生较大噪音。

8 干硬食材提前浸泡 4 小时
使用粥类、糊类功能，为了确保食物粉碎效果和口感，（干玉米、红豆、绿豆等）干硬的食材，使用前请用热水浸泡 4 小时。

## 操作提示

### ① 准备食材

食材洗净（大块食材切至小于15mm块状），并均匀地放入搅拌

⚠ 注意

加热功能按食谱配比制作，以免溢出、糊底。

### ② 安装

1 对位：
将搅拌杯手柄正向右侧，将杯盖对准杯口，确保杯盖手柄在搅拌杯手柄后侧。




2 压紧：
将杯盖向下垂直压入杯身，并确保杯盖与搅拌杯口紧密贴合。



3 旋合：
顺时针旋转杯盖手柄，直至杯盖手柄与搅拌杯手柄顶面完全重合。最后将投料盖顺时针旋紧在杯盖上。



4 将搅拌杯手柄正向右侧，并垂直向下与机座扣合。



5 安装完成后通电，显示屏显示“00:00”。如显示屏闪亮显示“--:--”同时“请合盖”指示灯亮，则说明杯盖未安装到位，请按照上述步骤重新安装。

### ③ 启动

1 轻触“功能”或“<”，“>”键选择对应功能，然后轻触“启动 / 停止”键启动产品。

2 轻触快捷功能或自定义时间、速度，然后轻触“启动 / 停止”键启动产品。

⚠ 注意

- 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
- 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。
- 产品使用后，需尽快清洗杯盖及密封圈等部件，避免长时间放置后造成染色。如果部件被食材染色，可尝试在冲洗前加几滴食用油进行擦拭。

微信扫描二维码，获取电子说明书

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 标记 | 变更日期 | 变更人 | 变更内容 |

| | 说明书技术要求 | | |
|---|---|---|---|
| 物料编码 | 16164000005568 | | |
| 产品型号/客户型号 | MJ-PB10E236 | 公差 | ±2.0mm |
| 客户名称 | 美的 | 成品尺寸 | 105x210mm |
| 材质 | ☐ 105g哑粉纸 ☐ 128g铜版纸 ☑ 其它：_____ | | |
| 印刷颜色 | ☐ 单色 ☑ 双色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色 | | |
| 专色数量 | ☑ 无 ☐ 有（☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个） | | |
| 表面处理 | ☑ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：_____ | | |
| 成形方式 | ☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☑ 折页 （☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☐ 其它：_____） | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 80g双胶纸 | 美的生活电器事业部 |
| | | | | | | | |
| 标记 | 外数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | | 说明书 |
| 设计 | 任志梅 | 2019-06-14 | 标准化 | 甘江林 | 2019-06-14 | 阶段标记 / 重量 / 比例 | |
| 校对 | 杨海 | 2019-06-14 | | | | B / 重量 / 1:1 | PB10E236-10101 |
| 审核 | 李长长 | 2019-06-14 | | | | | |
| 工艺 | 罗永峰 | 2019-06-14 | 审批 | 王彬彬 | 2019-06-14 | 共 1 张 第 1 张 | |