

【绝密】

说明书菲林制作单	
图号	MYR938S-X-002
型 号	
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	80g双胶纸
成型方式	装订
尺 寸	145x210mm
设计/日期	姚静/2019-9-11

注：本文件含有美的集团的绝密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

WAHIN

日常保养手册

饮水机

华凌牌MYR938S-X型温热饮水机

TEL 400-889-9800

佛山市美的清湖净水设备有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二

邮编：528311

网址：www.hualingdq.com.cn

版本号：201909(A版)

物料编码：16163000002121



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

安全警示

禁止、强制、注意

01

安装说明

固定块安装

03

服务指南

电路原理图

04

故障自检

05

环保清单

06

保修卡、服务承诺

安全警示

△ 注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

🚫 表示【禁止】的内容



禁止阳光照射



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止湿手触摸

- 严禁用水冲洗机身。
- 为避免电器危险，请不要自行拆卸壶身底座。
- 请不要加热除水以外的其他物体。
- 如果水壶注水太满,沸水可能喷出。
- 清洗时,不得将水壶浸入水中。
- 禁止使用非本产品原装水壶加热。
- 电热水壶应与饮水机配套使用。

❗ 表示【强制】的内容



需要接地



需要专业人员

- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 必须由专业人员安装或移装,自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品或发生触电危险,自行移动和搬运容易操作不当,引起机器损坏。
- 机身距墙壁至少20cm,底部与周边勿垫放其他物品。
- 适用温度为4~38℃,相对湿度不大于90%。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 水壶仅在本机器提供的底座上使用。
- 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品。
- 搬运储存过程防止被雨雪淋袭。
- 本机适用水源：符合国家瓶（桶）装水饮用纯净水卫生标准的纯净水、蒸馏水、矿泉水、桶装水等。
- 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用。
- 应使用不小于10A的带漏电保护开关和接地的三芯插座。
- 机器在0°C以下环境或长时间不用时，请将机器内部的水排出，避免内部积存的水结冰或变质。
- 本机适用地区：海拔1500米以下。
- 在清洗本产品前，请确认已拔下开关电源。
- 在使用烧水壶倒水过程中，请缓慢倒水防止水从壶盖溢出。

安装说明


固定块安装

△ 注意

MYR938S-X需先用螺钉将固定块安装在底座上。

- 用螺丝拧入位于底部的固定螺钉孔中。
- 再将饮水机固定在地面。


MYR938S-X



服务指南

电路原理图

MYR938S-X



安全警示

安装说明

服务指南

安全警示

安装说明

服务指南

故障自检

△注意

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对饮水机造成损害。

现象	故障原因	排除方法
水壶不加热	<ul style="list-style-type: none">电源插头没连接好电源板损坏	<ul style="list-style-type: none">连接好插头送到本公司特约服务商检修
通电后不工作，显示E1	<ul style="list-style-type: none">电水壶没放或没放好	<ul style="list-style-type: none">放上电水壶
水沸腾前水壶提前停止加热	<ul style="list-style-type: none">水壶内水垢太多水壶内水量不足引起干烧保护	<ul style="list-style-type: none">清除水壶内水垢往水壶内重新加入水
水异味	<ul style="list-style-type: none">第一次使用有异味长期才存在异味	<ul style="list-style-type: none">水壶清洗干净向壶内加入2勺小苏打，并加满刻度水烧开，然后倒掉
水壶底部结垢或水变浑浊	<ul style="list-style-type: none">使用水质较硬的桶装水，水中碳酸钙碳酸镁离子浓度高引起	<ul style="list-style-type: none">清除水垢
显示E2	<ul style="list-style-type: none">干烧	<ul style="list-style-type: none">取下水壶，待冷却后，重新放到机器上使用
显示OU	<ul style="list-style-type: none">热水传感器短路	<ul style="list-style-type: none">更换水壶或送至售后检修

全国服务热线
400-889-9800

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌家用饮水机实行整机保修三年，核心部件电路板、水泵保修五年，耗材不在保修范围之内(耗材包括各种滤芯、反渗透膜)。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

- 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4.无有效发票。
- 5.因不可抗拒力造成损坏。
- 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生质量问题，我司不负责任。
- 7.本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
- 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 9.请遵照本说明书要求正确安装使用，产品安全使用年限为10年。
- 10.超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400-889-9800

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

佛山市美的清湖净水设备有限公司

环保清单

● 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
包装件	<input type="radio"/>					
钢化玻璃面板	<input type="radio"/>					
显示板	X	<input type="radio"/>				
电源板	<input type="radio"/>					
电源适配器	<input type="radio"/>					
灯板	X	<input type="radio"/>				
电磁阀	<input type="radio"/>					
有刷直流泵	<input type="radio"/>					
连接线	<input type="radio"/>					
电源线	<input type="radio"/>					
加热电器组件	<input type="radio"/>					
按键板、限温器 门控开关、感应泵	<input type="radio"/>					
温度传感器	X	<input type="radio"/>				
电子冰胆	<input type="radio"/>					

产品执行标准:
GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008

企业标准编号:
Q/MDRD 001-2019 饮水机

