

## 说明书菲林制作单

图号	YB08-564
型 号	
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	封面105g哑粉纸,内页80g双胶纸
成型方式	装订
尺 寸	145x210mm
设计/日期	姚静/2019.10.31



微信扫一扫，服务立马到

美的牌YR1908S-X型温热饮水机

**TEL 400-8899-315**

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一

邮编：528311

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：201910(A版)

物料编码：16163000002322

# 日常保养手册

## 饮水机

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示	禁止、强制、注意	01
安装说明	固定块安装	03
服务指南	电路原理图	04
	故障自检	05
	环保清单	06
	保修卡、服务承诺	

## 安全警示

### ⚠ 注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

### 🚫 表示【禁止】的内容



禁止阳光照射



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止湿手触摸

- 严禁用水冲洗机身。
- 严禁使用万用插座与其他的电器同时使用，应使用不小于10A的插座。
- 严禁在水桶中加入浑浊的自来水、冰块以及其他混合液体，如牛奶、果汁等。
- 接水时严禁将水嘴伸入到杯口内，以免开水堵住水嘴产生危险。

### ! 表示【强制】的内容



需要接地



需要专业人员

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 机身距离墙壁至少20cm，底部与周围勿垫放其他物品。
- 本产品电源线连接的插座必须设有可靠的接地装置。
- 用户不能自行拆卸机器，否则可能导致产品性能缺陷或有触电风险。

### ⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 为避免危险，请按照固定安装说明，固定安装机器后使用。
- 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品。
- 搬运储存过程防止被雨雪淋袭。
- 本机适用水源：符合国家瓶（桶）装饮用水卫生标准的纯净水、蒸馏水、桶装水等。
- 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用本产品，以上人员若使用应该在正常人监督下正确使用。
- 定期清洗和更换带空气滤网的抽水组件。
- 产品设计采用了即热加热技术，使用过程中外壳可能会稍热，属于正常现象。
- 在取用较高温度的水后，马上取用低温水，刚出来的水温度可能较高，请谨防烫伤。
- 本产品适用于海拔1500米以下地区安全使用。

## 安装说明

### 固定块安装

#### ⚠ 注意


部分机型固定块安装方式不同，请以实际机型为准。

#### 安装方式一

- 1.从说明书包装袋中取出固定块和螺钉。
- 2.用螺钉将固定块固定于饮水机底座后部中间位置。
- 3.用螺钉将固定块固定于摆放饮水机的地面。


#### 安装方式二

- 1.用螺丝拧入位于左下角的固定螺钉孔中。
- 2.再将饮水机固定在地面。



# 服务指南

## 电路原理图



### 注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 故障自检

### 注意

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对饮水机造成损害。

全国服务热线  
400-8899-315

现象	排除方法
不出水	<ul style="list-style-type: none"> <li>请检查上下两个门是否关闭好</li> <li>请检查是否缺水</li> <li>若依然出现问题，请联系客服</li> </ul>
不通电	<ul style="list-style-type: none"> <li>请检查是否接通电源</li> </ul>
不能正常加热	<ul style="list-style-type: none"> <li>请检查电源电压是否满足<math>220V \pm 15\%</math>的要求</li> </ul>
有异味	<ul style="list-style-type: none"> <li>为保证清洁，请定期清洗机器，长时间不使用试，请通过高温洗功能排干机器内的水</li> </ul>
屏幕不动无法操作	<ul style="list-style-type: none"> <li>请拔下电源插头重新上电</li> </ul>
噪音大	<ul style="list-style-type: none"> <li>机器应置于平稳厚实的平面上</li> </ul>
水桶有水显示缺水	<ul style="list-style-type: none"> <li>请检查抽水组件是否安装好</li> <li>关好下门后，机器才能抽水工作，若依然出现问题，请联系客服</li> </ul>
排完废水后废水灯一直闪烁	<ul style="list-style-type: none"> <li>请检查废水箱是否放置到位</li> </ul>

饮水机在使用过程中出现下列情况属于正常现象，请用户放心使用：

- 1.在取热水过程中，有轻微噪音发出。
- 2.整机在取水后自动加水会有轻微噪音发出。
- 3.不同水温出水速度不会完全一致。

## 环保清单

### 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
电子组(器)件	X	X	X	○	○	○
*热罐	○	○	○	○	○	○
*即热组件	○	○	○	○	○	○
*水泵	X	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○
包装印刷件	○	○	○	○	○	○

#### 备注:

- “○”表示中国RoHS管物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下;
- “X”表示中国RoHS管物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求;
- 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准;
- \*表示部分机型含有此部件。



本产品说明书所述的正常情况下使用时的“环保使用期限”为10年，该期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。



## 保修卡

### 相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

### 维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话: 400-8899-315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
  - 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
  - 维修时请携带保修卡及有效发票正本
- 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司



## 服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌饮水机实行整机保修三年，核心部件电路板、水泵保修五年，耗材不在保修范围之内(耗材包括各种滤芯、反渗透膜)。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围:

- 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 无有效发票。
- 因不可抗力造成损坏。
- 用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
- 本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
- 属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 请遵照本说明书要求正确安装使用，产品安全使用年限为10年。
- 超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品执行标准：

GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

企业标准编号：

Q/MDRD 001-2019饮水机