

### 安全警示

**提示** 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项, 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况:  
 ▲ **注意** 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
 • 幼儿玩耍器具的情况

○ **表示【禁止】的内容**

- 工作过程中, 请勿将手或脸靠近蒸汽口, 以免烫伤。
- 工作过程中, 请勿用布等遮盖壶嘴, 以免引起事故或者造成煎药壶损坏。
- 请勿改造: 除维修技术人员以外, 其他人不得进行分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿向煎药壶底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品, 避免触电伤害。
- 严禁将产品靠近易燃物, 使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品, 以防造成火灾。
- 请勿用以下方式操作, 以免造成电源线破损引起火灾、触电: 电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损坏, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插头, 以免触电、受伤。
- 工作过程中, 禁止移动或晃动煎药壶。
- 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 产品不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方, 否则会受损或发生安全事故。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 如需进行产品维修或更换零件, 请到美的指定的专业维修网点, 避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

● **表示【强制】的内容**

- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座, 如果与其它电器合用, 插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用除交流电220V以外的电压, 以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 电源插头如有灰尘或水迹, 请及时清理, 以免造成火灾、触电或短路。
- 插头需彻底插入插座, 以免造成火灾、触电或短路。
- 产品不得无水干烧, 使用前必须确认内胆按说明书规定的水量添加足够的水, 方可接通电源。

▲ **表示【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项**

- 此产品只能使用原内胆, 以免造成过热、异常。
- 内胆勿掉落, 以免损坏。
- 请勿将坚硬物体碰撞内胆, 以免损坏。
- 产品使用过程中, 若内胆水量过少或烧干, 请勿直接加冷水, 以免破裂。
- 使用中或刚使用完毕, 请勿用手直接接触内胆, 以免高温烫伤。
- 每次使用前必须先确认内胆是否破损, 请勿进行烹饪食物。

● **表示【温馨提示】的内容**

- 如产品图片与实物不一致, 以产品实物为准。
- 在产品工作前, 请检查内胆放置是否正确, 以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的响声或嘶哑声音, 是产品的正常声音, 请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书, 以便日后使用过程中查询。

### 保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话: 400-8899-315

在购买本产品时, 请建立维修档案, 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其带回本公司。维修时请携带保修卡及有效身份证明。广东美的生活电器制造有限公司 www.midea.com

**服务承诺**

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。美的液体加热器(陶瓷自动中药煲)实行整机保修一年。(仅选家庭使用的产品)保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的, 不属保修范围:

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
2. 经本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接灰杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非我公司产品所配的赠品和配件, 造成损坏;
5. 发所标型号与保修产品型号不符或被涂改;
6. 非渠道使用(如经营、商用、公司集体的产品);
7. 更改铭牌;
8. 无有效发票;
9. 不可抗力造成损坏;

不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书

液体加热器(陶瓷自动中药煲)



微信扫一扫, 获取电子手册

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编: 528311  
网址: www.midea.com



16161200001781-KLJ

Midea

使用说明书

液体加热器(陶瓷自动中药煲)



微信扫一扫, 获取电子手册  
使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管

### 产品简介

部件展示

▲ **注意** 因产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。



### 使用说明

#### 第一次使用测试

药壶在第一次使用时, 请先往壶内加入清水, 水位须高于壶内发热盘表面0.5厘米左右, 然后接通电源, 红色指示灯亮, 此时开始煎药。会自动加热至沸腾, 直至发热盘上表面无水份时, 自动停止加热, 转入保温。“保温”灯亮, 测试完成, 可正常工作。如水位低于发热盘上表面约2厘米时还不能够停止加热, 请联系销售商。

注: 电源线插拔注意, 必须先将电源线接上壶体后, 保证接触良好, 才能将插头插入电源座上。在煮药完成后, 必须先拔出插头, 再拔出壶体的一端。

#### 使用方法

1. 将要煎煮的药材装入壶内, 加入清水, 根据煎煮药壶工作原理, 水位必须高于发热体表面, 并不超过壶体高度的70%(防止水量过多溢出)。
2. 接通电源, 加热指示灯亮, 表示开始加热工作。“快”表示煎煮过程为全功率加热;“慢”表示煎煮过程为半功率加热;请您根据药材煎煮需要, 调节快、慢。
3. 当煎煮至药液低于壶内发热盘表面时, 煎药壶会停止加热, 这时“保温”指示灯亮, 表示煮药完成, 开始保温工作, 直到您关闭电源为止。故此请您根据自己需要药液的多少掌握时间, 如保温时间过长, 会导致药液蒸发和被药渣吸干, 一般建议保温时间不要超过半个钟。
4. 如每次加水的水量越多, 煎药的时间越长, 药的浓度相对会越高, 正常煲药的时间约为1-2小时, 或遵医嘱。
5. 每次使用后, 请您务必清洗干净壶内发热盘表面的残渣, 这样才能保证自动控制功能准确发挥作用, 否则会导致控制功能失效。(请勿用硬质钢丝清洗, 以免损坏发热体表面)。

### 注意事项

1. 使用前应检查本产品铭牌所标电压是否与您使用的电压一致。
2. 请使用有接地保护的电源, 以确保安全。
3. 不要在地毯、塑料等表面使用, 以免发生事故。
4. 不要让壶体及壶盖骤冷骤热, 刚煎煮结束后, 不要立即往壶体内加水也不要立即将壶盖放入水中(避免破裂)。
5. 使用前, 请检查壶内发热体表面是否有残渣, 保证产品控制功能正常。
6. 为保证产品寿命请不要让产品无水干烧。
7. 工作完的壶体内壁和锅底温度很高, 请不要用手触摸, 以防烫伤。
8. 不能将整机放入水中浸洗, 不要弄湿底座和电源线, 不要让水进入内底面内部(以免引起漏电、触电及故障)。
9. 壶体和壶盖为易碎品, 不在保修范围内请小心使用。
10. 在任何情况下将电源线插头拔出, 产品将立即停止加热。
11. 使用本产品时应放置在儿童接触不到的稳固平台上。
12. 水开时, 水蒸气会从出水口或盖口周边冒出, 切勿将手靠近, 以免烫伤。

### 清洁保养

- 清洗前, 必须从电源插座拔下电源插头让本产品冷却后, 再进行清洗。
- 壶体内部和壶盖可用洗洁精和海绵清洗, 勿用硬质钢丝清洗(以免破坏表面)。
- 除壶体内部和壶盖外, 其他部件请不要用水洗, 可用湿毛巾擦拭。(否则可导致故障)。
- 产品长时间不使用时, 请清洁干净后, 装入包装箱中, 放置于通风干燥的地方, 以免受潮影响使用。

### 服务指南

#### 产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
MD-DG30E103	220V-50Hz	450W	3.0L

#### 异常自检

异常现象	产生原因	检查要点及排除
红色指示灯不亮	电源没有接通	检查开关、插头、引线是否完好, 接触是否可靠
	产品故障	送指定维修部维修
药液没煮沸停止加热, 保温灯亮	加入水量太少	请增加水量, 并确认水量淹没壶内发热盘表面
	发热盘表面药垢层太厚	请清洁发热盘表面药垢
	产品故障	送指定维修部维修

#### 电路原理图

● **提示** 线路如有变更, 恕不另行通知。



### 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
内胆组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证  
 检查结论: 合格  
 检查员: 陈培基A1  
 检查日期: 见生产批号  
 广东美的生活电器制造有限公司

▲ **声明**  
 本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。  
 注: 产品若有技术改进, 会随新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 5页10P

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	暂无		
产品型号/客户型号	MD-DG30E103	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100*140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折 )		



1616000000734-XX

备注:  
 条码生成规则: Code128  
 数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写  
 如: 利和-LH, 亿洋-YY;  
 供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt  
 数字行转曲后与条码行对齐(同宽62mm)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	2019-11-18	标准化	文永强	2019-11-18
校对	樊盛	2019-11-18			
审核	朱广清	2019-11-18			
工艺	李亮华	2019-11-18	审批	王开祥	2019-11-18

70g双胶纸		
阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张 第 1 张		

M 美的生活电器事业部

## 说明书

DG30E103-101