



微信扫一扫，服务立马到

P3 Multi

TEL 400-8899-315


江苏美的清洁电器股份有限公司  
地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号  
编码：215000  
网址：www.midea.com  
版本号：P3 Multi10-06-R1.0  
物料编码：16175000005239

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。


## 清洁保养

### 过滤件拆卸及清理

1. 向左旋转，卸下滤芯，清洁滤芯，滤芯可用水清洗；



2. 向右旋转，卸下上盖，垂直向上取下海帕，海帕可用水清洗；



3. 各部件充分晾干后，根据拆解步骤装回即可。


## 清洁保养

### 电动地刷拆卸及清理


△注意

为避免影响电动地刷运转，当滚刷、轮子被缠绕或脏污时，请进行清洁保养。

1. 按压按钮，卸下电动地刷；



2. 向上提起滚刷压盖拆卸按钮后取出滚刷进行清洁，清洁完毕后按照拆卸步骤装回。



●提示

地刷部分不建议水洗，缠绕的毛发可以用剪刀或者刀片清理，粘在滚刷上的灰尘可以用毛刷清理干净。

## 快速入门指南

### 美的真空吸尘器




微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管



## 产品简介

### 安装及部件介绍



### 配件清单



### 提示

1. 当清洁高的地方，附件可安装在延伸管上；
2. 电动地刷可适配湿拖水箱附件，水箱可另行购买。

## 功能操作

### 电池充电

#### ⚠ 注意

出厂时电池未充电，在使用前请务必将电池充满。

序号	操作说明
1	将主机放置于水平台面； 电源线连接插座与主机手柄部分的充电端口开始充电，电量指示蓝灯闪烁，电量充满一段时间后，指示灯熄灭；
3	充电时间：4-5小时， 放电时间（手持机）： 高档15-20分钟； 低档25-30分钟；




### 清扫

#### ⚠ 注意

为避免堵塞风道，请先清理区域内的大块垃圾（如大纸片、包装膜等）。

序号	操作说明
1	按下“开关按钮”开始清扫；
2	第二次按下“开关按钮”转换为低档；
3	第三次按下“开关按钮”停止清扫；
4	只有一个电量指示灯亮起且闪烁时，请充电。




## 功能操作


### 壁挂支架安装及使用

#### 1. 壁挂支架安装


##### a. 选择壁挂支架安装位置



##### b. 固定壁挂支架



#### 2. 产品不用时请将整机存放于壁挂支架上




## 清洁保养

### 尘杯拆卸及清理

#### ⚠ 注意

为保持吸尘器吸力，请定期清理灰尘。

#### 1. 按压按钮，打开尘杯下盖倾倒灰尘；



#### 2. 向左旋转，卸下尘杯，清洁尘杯和底盖上附着灰尘；

