

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

绝密

<h3>产品参数</h3> <table border="1"> <tr> <th>型号</th> <th>额定电压/额定频率</th> <th>额定功率</th> <th>额定功率</th> </tr> <tr> <td>BG-B4</td> <td>220V~50Hz</td> <td>500W</td> <td>120W</td> </tr> </table> <p>产线执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.2-2008 GB4706.19-2008</p> <h3>电路原理图</h3>	型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定功率	BG-B4	220V~50Hz	500W	120W	<h3>环保清单</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">材料名称</th> <th colspan="6">有害物质限量要求</th> </tr> <tr> <th>铅 (Pb)</th> <th>汞 (Hg)</th> <th>镉 (Cd)</th> <th>六价铬 (Cr(VI))</th> <th>多环芳烃 (PAHs)</th> <th>邻苯二甲酸酯 (PHTHALATES)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>机壳材料</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>塑料材料</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>印刷材料</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>五金材料</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>油漆</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>PCB材料</td> <td>X</td> <td>○</td> <td>X</td> <td>○</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>电机总成</td> <td>X</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>电机材料</td> <td>X</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	材料名称	有害物质限量要求						铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多环芳烃 (PAHs)	邻苯二甲酸酯 (PHTHALATES)	机壳材料	○	○	○	○	○	○	塑料材料	○	○	○	○	○	○	印刷材料	○	○	○	○	○	○	五金材料	○	○	○	○	○	○	油漆	○	○	○	○	○	○	PCB材料	X	○	X	○	X	X	电机总成	X	○	○	X	X	X	电机材料	X	○	○	○	X	X	<h3>安全警示</h3> <p>表示【禁止】的内容</p> <p>表示【强制】的内容</p>	<h3>保修卡</h3> <p>相关信息(用户填写)</p> <p>服务承诺</p> <p>维修记录</p> <p>维修电话: 400-930-9983</p>	<p>bugu 产品使用说明书 搅拌机(破壁料理机)</p> <p>制造商: 广东美的生活电器制造有限公司 地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路10号 邮编: 528311 电话: 400-930-9983 网址: www.buguhome.com.cn 版本: V1.0</p>
型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定功率																																																																														
BG-B4	220V~50Hz	500W	120W																																																																														
材料名称	有害物质限量要求																																																																																
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多环芳烃 (PAHs)	邻苯二甲酸酯 (PHTHALATES)																																																																											
机壳材料	○	○	○	○	○	○																																																																											
塑料材料	○	○	○	○	○	○																																																																											
印刷材料	○	○	○	○	○	○																																																																											
五金材料	○	○	○	○	○	○																																																																											
油漆	○	○	○	○	○	○																																																																											
PCB材料	X	○	X	○	X	X																																																																											
电机总成	X	○	○	X	X	X																																																																											
电机材料	X	○	○	○	X	X																																																																											

<h3>产品简介</h3> <p>产品外观有差异, 详细请参考, 材料以实际为准。</p> <p>操作面板</p>	<h3>使用说明</h3> <p>首次使用或变更使用地点后, 请用“豆浆”或“米糊”功能取水一次。</p> <p>豆浆</p> <p>米糊</p> <p>果汁</p>	<h3>使用说明</h3> <p>基本操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 打开杯盖, 逆时针转动盖子打开。 加入需要加工的食品和液体材料。 盖好杯盖。 	<h3>使用说明</h3> <p>推荐食谱</p> <p>双重防干烧保护功能:</p>	<h3>清洁保养</h3> <p>加入一定量的水, 按果汁功能搅拌。</p> <p>用清洁剂清洗杯盖时, 请勿使用钢丝球。</p> <p>切勿用尖锐物品刮擦杯盖。</p>	<h3>异常自检</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>故障</th> <th>原因/故障</th> <th>解决方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不启动</td> <td>产品未通电或电源线未插好</td> <td>检查电源插座, 确保电源线已正确插入。</td> </tr> <tr> <td>搅拌不均匀</td> <td>杯盖未盖紧或刀片钝化</td> <td>检查杯盖是否盖紧, 或更换刀片。</td> </tr> </tbody> </table> <h3>食品接触清单</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>材料名称</th> <th>材质</th> <th>执行标准</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杯盖</td> <td>聚丙烯 (PP)</td> <td>GB4806.7-2016</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>刀片</td> <td>不锈钢</td> <td>GB4806.9-2016</td> <td>S20304</td> </tr> <tr> <td>杯身</td> <td>聚丙烯 (PP)</td> <td>GB4806.7-2016</td> <td>PP</td> </tr> <tr> <td>刀片底座</td> <td>聚丙烯 (PP)</td> <td>GB4806.7-2016</td> <td>PP</td> </tr> </tbody> </table>	故障	原因/故障	解决方法	不启动	产品未通电或电源线未插好	检查电源插座, 确保电源线已正确插入。	搅拌不均匀	杯盖未盖紧或刀片钝化	检查杯盖是否盖紧, 或更换刀片。	材料名称	材质	执行标准	备注	杯盖	聚丙烯 (PP)	GB4806.7-2016	PP	刀片	不锈钢	GB4806.9-2016	S20304	杯身	聚丙烯 (PP)	GB4806.7-2016	PP	刀片底座	聚丙烯 (PP)	GB4806.7-2016	PP
故障	原因/故障	解决方法																																
不启动	产品未通电或电源线未插好	检查电源插座, 确保电源线已正确插入。																																
搅拌不均匀	杯盖未盖紧或刀片钝化	检查杯盖是否盖紧, 或更换刀片。																																
材料名称	材质	执行标准	备注																															
杯盖	聚丙烯 (PP)	GB4806.7-2016	PP																															
刀片	不锈钢	GB4806.9-2016	S20304																															
杯身	聚丙烯 (PP)	GB4806.7-2016	PP																															
刀片底座	聚丙烯 (PP)	GB4806.7-2016	PP																															

B				
A				
标记	变更日期	变更人	变更内容	
说明书技术要求				
物料编码				
产品型号/客户型号	布谷	公差	±2.0mm	
客户名称	布谷	成品尺寸	140x100mm	
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g 铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: 105g哑粉纸			
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色			
专色数量	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有 (<input checked="" type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)			
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:			
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折)			

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			审批		

双胶纸

美的生活电器事业部

说明书

BG-B4

阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张