



微信扫一扫，服务立马到

型号：SCK-3Q40

物料编码：121020220000443

**TEL 400-8899-315**

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：A

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 使用说明书

### 加湿器



微信扫描二维码，获取电子说明书


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

# 产品简介

## △ 注意

- 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

## 部件名称



## 配件清单



说明书1本

# 控制面板



## △ 注意

如果室内温度过低和湿度过高，雾不能充分扩散时，建议调小雾量。

按键	功能说明
待机键	有水待机状态下，短按开待机键开机，智能高档雾量加湿及杀菌功能开启，开机状态下，短按开待机键关机，加湿器停止工作，回到待机状态;若开机后档位有调整，在未断电情况下再次开机，会记忆上一次档位和杀菌功能。
雾量模式键	开机状态下，短按此键，可调节加湿器工作在低档—智能恒湿档—高档雾量档位工作，工作在任何档位时其相应的档位灯亮，智能恒湿档不适用热雾状态智能恒湿档(冷雾) 工作状态如下： 1) 环境湿度≤52%RH时，加湿器高档雾量加湿。 2) 52%RH<环境湿度<63%RH时，加湿器低档雾量加湿。 3) 环境湿度≥63%RH时，加湿器停止喷雾。
灯键	1) 在待机状态下，短按夜灯键，可以开启或关闭氛围灯。 2) 刚开机时氛围灯默认亮，按第一次氛围灯熄灭，按第二次档位灯熄灭，按三次氛围灯和档位灯亮…依次循环。
杀菌键	刚开机时杀菌功能默认开启，杀菌指示灯亮，短按一次杀菌键，杀菌功能停止工作，杀菌指示灯熄灭。

## 缺水及指示灯显示：

- 缺水待机：首次通电时接开待机键开机，加湿器检测到缺水，氛围灯闪亮红色10次后熄灭（如氛围灯闪亮过程中检测有水加湿器开机工作，氛围灯熄灭后进入待机状态）。
- 工作到缺水：加湿器工作到缺水时，氛围灯红色及缺水前的雾量档位灯闪亮10次后熄灭，回到待机状态（如检测过程中检测到有水，加湿器恢复工作）。
- 功能指示灯：正常工作时非关闭状态下，加湿器在相应功能下工作时，其对应的指示灯亮。
- 氛围灯：正常工作非关闭状态下（冷雾），氛围灯亮黄色时代表环境湿度比较干，氛围灯亮绿色时代表环境湿度适中，氛围灯亮蓝色时代表环境湿度比较高。
- 初次上电控制面板所有指示灯全亮1秒后熄灭。


# 使用说明

## △ 注意

- 加水前, 请务必拔掉电源插头;
- 加水高度不得高于最高水位线(4L);
- 加水请注意, 勿将水注入出雾口内;
- 请勿在手湿时拔掉电源插头, 以防触电;
- 请勿在水中加入添加剂, 如精油, 香水, 药物等; 可以通过内置香薰盒添加香薰液。

## 加水 (三种方法)


1 ①取下水箱盖; ②取下水箱; ③根据右图将水箱放于水龙头下方加水。



2 直接通过注水口向水箱内注水;  
禁止在出雾口加水




3 取下上盖, 向水箱注水;  
禁止在水箱雾管加水



# 使用说明

## 水箱安装

若是使用第一种加水方法加水, 安装回底座时要将水箱装饰圈突出一侧与控制面板面向同一侧。




## 出雾方向调节

出雾口方向可360°旋转, 可根据自身需求调节, 使雾气向您的需要的方向出雾。



## 香薰盒使用

在机座侧面用拇指和食指夹住香薰盒并拉出, 在香薰盒内滴放几滴香薰油, 再把香薰盒装回下壳的相应位置即可。



# 清洁保养

## △ 注意

- 清洁前, 请务必拔掉电源插头;
- 加湿器必须定期清洗水箱及导雾管内的水垢和杂质, 建议2-3周清洗一次。

### 水箱清洁

可直接用干净软湿布擦拭。




### 水槽和雾化器清洁

加入除垢剂或清水清洁, 清洁后冲洗干净。



### 香薰棉清洁

从香薰盒中取出香薰棉, 用清水清洗干净并晾干。



### 香薰盒清洗

用清水将香薰盒清洗干净并擦干。




# 产品参数

## △ 注意

- 以下为设计参数, 实测参数以产品为准;
- 根据室内温度和湿度的不同, 加湿量也会随之改变。

型号	SCK-3Q40
额定电压	220V-50Hz
额定功率	115W
水箱容量	4.0L
额定加湿量	200mL/h
噪音dB(A)	≤38dB(A)
外形尺寸	189X189X340mm
产品净重	1.53kg

# 电路原理图



# 服务指南

## 故障处理

### ⚠ 注意

- 经以下处理后，加湿器如还不能正常工作，请与客户服务中心或当地维修点联系。

故障现象	可能造成原因	处理方法
加湿器不工作	电源插头未插好	插好电源插头
	水箱内已经没水	向水箱加水
	水箱未放置到位	把水箱扣合到位
吹出的气体有异味	水脏或存放时间过长	更换干净水或清洁水箱和水槽
加湿效果不明显	进风口被灰尘堵塞	清除进风口灰尘
出现异常噪音	机器未放置稳妥，倾斜或不稳定	放置在坚实的台面上或平整处使用
水箱有水但显示缺水状态，加湿器长时间不工作	机器在某个角度过度倾斜导致水槽内的水位被判定为水位过低，机器自动保护，停机	把机器放置在平坦坚固的地方并保持平稳

全国服务热线  
**400-8899-315**

# 安全警示

- 接通电源，不要用湿手插拔电源插头，以免触电；
- 请勿在水箱无水状态下强行开机工作；
- 请勿在水箱中加入非本公司生产或监制的任何添加剂；
- 切勿向水箱内投入、放置任何物品或宠物；
- 加湿器工作时，请勿搬动主机；
- 禁止遮挡出雾口，请保持出雾口上方畅通；
- 禁止擅自更换不同规格的电源线；
- 请勿将本机摆放在水源附近；
- 禁止擅自拆解、改装、修理内部部件；
- 切勿攀爬或坐于本机上；
- 禁止在加湿器周围存放易燃易爆物品，请勿放置在热源附近；
- 禁止用水直接冲淋加湿器；
- 禁止通过直接拔掉电源插头的方式来关闭加湿器。

### ⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请使用纯净水进行加湿；
- 请勿使用破损或老化的电源线；禁止擅自更换电源线，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、维修部门或类似部门的专业人员更换；
- 雷雨天气必须切断电源；
- 出现异常现象（如烧焦气味）时，必须停止运行并切断电源；
- 长期不使用时请拔掉电源插头，并将水箱清洗干净；
- 为避免细菌滋生，请经常更换水箱里面的水；
- 移动机器时，请先拔掉电源插头，保持水箱平稳，以防防水箱中水溢出；
- 水箱有水的情况下，若产品出现倾倒，务必立刻拔掉电源插头并送检修；
- 本产品适宜使用环境温度：5°C-40°C, 相对湿度：<80%RH  
(请使用水温低于40°C的纯净水)

# 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
风机组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是，以现有的技术条件要使产品零部件完全不含上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

## 10 环保使用期限

在该产品上标志的该标志表示环境保护使用期限为10年。

## △ 声明

本产品执行标准：GB4706.1、GB4706.48随着产品的技术革新与改进，与本产品相同型号的产品说明书内容可能会有所更改，更新部分恕不另行通知。本说明书中展示的所有图例均以标准型号加湿器的外观为基础，仅用作示例说明用途，实际外观请以所购买的产品为准。由于产品改良，部分参数可能有所更改，更改后的参数对本产品无溯及力，请以本产品铭牌参数为准。本说明书内容如有变动，我司通过公司官网进行公告通知，恕不另行逐一通知；除非公告通知中明确说明，原则上变动内容对本产品无溯及力。本说明书相关条款解释权归属广东美的环境电器制造有限公司。

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司

# 保修卡

相关信息(用户填写)			
用户名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

## 服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网店或客户服务联系。

按国家“新三包法”规定，享受三包服务整机免费保修一年。

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的

2. 非承担三包修理者拆动造成损坏的

3. 无保修卡及有效发票的

4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的

5. 因不可抗力造成损坏的

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

维修时请出示发票。

超过保修期或不属于免费保修范围内的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

# 说明书单页尺寸：100X140mm

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

说明书		加湿器	【机密】
制作	李林蓬	货号	
编码		型号	
版本 信息	A1: 20200618		