

WAHIN

快速入门指南 华凌饮水机




微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

部件展示（图片仅供参考）



微信扫一扫，服务立马到

WYR108

TEL 400-8899-800

佛山市美的清湖净水设备有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二
邮编：528311
网址：www.hualingdq.com.cn
版本号：202005(A版)

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用说明

首次使用说明

注意

·为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

1. 加水及通电

请加水至水箱中，或者取出水箱加水，确保水箱内水位高度低于最高水位线，高于MIN水位线。具体刻度可以查看水箱外壳上的标示。插上电源。

建议使用净化过的水，桶装水或瓶装水，若使用RO反渗透净水器净化后的水将获得更好的体验。

提示：加水温度务必高于5℃。

注：请勿使用洗碗机清洗，请使用10A或以上的专用插座通电。


2. 功能模式选择

功能键：常温水，泡奶（预设45℃，咖啡（预设80℃），沸水，定量灯，出水灯，WiFi灯，共7个指示灯。



3. 取水及停止

出水：选择功能模式后，再单击选择出水按键，即热管出指定模式水温，默认按200ml水量出水。提示：短按定量按键，定量模式在200ml/400ml“取消定量”之间循环，当定量开启的时候定量图标常亮。上电默认200ml。



清洁保养

1. 清理水箱及管道

产品使用一段时间后，若发现出水量变小，建议清洗水箱和加热管道，可在水箱内加入适量柠檬酸，首次清洗建议放50-100g柠檬酸，加水至2.5L，待柠檬酸完全溶解后，按出水按键取水，将水箱的水完全排空，随后，在水箱内加水至2.5L并保留5分钟再排空，以去除柠檬酸余味。建议每两个月清洗一次，以获得更好的使用体验。

2. 更换新水

本机器的水箱，如果盛水超过48小时，建议排空水箱，重新加入新水。

3. 久置不用

本机器久置不用时，建议拔掉电源。重新通电使用时，建议先通水加热3分钟后再使用。

4. 清洁滴水盒

定期清洗滴水盒并排空废水，以免滋生细菌。

温馨提示：

- 清洗用水切记不可饮用；
- 柠檬酸须完全溶解后才能进入清洗，防止柠檬酸进入管路，导致产品无法正常运行。
- 首次使用：
水箱装满3L纯净水，依次从最高温度档，中间温度档，常温水温度档各放一次，把一箱水放完。

服务指南

产品参数

华凌WYR108即热饮水机	
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	2100W
额定制热水能力	20L / H
产品净重	1.9KG
产品尺寸	290*235*302mm
卫生许可批准文号	粤卫水字[2020]-05-第S0172号

1

2

3

4

变更标记	变更内容	变更号	变更日期	变更者
△				
△				
△				

技术要求：
 材质要求：80g双胶纸；
 印刷要求：双色印刷，双面印刷，
 要求印刷清晰，无毛边，无重影，无漏印；
 尺寸要求：风琴折，3折页，折后尺寸100*140mm，
 带*号为重点检测尺寸，
 需品质、生产、供应商重点管控；
 未标注公差尺寸需按GB/T1804-2000等级表中C级执行。

设计/日期 DESIGN/DATE	视角 PERSPECTIVE		产品型号 MODEL No.:	未注公差 TOLERANCE	角线: 续编号: 型号: 尺寸公差:	图幅: 页次: 图幅: A4 1 of 1 PAPER SIZE
转图/日期 DRAWN/DATE	单位 UNIT	mm	图纸名称 DWG NAME	饮水机 快速入门		
审批/日期 RATIFY/DATE	比例 SCALE		物料编码(ERP) PART No.:	250314	图纸编号 DWG No.:	
批准/日期 APPROVE/DATE	材质 MATERIAL		表面处理 FINISH	版次: REVISION: A	页次: SHEET: 1 of 1	图幅: A4 1 of 1 PAPER SIZE
广东恒基卓越电器科技有限公司 / H J Z Y						

1

2

3

4