

技术要求：

- 1.印刷颜色为双色印刷，封面logo烫纯黑金，过UV油；
- 2.材料：200克哑粉纸双面过哑膜（过膜后 $223\text{g}/\text{m}^2$ ）；
- 3.展开尺寸：360*200mm，折页成品为120*200mm。

滤芯更换


Tips

- 滤芯更换可以本人自行完成或由本公司指定工作人员完成（通过当地经销服务网点、COLMO官方旗舰店购买滤芯更换）。


- 1 水龙头显示屏百分比显示0或者整机显示面板滤芯寿命百分比显示0说明有到期情况，请联系COLMO服务。




- 2 更换滤芯时，先断水断电，接着取下前壳面板。




- 3 找到需要更换的滤芯，扣出滤芯把手，将滤芯向外拔出。



- 4 将新滤芯放入滤芯套筒内，平推滤芯至“咔”的一声即可。注：将滤芯推入时，手不要握住滤芯把手，滤芯把手应自然下垂；滤芯到位后，注意把滤芯把手推到与滤芯贴合。



- 5 盖上前壳面板。重新通水通电，长按[复位]按键3秒，直到滤芯寿命百分比恢复到100%。



COLMO



COLMO服务



电子说明书

净水机 CWRC800-B139



快速指南

美的智能家电联网指引

安装美的美居 App 即刻体验精彩内容

智能家电联网指引


1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App;



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录;



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择产品类型号，进入添加设备向导;



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络; 若联网失败请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查:


- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

产品简介


操作面板

Tips

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。



数显龙头



使用说明

1 首次使用

Tips

- 安装操作需当地经销商服务网点的专业人员进行。

1 预约安装

拨打400-969-9999预约净水机安装。

2 整机安装

安装师傅按照保养与维护章节步骤进行整机安装、冲洗、调试。

3 正常用水

产品安装完成后，打开饮用水水龙头即可使用。打开水龙头，刚开始会有微量黑水产生，属于正常现象。

1 开机

1 打开三通球阀，然后插上电源。



2 整机默认上电，滤芯指示灯亮起。



2 关机

关闭三通球阀，然后拔掉电源。



3 开启净水

Tips

- 整机长时间制水（半小时连续制水），净水机进入超时保护模式，面板指示灯闪烁，不能出水（拔下电源插头直至显示灯熄灭，重新上电恢复正常）；
- 当自来水停水后由于检测不到水压，关闭水龙头不能停机，指示灯常亮，请关闭净水机电源。如果连续工作半小时触发了超时保护，请按上面第1点操作取消保护。

打开水龙头，净水机开始制水。



4 智清洗

轻触[冲洗]按键，系统对滤芯进行冲洗，60秒后结束冲洗；如果在60秒内再次轻触[冲洗]按键，则停止冲洗。如果在系统自动冲洗状态下轻触[冲洗]按键，则无效处理。

