

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警示

● 警告
为减轻安全风险，避免对任何人造成伤害或财产损失，请您务必遵守以下安全事项，否则安全事项的有效性可能会受到影响。

▲ 注意
本产品使用时，请仔细阅读以下事项，以免发生危险。
● 本产品使用时，请仔细阅读以下事项，以免发生危险。
● 本产品使用时，请仔细阅读以下事项，以免发生危险。

◎ 表示【禁止】的内容

- 本产品只用于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时，禁止将手或身体部位伸入运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止在部件的温度高于规定温度的情况下使用。
- 禁止加入热的食物进行搅拌（不超过60℃）。
- 禁止将产品放置在潮湿、有腐蚀性液体或火源附近，以免发生危险。

◎ 表示【危险】的内容

- 在拆装或修理产品的任何操作前，请确保产品处于断电状态。
- 请勿让儿童单独操作使用，除非不会将产品造成危险，避免儿童接触不到的地方，避免儿童误入以及造成损坏。必须在其指导下使用本产品。
- 在使用过程中，请勿将手或身体部位伸入产品内部，以免发生危险。
- 请勿让儿童单独操作使用，除非不会将产品造成危险，避免儿童接触不到的地方，避免儿童误入以及造成损坏。必须在其指导下使用本产品。
- 在使用过程中，请勿将手或身体部位伸入产品内部，以免发生危险。
- 请勿让儿童单独操作使用，除非不会将产品造成危险，避免儿童接触不到的地方，避免儿童误入以及造成损坏。必须在其指导下使用本产品。

▲ 可能造成伤害的事项

- 本产品工作时，请务必保持转速不超过1600转/分，操作中如发生异物飞溅或主机过热等情况，请及时停止使用，待冷却后方可继续使用。
- 使用过程中，请勿将手或身体部位伸入产品内部，以免发生危险。
- 使用过程中，请勿将手或身体部位伸入产品内部，以免发生危险。

▲ 可能造成伤害的事项

- 使用过程中，请勿将手或身体部位伸入产品内部，以免发生危险。
- 使用过程中，请勿将手或身体部位伸入产品内部，以免发生危险。
- 使用过程中，请勿将手或身体部位伸入产品内部，以免发生危险。

产品使用、请及时拔掉电源及离开产品。
产品使用、请及时拔掉电源及离开产品。
产品使用、请及时拔掉电源及离开产品。



产品合格证

检查项目：合格
检查日期：_____
检查人员：_____
生产日期：_____
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期和生产名称（年月日）

▲ 注意
本产品上所有内部零件均以塑料制成，如有任何内部零件脱落或损坏，可向本公司售后、维修技术人员咨询，请勿自行拆卸、修理。如有损坏，请及时联系本公司售后、维修技术人员。

使用说明书
破壁精磨杯

TEL 400-8899-515
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路10号
邮编：528311
网址：www.midea.com



16164000006808-X X

使用说明书
破壁精磨杯

请将研磨食材放入破壁精磨杯内，盖上盖子并确保盖子处于锁定状态（杯盖顶部完全卡进杯身，杯盖底部完全卡入杯身中）。

▲ 注意
放入食材总量不能超过500ml。

1 在待机状态下，轻触“其他功能”键选择“五谷粉”或“香料”功能，然后轻触“启动”键开始搅拌。

2 在待机状态下，轻触“轻触”键，轻触“<”或“>”键调整速度档位，然后轻触“启动/停止”键开始搅拌。

● 警告
运行期间请勿随意触碰杯体中轴，在运行过程中请勿打开杯盖。

环保清单

产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多环芳烃	邻苯二甲酸酯类	多溴联苯	多溴二苯醚	多溴联苯醚
杯盖组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

16164000006808-X X
条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商商号，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号8pt

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16164000006808		
产品型号/客户型号	MJ-BL10YMH	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 三色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2020-03-18	标准化	刘祥雪	2020-03-18
校对	徐凯	2020-03-18			
审核	郭后才	2020-03-18			
工艺	曹奎	2020-03-18	审批	徐建飞	2020-03-18

美的生活电器事业部

70g双胶纸

说明书

BL10YMH-101

阶段标记 B 重量 1:1

共 1 张 第 1 张