

技术要求：

- 1.印刷颜色为双色印刷，封面logo烫纯黑金；
- 2.材料：200克哑粉纸双面过哑膜（过膜后 $223\text{g}/\text{m}^2$ ）；
- 3.展开尺寸：360*200mm，折页成品为120*200mm，公差 $\pm 3\text{mm}$ 。

美的智能家电联网指引

安装美的美居 App 即刻体验精彩内容

智能家电联网指引

1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App;



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录;



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择产品类型号，进入添加设备向导;



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

COLMO



COLMO服务



电子说明书

储水式电热水器 CFGV6032-P



快速指南

使用说明

首次使用

Tips

- 为防止电热水器干烧，首次使用前请先把内胆储满水。

1 开机

接通电源后，按「」键，启动机器；再按一次关机。

2 调节温度


按「」键，调节温度。按其他键自动确认或无操作5秒后自动确认。

3 用热水


打开出水阀，即可使用热水。

遥控器安装


- 1 将纽扣电池正极朝上放入电池槽内




- 2 合上卡槽盖子并将箭头对准 OPEN



- 3 使用壹元硬币压紧盖子，并顺时针方向旋转




- 4 箭头对准CLOSE即安装成功



操作面板

Tips

- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。



显示说明

1 WiFi连接「」

- 图标常亮表示已连接WiFi，闪烁表示正在配对。

2 加热保温「」

- 提示热水器加热保温状态：加热时，图标转动；保温时，图标停止转动。

3 安全防护「」

- 图标常亮表示机器漏电，请停止使用，通知售后维修。

4 可用**分钟「」

- 显示时间表示在当前花洒出水量下可以洗浴的时长。

5 更换镁棒「」

- 当文字亮起时，需进行镁棒保养，参见《专业手册》第8页。

功能介绍

1 预约

- 1 按「**预约**」键，进入时钟调节状态，对应的预约数字闪烁（此预约为单次预约，且为倒计时预约）
- 2 按「」键对预约时间进行设置，以1为单位在1-24之间进行循环调节
- 3 时间设置好后，按「**预约**」键或其他键确认预约设置，或5秒后自动确认预约设置（完成设置后再次按预约键取消预约），预约时间结束时机器完成加热，达到设置温度。

2 AI管家

自动记录及分析用户每天用水习惯，在用户用水前提前加热热水。



3 超大水量

机器将自动选择最大热量功能。（开启后请保持洗浴用水过程通电）



4 出水断电

电热水器检测出热水会自动切断电源，保证无电洗浴更加安全。

