

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示

为确保安全，避免对他人造成意外伤害，请务必遵守以下安全事项，不遵守安全事项可能会导致严重后果。

- 本产品只用于家庭使用，禁止作为商用用途。
- 本产品工作时严禁触摸运行或旋转部件。
- 产品工作过程中，严禁打开杯体或杯盖，以免过程中食物喷出造成中断工作。
- 禁止在倾斜的或不稳定的表面使用本产品。
- 禁止加入热的液体进行搅拌（不超过60℃）。
- 避免加水时液体飞溅，有盖、杯盖等部件在杯体中使用时，以免零件工作造成烫伤等事故。
- 禁止将产品放置在潮湿、有油、有腐蚀性气体环境中使用，以免零件工作造成烫伤等事故。
- 控制杯体未盖到位，禁止启动机器，以免产品运转引起人身伤害。
- 本产品的工作时间为30秒，连续工作5个循环后，请停机10分钟，待电机冷却后再工作。
- 禁止将锋利的以及带有尖锐的零件（如刀片、石子、玻璃等）。
- 如发生任何异常情况时，应立即切断电源，待机器完全停止后，由专业人士来检查维修，以免引起火灾。
- 严禁将电源线、插座、插头、插头等放入水中，水中温度大于60℃的环境中。
- 严禁将主机放入水中，以免造成电机短路或火险等严重后果。
- 告知儿童正确使用，避免儿童将手指伸入或放入，避免儿童接触不到的地方，非专业人士以及无培训的人员禁止在监护人员指导下使用本产品。
- 避免产品、液体溅到手上，用干布擦拭干净，下面可随放入进行清洗，取下电话。
- 避免液体溅到眼睛，请立即用清水冲洗眼睛。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出刀片和高速电机时，请务必注意锋利的刀片，以免割伤。
- 避免将电源线与液体接触，避免液体渗入电源线内部，以免引起产品安全问题。
- 避免产品、液体溅到手上，用干布擦拭干净，下面可随放入进行清洗，取下电话。
- 避免液体溅到眼睛，请立即用清水冲洗眼睛。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出刀片和高速电机时，请务必注意锋利的刀片，以免割伤。
- 避免将电源线与液体接触，避免液体渗入电源线内部，以免引起产品安全问题。

产品简介

部件名称

主机

搅拌杯

搅拌球

产品参数

产品型号	额定电压/电源	额定工作电压/电源	额定容量
MJ-MC05Q1-403	5V 1A	3.7V 6A	300mL
MJ-MC05Q1-706	锂电池容量	电机转速	充电时间
MJ-MC05Q1-104	1200mAh	28000rpm±15%	<2.5小时

使用说明书

4 长按“开关键”启动。

5 产品使用后，请等待刀片完全停止，再拿开主机，打开杯盖和取出搅拌球，最后取出食材。

6 工作中红灯闪烁，表示电量不足，需要充电。按下开关，红灯长亮时，表示需要充电，充电时红灯长亮，充满电后红灯长亮。

清洁保养

6 工作中红灯闪烁，表示电量不足，需要充电。按下开关，红灯长亮时，表示需要充电，充电时红灯长亮，充满电后红灯长亮。

服务指南

故障分析及排除

故障	可能原因分析	解决对策
无法开机/启动	电量不足	请及时充电
搅拌不充分	刀片钝化	及时更换刀片上的食材，然后重新启动
USB数据线连接不良	检查USB数据线是否插紧	检查USB数据线是否插紧且正常

充电指示灯不亮

由于部分品牌手机连接充电时可能没有电流输入，导致无法充电，请尝试使用其他品牌手机连接充电。

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16167600000242		
产品型号/客户型号	MJ-MC05Q1-403	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)		

						70g双胶纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				说明书 MC05Q1-403J2-101	
设计	杨杰豪	2021-1-20	标准化	韦炳生	2021-1-20	阶段标记	重量	比例		
校对	徐凯	2021-1-20				B	重量	1:1		
审核	宋伟伟	2021-1-20				共 1 张 第 1 张				
工艺	宣鑫	2021-1-20	审批	徐建飞	2021-1-20					