

安全警示

表示【禁止】的内容

- 本产品仅用于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁触摸运行部件或电源线。
- 本产品工作时，禁止将手或身体部位伸入运行中的部件，避免意外伤害。
- 禁止在潮湿状态下使用本产品，防止触电事故的发生。
- 禁止在潮湿的环境下使用本产品。
- 禁止使用尖锐物品或不可移动的尖锐物体刮擦本产品。
- 禁止将本产品放入微波炉中加热，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过60℃）。

表示【强制】的内容

- 如发生其他意外情况，必须停止使用本产品，并切断电源。
- 本产品发生故障时，禁止自行拆卸。
- 当发生触电事故时，应立即切断电源，确保安全后再进行检修。
- 若电源线损坏，为了安全起见，必须由维修人员或相关部门的专业人员进行维修。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，避免儿童误触不可移动的部件，避免儿童误触本产品以及光敏传感器的位置造成人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 请勿取出刀片罩盖，请勿取出刀片罩盖（取出刀片罩盖会影响产品的性能和使用寿命）。

可能造成伤害或财产损失的事项

- 使用错误的电压或频率可能导致火灾或触电事故。
- 本产品使用不当，可能导致火灾、触电、人身伤害。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件或电源线。
- 本产品工作时，禁止将手或身体部位伸入运行中的部件，避免意外伤害。
- 禁止在潮湿的环境下使用本产品。
- 禁止使用尖锐物品或不可移动的尖锐物体刮擦本产品。
- 禁止将本产品放入微波炉中加热，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过60℃）。

维修卡

EasyCooker

维修服务电话：400-8999-315

服务承诺

凡属下列情况之一者，本厂负责修理：

1. 产品质量问题，经本公司售后服务人员检查确认后，由本公司负责修理。
2. 因用户使用不当造成损坏，经本公司售后服务人员检查确认后，由用户负责修理。
3. 因用户使用不当造成损坏，经本公司售后服务人员检查确认后，由用户负责修理。
4. 因用户使用不当造成损坏，经本公司售后服务人员检查确认后，由用户负责修理。
5. 因用户使用不当造成损坏，经本公司售后服务人员检查确认后，由用户负责修理。
6. 因用户使用不当造成损坏，经本公司售后服务人员检查确认后，由用户负责修理。
7. 因用户使用不当造成损坏，经本公司售后服务人员检查确认后，由用户负责修理。
8. 因用户使用不当造成损坏，经本公司售后服务人员检查确认后，由用户负责修理。
9. 因用户使用不当造成损坏，经本公司售后服务人员检查确认后，由用户负责修理。

使用说明书

EasyCooker

故障分析与排除

清洁保养

环保清单

产品参数

产品型号	额定电压	额定功率	额定容量	额定转速
MJ-EK06J62	220V~	50Hz	300W	≈3100r
MJ-EK06J68	220V~	50Hz	500W	≈3000r

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YI
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16167300000141		
产品型号/客户型号	MJ-EK06J68/MJ-EK06J62		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸	<input type="checkbox"/> 128g铜版纸	<input type="checkbox"/> 其它：
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色	<input type="checkbox"/> 双色	<input type="checkbox"/> 四色(CMYK)
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)	
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 光油	<input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张	<input type="checkbox"/> 钉装	<input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)

						70g双胶纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				说明书	
设计	杨杰豪	2021-2-25	标准化	韦炳生	2021-2-25	阶段标记	重量	比例		
校对	徐凯	2021-2-25								
审核	宋伟伟	2021-2-25				B	重量	1:1		
工艺	宣鑫	2021-2-25	审批	徐建飞	2021-2-25	共 1 张 第 1 张				
						EK06J68A-101				