

## 安全警示

### 安装注意事项

- 本产品应由专业人员安装。
- 换气扇应安装于室内离地面高度2.3米的窗玻璃孔上，不得安装于窗外或者墙壁外使用，不靠近火焰、炽热蒸汽等地方，进出口处应通畅。
- 当换气扇迎着强风直接向户外排气时，应加挡风罩。
- 对于管道扇和隔墙扇，安装时，必须注意避免气体从敞开的气道或其它燃烧燃料的设备回流进室内。
- 与固定的供电线路连接时，应装上触头间距至少3毫米的电源全极断开装置。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 接通电源后，如发生异常噪音、气味或通电时扇叶不转动，应立即断开电源交专业人员检修。
- 与供电线路连接时，供电线路上必须安装触头间距不小于3.2mm的全极电源开关。
- 特殊人群（如儿童、老年人、残疾人等）应在对其负有安全责任人员的监护下安全使用产品。
- 儿童应该被监护，以保证他们不玩耍本产品。
- 拆下防护外壳前必须确保风扇与电源断开

### △ 可能造成轻伤或财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头。

- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。

- 使用前需要检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

## 维护保养须知

- 1 请勿用水清洗开关、电机等电器部件。
- 2 金属漆层或塑料件的清洗，可使用软布沾肥皂水进行清洗，不得使用苯、汽油等有机溶剂。
- 3 换气扇的塑料件，特别是风扇叶不得用高于60℃的热水清洗。
- 4 电机在运行中如发现故障，应切断电源，请维修人员检查。
- 5 安装完成后，禁止拆卸机器。

4

## 保修卡

相关信息（用户填写）	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
维修点	发票号码
维修记录	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

### 维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

## 服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“三包法”规定，享受三包服务。

工程类产品（如壁扇、吊扇、楼顶扇），整机保修一年，主电机保修三年；

其他风扇产品整机保修一年，主电机保修十年。

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
2. 非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
3. 无保修卡及有效发票的；
4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
5. 因不可抗力造成损坏的。

维修时请出示发票。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

型号：APC10-S-CW、APC15-2S-CW、APC20-3S-CW

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

版本号：1.0

网址：www.midea.com



微信扫一扫，服务立马到



## 使用说明书 厨卫式换气扇

### 1 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序



微信扫一扫二维码，获取电子说明书  
使用前请仔细阅读本说明书及电子说明书，并妥善保管

### 2 查找产品专属电子说明书（两种方式选其一）

#### 方法一：扫描条码



69数字开头条码页包纸箱

#### 方法二：输入产品型号



型号见机身铭牌

### 3 使用小贴士（推荐） 点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



添加收藏  
收藏后美书  
可直接查阅



我的收藏  
收藏后美书在  
此处直接查阅

## 产品概述


本产品是安装于窗玻璃、隔墙孔里或孔上的隔墙型换气扇，适用于家用及类似用途场所（家庭、浴室、办公室、商场、酒店等）进行空气调节，不适用于工业和特殊环境（产生腐蚀性气体或爆炸性或粉尘）的场所。

## 产品简介

### △ 注意

- 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

### 外形尺寸



单位：mm

型号	A	B	C	D	E	安装尺寸Φa
APC10-S-CW	156	150	Φ98	54	28	102
APC15-2S-CW	207	200	Φ146	60	28	153
APC20-3S-CW	261	252	Φ180	64	30	184

1

## 产品参数


产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	风量 (m³/min)	噪音 (dB(A))	规格 (mm)	能效等级	能效值 (min·W)
APC10-S-CW	220V~	50Hz	10W	1.2	41	100	1	0.13
APC15-2S-CW	220V~	50Hz	13W	2.8	42	150	1	0.23
APC20-3S-CW	220V~	50Hz	16.5W	4.2	43	200	1	0.26

### 敬告用户：

- 1、噪声值为A计权平均声压级，是本公司测试结果的中心值。
- 2、表中所列噪声值是在本公司噪音室里测试的数据，有+3dB-7dB的公差范围。
- 3、技术参数如有更改，恕不再另行通知。

执行标准：GB4706.1 GB4706.27 GB4343.1 GB17625.1 GB32049

## 电气原理图



## 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	X	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	X	○	○
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○
电子件及其他部件	○	○	○	○	○	○


本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。


2

## 安装说明

- 1 按表1安装尺寸Φa在玻璃上/墙壁上开一圆孔。



- 2 安装方法一：先卸下换气扇的紧固圈，然后从室内侧把换气扇嵌入玻璃孔中，从室外侧把紧固圈套进换气扇露出玻璃孔外的圆柱体上并夹紧。



- 3 安装方法二：先卸下换气扇的紧固圈，然后松开外壳螺钉，拆下面壳，用螺钉将机体固定在墙上。

3