

美的冰箱说明书

文件编号: 5020010102QM


文件名称: 说明书

技 术 要 求	1. 幅面为: 总尺寸150*640mm, 8折页为150*80mm; 2. 纸质: 105g铜板纸; 3. 颜色: 彩印。					
	设 计	审 核	标 准 化	审 定	会 签	批 准
签 名	郑婵婵	胡亚洲	刘凤云	张俊	周泽	陈林
日 期	2015.11.20	2015.11.20	2015.11.20	2015.11.20	2015.11.20	2015.11.20


	更改记录	日 期	签 名
1	新增型号BCD-529WKGPZM(E)	2016.03.17	郑婵婵
2			
3			
4			
5			
6			
7			

合肥美的电冰箱有限公司

折页示意图如下：



这款冰箱的特色



“智”（智能操控）

- 远程管理与在线服务
- 食品与保鲜管理
- 美食生活帮手
- 营养与健康管理
- 社区分享互动

详细智能操控见APP操作手册



我有大肚量

- 大容量+大冻力+大配件
- 超大肚量 海量存储



我能更新鲜

- 冷藏精控保鲜+冷冻极速保鲜
- 雷达精控新鲜“不腐烂”



我是品质范

- 质感外观+精致内饰
- 时尚精致品位之选

冰箱的内部结构



冷冻室:


- ① 冷冻门瓶框
- ② 冷冻室玻璃搁架
- ③ 旋转制冰格组件
- ④ 冷冻室抽屉

冷藏室:

- ⑤ 冷藏门大瓶框
- ⑥ 冷藏室玻璃搁架
- ⑦ 冷藏室小瓶框
- ⑧ 果菜盒

冰箱的控制界面与操作方法

开门报警和故障报警时按任意按键可以消除报警声。除消除报警声的操作外其他如调温、模式设定等操作必须在解锁状态下操作才有效。



冷藏 冷冻

关 -88°C 锁

速冷 速冻 智能

冷藏调温

按住5秒 开关

冷藏室调温(2~8°C)
长按5秒可关闭/开启冷藏室

冷冻调温

冷冻室调温(-24~-16°C)

速冷/速冻

开启/关闭速冷/速冻模式

智能管家

开启/关闭智能模式
(冷藏室调至5°C, 冷冻室调至-18°C)

解锁/锁定

按住3秒 解锁

长按3秒解锁/锁定

当冷藏门或冷冻门打开时响开门音乐铃声;若开门时间持续120秒,则蜂鸣器报警,直至冷藏门或冷冻门关。

故障提示


有故障发生时,相应故障代码会在显示区域显示。



- 当冷藏室温度传感器发生故障时,温度显示区显示E1
- 当冷冻室温度传感器发生故障时,温度显示区显示E2
- 当冷冻化霜温度传感器发生故障时,温度显示区显示E5
- 当通讯发生故障时,温度显示区显示E6
- 当环境温度发生故障时,温度显示区显示E7

哪些食物适合放在冷藏室

说明:冷藏室适宜存放短期内食用的食品,放入冷藏室的食品应在其保质期内食用,不可长期存放。



鸡蛋



水果,蔬菜



奶制品



面食



快餐,熟食



饮料



调味品

哪些食物适合放在冷冻室

说明:冷冻室内不宜一次性放入过多食品。



肉类



海鲜



速冻食品



冰块



雪糕

原来生活可以更美的

合格证

检验员
INSPECTOR

BCD-535WKGZM
BCD-529WKGZM(E)
快速使用说明



微信扫一扫,服务立马到

MIDEA.COM | 4008899315

如遇产品技术或软件升级,恕不另行通知;本产品只适合在中国大陆销售和使用的;本公司保留说明书解释权;冰箱外观、颜色、图案以实物为准。


使用前的准备



1

清理


除去包装物、底座垫、泡沫垫块、胶纸、门体和箱体上的保护膜



2

放到合适位置


确保地面平坦、坚固，周围干燥，远离热源；冰箱顶部空间大于30厘米；两侧及背部与墙壁的距离大于10厘米



3

调平

如果不平稳，可旋转冰箱底部的左右调平脚进行调整



4

接通电源

首次启动前，请先静止半小时再接通电源，冰箱自动进入出厂设定的默认状态

怎样清洁冰箱



外部清洁

及时清理冰箱背后及地面灰尘，以提高冰箱散热效能。



内部清洁

用软布及海绵蘸清水或中性洗涤剂清洗冰箱内部，清理后用干布擦干。



注意事项

请勿使用硬质毛刷、钢丝球、有机溶剂、开水等清洁冰箱。请不要用水冲洗冰箱。



冰箱停用一段时间,应如何处理



停电处理


停电期间,应尽量减少开门次数,不宜再放入更多食品。



长期闲置

如果长时间不用冰箱,应按下电源插头,清洁冰箱,把冰箱门敞开,以防冰箱产生不良气体。

移动和搬运冰箱时,应注意什么




正确方法

移动或搬运冰箱之前,应先取出冰箱中所有物品,再用胶带把冰箱门、内部隔板、盒、抽屉等固定住。




注意事项



- 搬运时,冰箱倾角不可大于45°
- 不可倒置、横放、震动冰箱

用电安全事项



电源插座要求

- 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座
- 请保证插座的接地极可靠接地
- 电源线插头应与插座牢固接触
- 该插座不应与其它电器共用
- 当电源线出现破损或插头出现磨损时,必须到厂家指定的维修点更换




电压要求

该冰箱使用220V/50Hz交流电源,若电压波动超过187~242V范围,请加装750W以上的自动稳压器配合使用



燃气泄露时的注意事项

当燃气泄露时,应先关闭燃气阀门,打开门窗。在泄露的燃气未疏散到室外时,不要拔出冰箱等电器的插头,以免引发火灾



周边电器

建议不要在冰箱顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器

安全警告事项



冰箱只适用于储藏食品,不能用于其它用途,如储藏血液、药品和特征制品等



请不要将瓶装或密闭容器内的液体物品,如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室,以免冻结爆炸
请勿放置干冰在冰箱里



请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入冰箱,以免引起火灾等事故



注意事项

请不要让儿童攀爬或者进入冰箱,以免发生意外事故

装箱单

附件名称	数量	附件名称	数量
冷冻门框	5	冷藏室玻璃搁架	4
冷冻室玻璃搁架	3	果菜盒	2
冷冻室抽屉	2	冷藏室小瓶框	2
制冰盒	1	冷藏室大瓶框	3
旋转制冰格组件	1		
使用说明书	1		

技术参数

型号	BCD-535WKGMZM	BCD-529WKGPZM(E)
气候类型	3(SN/N/ST)	SN/N/ST/T
防触电保护类别	I类	I类
星级标志	★★★★	★★★★
总有效容积	535L	529L
冷冻室有效容积	192L(二星级容积31L)	189L(二星级容积31L)
冷冻能力	12kg/24h	15kg/24h
电源	220V~50Hz	220V~50Hz
耗电量	1.10kW·h/24h	0.89kW·h/24h
能效等级	1级	1级
额定电流	1.0A	0.8A
除霜额定输入功率	250W	250W
照明灯输入功率	3W	3W
重量	105kg	105kg
外形尺寸(W×D×H)	895X693X1768	895X690X1765
制冷剂及装入量	R600a,70g	R600a,75g
发泡材料	环戊烷	环戊烷
噪音	39dB(A)	39dB(A)

产品执行标准

GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》

GB 4706.13 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》

GB 4343.1 《家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》

GB 17625.1 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》

Q/MB 006 《对开门冷藏冷冻箱》

GB 12021.2 《家用电冰箱电流限定值及能源效率等级》

JB/T 7244 《食品冷柜》

XK06-015-00649 生产许可证编号



保修卡

致尊敬的用户:

- 本保修卡由顾客妥善保存,连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 本产品自购买之日起,在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品制造质量所引起故障,经客户服务部或美的特约维修部鉴定,可凭保修卡及购货发票,参照国经贸(部分商品修理更换退货责任规定)(“新三包”规定)为用户办理保修。
- 用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的;无保修卡及有效发票的;保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的;因不可抗拒力造成损坏的,则不在保修范围内。
- 美的冰箱的“三包”规定:
自购买之日起,整机免费包修一年,主要零部件免费包修三年。
主要零部件包括:压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。

型号:

机器编号:

用户姓名	发票号			
购机商店	购买日期			
地址				
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认

合肥美的电冰箱有限公司

地址:安徽省合肥市长江西路669号

被委托方:合肥华凌股份有限公司

被委托方地址:合肥市经济技术开发区锦绣大道176号

网址:www.midea.com

更多信息



手机扫描左侧二维码或者到应用商店搜索“美的i+”,绑定冰箱,享受健康生活。绑定详情请见APP“服务中心”中的“如何添加冰箱”栏目。(您也可以到应用商店搜索下载“美居”APP,绑定冰箱。)



为绿色环保,详细使用说明书请扫码下载查看或登录www.mideav.com/instruction/index.html下载



下载更多智能冰箱相关应用请扫描左侧二维码或登录www.mideav.com/smart/index.html下载



扫描左侧二维码,或登录www.mideav.com,成为M+会员

M+是美的冰箱会员互动、创新资源整合、在线服务于一体的综合性开放平台

加入M+,你的冰箱小管家,更多互动,带你轻松生活!