


烤盘拆卸与安装

4 发热盘及温控装置



拆下烤盘后，发热盘有余热勿用手触摸，避免烫伤；待冷却后，及时用抹布擦干积水污垢；装配烤盘前，确保发热盘及温控装置上下运动顺畅，及确保表面无异物，否则影响烹饪效果。

产品参数

型号	MC-JSY30A
电源	220V-50Hz
额定功率	1500W
烤盘尺寸(外径)	286mm

各功能默认参考加热时间：

功能	默认参考加热时间(分钟)	功能	默认参考加热时间(分钟)
葱油饼	6	蛋糕	4
鸡蛋饼	6	鸡翅	7
菜盒子	5	牛扒	3
锅贴	5	培根	4
馅饼	5	鱼虾	6
披萨	12	自主加热	60
鸡蛋	3		

- 以上功能默认上、下盘同时加热；
 - 除上述列出的食物外，用户还可以进行其他品类的制作，时间可自行调节；
 - 烹饪中，为保证上下效果均匀性，建议适当翻面；
 - 制作披萨时，请购买披萨盘盛放饼皮等食材，放入煎烤机中烹饪，效果更佳。
- 注意：上表中所列出的名称可能和各地区的习惯称呼不同，可根据食物重量等实际情况，用“时间”调节键进行时间调整。

5

披萨制作过程

食材：

饼底食材：面粉110克、植物油5克、白糖5克、盐3克、水50ml、酵母2克
配 料：披萨酱、胡萝卜、玉米、青豆、青椒、红椒、荷兰肠、鸡肉粒、马苏里拉奶酪，适量

步骤：

- 面粉、植物油、白糖、盐、酵母混合，加入清水，用面包机或手工搅打出膜后，揉成光滑的面团，包上保鲜膜置于温暖处（约28度）发酵至两倍大。
- 将面团擀成圆形饼皮，披萨盘内刷层植物油后放入饼皮，用手将周边推厚，并用叉子在饼皮上均匀插上排气孔。
- 将披萨酱均匀涂在饼皮上。
青红椒切圈，蔬果粒过沸水煮熟，其它材料解冻。
将各种馅料均匀的放到饼皮上，最后撒上马苏里拉奶酪。
- 选择披萨功能，预热后披萨与盘一同放入煎烤机中烹饪。
- 烹饪结束后取出切块食用。

另：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

6

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16162000000262



多功能煎烤机(电饼铛)

快速入门手册



微信扫一扫，服务更及时
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介 | 产品以实物为准。 执行标准:GB4706.1-2005, GB4706.14-2008, Q/MD 019-2014



1


使用说明

1 连接电源




插上电源插头，确保插插到位。

4 开始预热



触摸“开始/取消”键，产品进入预热状态；预热过程中，预热指示灯常亮显示。

2 功能选择



触摸“功能”键选择所需的功能档进行烹饪。

5 开始烹饪



当烹饪指示灯亮起时,放入食物合上上盖。烹饪过程中可适当翻面，当时间显示倒计时完成，烹饪指示灯熄灭，烹饪结束。

2

3 烹饪时间设置



每档菜单均有默认的时间设置，也可根据需要触摸“+”、“-”键进行自主设置。


烤盘独立加热说明

1 烤盘180° 展开操作指引



自主加热

1 启动自主加热



触摸“自主加热”键，再触摸“开始/取消”键。

2 烤盘选择



触摸“烤盘”键，可开启或关闭上下烤盘，当开启时相应的指示灯亮，关闭时相应的指示灯灭。

2 烹饪时间设置



自主加热时，时间默认为60分钟，可根据需要触摸“+”、“-”键进行自主设置。

3

烤盘拆卸与安装

1 下烤盘拆卸与安装




1.产品冷态下，轻提下烤盘两耳朵，听到清脆一声，沿箭头方向可取出。


2 上烤盘拆卸与安装



1.产品打开90度状态下，烤盘处于冷态时，按下拆盘按键，上烤盘弹出后可取出。



2.将下烤盘前端两定位对准卡槽装入，轻轻向下压，烤盘可锁紧。



2.将上烤盘前端两定位对准卡槽装入，轻轻向下压，烤盘可锁紧。

4

3 烤盘清洁



1.烤盘拆下后，可直接用水冲洗。



2.冲洗干净后，正面与背面需用抹布擦干再装入。

入门手册技术要求		装订方式	<input type="checkbox"/> 钉装	<input checked="" type="checkbox"/> 折页	
编 码	16162000000262	制 作	刘 刚	材 质	105g哑粉纸
工厂型号/客户型号	MC-JSY30A			其他要求	颜色按电子档
客户名称	美的(与物料编码描述一致)				A:120160331
环 保	<input checked="" type="checkbox"/> 环保	<input type="checkbox"/> 不环保			变更记录
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色	<input type="checkbox"/> 双色	<input type="checkbox"/> 三色	<input type="checkbox"/> 四色	
专 色	<input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个			
尺寸规格(单位:mm)	210X145mm				