

正面印刷整体尺寸435x210mm 2折后A5

使用注意事项

-为了避免金属屏蔽效应影响通信，WIFI电烤箱与金属/家电保持50cm以上的距离；

-支持设备：

iOS 7.0及以上操作系统的移动终端；

Android4.0及以上操作系统的移动终端；

-暂不支持Pad设备；

-进行“添加新设备”操作时，移动设备必须在WIFI连接状态下；

-请确保电烤箱产品已上电；

-如需获得更多信息和服务，请拨打美的服务热线：400-8899-315。

配网注意事项：

-WIFI名称中不能包含中文字符（可以是英文与数字的组合）；

-WIFI需要使用2.4G频段（暂时不支持5G）；

-路由器信号良好，可以上网；

-设备添加过程最多需要等待90秒（网络状况良好则时间显著减少）；

-路由器内同时接入设备数量不要超过上限（一般路由器上限为8个）。

软件安装与网络配置

1.连接Wi-Fi

-请确保手机已连接Wi-Fi

2.下载【阿里智能】App

-扫描右方或者电烤箱面板上的二维码，也可以在手机应用市场扫描“阿里智能”跳转至下载页面，根据页面操作提示下载和安装App软件。



3.登录个人账户

-请使用淘宝账号密码登录，如果没有淘宝账号，请点击“免费注册”并按照操作指引注册后再登录即可。



4.添加智能家电

请按照以下步骤添加您的智能电烤箱：

第一步：点击设备页右上角的“+”，选择“添加设备”



第二步：选择添加方式

方式一：点击“扫描二维码”，扫描下方或者电烤箱面板上的二维码

方式二：点击“按分类查找”，选择智能电烤箱/ T7-L382B银色三代



第三步：设置电烤箱进入配网模式

电烤箱上电后，轻触电烤箱上的任意一个按键进入待机状态，接着长按电烤箱的“开始/取消”键3秒，听到第一声“滴”的声音后马上松手，显示屏显示【---】和WIFI灯闪烁，此时电烤箱进入配网模式，然后在手机上点击“下一步”。



第四步：添加家庭Wi-Fi信号

确认您手机此时所连接的Wi-Fi账号并输入对应的密码，点击“搜索设备”



备注：

1. 上述添加方式显示配网失败时，可以在显示配网失败的页面，点击最下方的【进入热点模式】按钮进行添加，具体操作步骤如下：

- ①长按电烤箱上的【开始/取消】键7秒，听到第二声“滴”的声音后松手，电烤箱屏幕上闪烁【1】，等待5秒，屏幕上WiFi灯闪烁和显示【1--】，此时烤箱成功进入热点配网模式，然后在手机上点击【下一步】；
- ②在手机App上选择您手机所连接的WIFI账号并输入正确WIFI密码，点击【搜索设备】。

2.当路由器名称或者Wi-Fi密码变更时，电烤箱需要重新联网，请按照“添加智能家电”的步骤重新联网即可。

5. 共享给家人

家庭内第二个或者多个用户想在手机上控制电烤箱时，只需要第一个用户把二维码分享给他（她）即可，具体操作如下：

①在阿里智能App设备界面点击左上角的“：”，接着点击【设备管理】进入设备管理页面，找到想要分享的设备型号，点击后进入该设备的设置页面，点击【设备绑定二维码分享】。

②接受分享的人员先下载“阿里智能”App并登录后，点击“添加设备”，接着点击“扫描二维码”，然后扫描分享的二维码，即可连接设备。

6.解除绑定

经过“添加新设备”的步骤后，用户可以通过手机正常控制电烤箱，如果想要把绑定关系解除，可以选择以下两种的任一方式进行解除。

方式一（手机端操作）：在阿里智能App设备界面点击左上角的“：”，接着点击【设备管理】，选择设备名称型号，然后点击页面最下方的【解除绑定】按钮即可。

注意：本说明书中所涉及到的图片仅供操作参考，请以屏幕实际显示为准

反面印刷整体尺寸435x210mm 2折后A5

方式二（电烤箱端操作）：电烤箱上电并处于WI-FI环境下，长按电烤箱的【暂停/取消】键7秒，听到第二声“滴”的声音后松手，屏幕显示【1】，接着按【+】切换至屏幕显示【4】，烤箱进入解绑状态中，等待若干秒，屏幕显示【1--】之后返回待机状态，表示解绑成功。

7.常见APP操作故障

| 症状 | 原因 | 故障排除检查 | 解决方案 |
|---------------|--------------------|---|---|
| App 显示连接断开 | 手机和设备连接中断 | 1. 手机是否连接网络 2. 路由器是否正常工作 3. 电烤箱需要上电 4. 设备WiFi配置被清除 5. WiFi密码更改或网络更换 | 1. 手机网络重连 2. 重启路由器 3. 电烤箱重新上电 4. 在App中添加新家电 5. 清除电烤箱WiFi配置，重新进行添加家电操作 |
| App 操作很慢 | 网络连接不顺畅 | 1. 网络繁忙 2. 手机WiFi信号接收不良 3. 网络带宽不够 | 1. 重启路由器，减少接入用户数量 2. 检查手机自身设置 3. 增加网络带宽 |
| App 无法扫描机身二维码 | 手机硬件配置较低，摄像头缺少对焦功能 | 更换手机进行确认 | 更换手机进行扫描 |

注：欢迎加入QQ群483686680交流分享美食烹饪成果，如有任何疑问，也可以在群里咨询，我们第一时间为您提供服务。

广东美的厨房电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇永安路6号 | 邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：1617100001241

美的电烤箱

美的 Midea

电烤箱APP使用说明书

产品型号：
T7-L382B 银色三代

 阿里智能
Alibaba Smart Living

该产品使用的是阿里智能A+系统，及配套的阿里小智APP。

MIDEA.COM | 4008899315



微信扫码，服务立马到