


区域说明

- 1 显示屏
- 2 空气质量氛围灯
- 3 USB接口
- 4 复位孔



产品参数

型号	KWZ-WR1P-A
尺寸	90*90*84mm
电源输入	DC5V / 1A
温湿度	标配
PM2.5	标配
无线类型	WiFi 2.4GHz
执行标准	QMJ-J021.0012-2018A

开始使用

一.配网指引:

“美智”物联网APP应用

下载“美智”APP

- 1.方式一：在苹果商店和安卓应用市场搜索“美智”，下载安装即可。
- 2.方式二：手机扫描二维码下载“美智”APP



打开“美智”APP，进行用户注册。如您之前已经注册过美的“美智”账户，可直接登录无需重复注册。

空气Ball正确连接电源后，按照“美智”APP指引完成入网配置。

配网成功后可设置场景，5min内可触发联动功能。

WiFi指示灯:

状态灯	指示说明
常亮	已连接
熄灭/慢闪1次/s	未连接
快闪3次/s	等待配网（AP模式）

注：1.开机后默认慢闪状态，需要长按复位键2s切换到AP配网模式。成功操作后，空气Ball恢复出厂设置。

2.显示屏WiFi指示灯3min无操作会自动熄灭，可轻拍空气Ball进行唤醒点亮。


3.配网中如输错路由器密码，需要给空气Ball断电后重新上电再操作，长按复位键进入配网模式，根据APP指示再次配网操作。

二.本机操作说明:


轻拍唤醒和模式切换

唤醒：轻拍两次


切换：轻拍一次



时间



PM2.5




温度



湿度

PM2.5空气质量氛围灯



绿一优

30优

75

150差

注意事项

- 使用本产品前，请仔细阅读说明书并留意所有注意事项。
- 请远离高温、高湿、高浓度气体环境，以防传感器精密部件受到干扰。
- 请勿堵住传感器风口。这会干扰产品的正常工作。
- 请勿私自拆卸产品，如发生损坏，必须由本公司授权的服务人员进行检查维修。
- 本产品用户对象不适用于婴幼儿，孩童，以免发生意外。
- 产品参数如有变动，依照最新产品为准，恕不另行通知。

使用要求

请在室内使用。

本产品需配合无线路由器和智能手机使用。为保证最佳的用户体验，使用本产品时，尽量靠近路由器。

本产品APP支持iOS或Android系统智能手机。

iOS支持iOS8及以上兼容版本；Android支持4.4及以上版本。

在2G/3G/4G网络下使用APP进行操作，会产生通信流量。

请使用符合规格的电源适配器，因不正确供电，会导致传感器数值误差。



TEL 400-8899-315

美的智慧家居科技有限公司

地址：广东省佛山市顺德区美的全球创新中心

邮编：528311

网址：http://msmart.midea.com

常见问题排除

序号	问答	答疑
1	WiFi指示灯不亮	请用针长按复位键2s, WiFi指示灯快闪(3次/s), 再进行APP配网。
2	手机APP设备离线	请确认设备是否正 常上电，路由器是否联网。
3	设备显示数据和手机APP不一致	请等待5s，服务器数据刷新。
4	设备上电后，温湿度偏差	请等待约30min环境温湿度平衡后，数值恢复正常。

三包凭证

在三包有效期内，可享受维修、置换、退货的权利，退货应当凭购物发票办理。

- 1.自产品购机7日内，产品出现《本机故障参照表》所列故障，经美的售后服务中心检测确定，可免费办理退货或置换同型号主机服务。
- 2.自产品购机8-15日内，产品出现《本机故障参照表》所列故障，经美的售后服务中心检测确定，可免费办理同型号主机置换或维修服务。
- 3.自产品购机12个月内，产品出现《本机故障参照表》所列故障，经美的售后服务中心检测确定，可享受免费维修服务。

本机故障参照表

序号	性能故障
1	产品存在破损
2	通电后显示屏不亮
3	轻拍开关无响应
4	无法恢复出厂设置
5	空气质量氛围灯不亮
6	屏幕显示ERR

以下情况不免费维修

- 1.无购机凭证或擅自涂改、撕毁产品编码；
- 2.因火灾、水灾、雷击等不可抗力造成损坏；
- 3.未按产品使用说明书的要求使用，维护，保管而造成损坏；
- 4.由非美的授权服务人员擅自改动本机固有的设置文件或擅自拆机；
- 5.产品使用过程中正常的脱色、磨损和消耗；
- 6.消费者自身网络原因导致产品无法的使用。

维修纪录

第一次维修纪录	
维修时间	
维修故障情况	
故障原因	
交验日期	
原机编码	
新机编码	
维修人签名	

第二次维修纪录	
维修时间	
维修故障情况	
故障原因	
交验日期	
原机编码	
新机编码	
维修人签名	

合格证:

Certificate of Quality:

检验员:

生产日期:

有害物质声明

部件名称	有害物质		
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)
外壳	○	○	○
电路板组件	×	○	○
附件	○	○	○
部件名称	有害物质		
	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○
电路板组件	○	○	○
电池	○	○	○
附件	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是，以现有的技术条件要使产品零件完全不含上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

空气Ball 使用说明

感谢您购买美的空气Ball，请仔细阅读本说明书并留意所有注意事项，以便于您更有效地使用本产品。本机提供的USB连接线仅适用于本产品，请选择输出电压5V；电流≥1A的USB电源适配器与本产品一起使用。