

A

B

C

D

环保清单

产品中有害有毒物质或元素的名称及含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
温控器组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

异常现象自检

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头未插好	检查插头
	灯线松脱	送售后服务点检修
	灯线环	送售后服务点检修
不加热	开关按钮未按到位	按指示按到位
	发热管坏	送售后服务点检修
	温控器坏	送售后服务点检修
水开不跳	壶盖没有合到位置	壶盖合到位置
	机器故障	送售后服务点检修
水未开跳断(早跳)	壶底水垢太厚	清洁水垢
	机器故障	送售后服务点检修

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

产品合格证

电热水壶
检验结论：合格
检验员：程德勇A1
检验日期：见生产日期
广东美的生活电器制造有限公司

保修卡

美的 Midea

维修电话：4008899315

维修记录表

电热水壶 使用说明书


美的 Midea

安全注意事项

电路原理图

产品参数及部件名称

● 部件名称



● 产品参数

型号	容量	电源	额定功率
MK-H215E4	1.5L	220V~50Hz	1800W
MK-H415E2	1.5L		
MK-HM1502	1.5L		
MK-HJ1505	1.5L		
MK-HJ1507	1.5L		
MK-HJ1508	1.5L		
MK-HJ1510	1.5L		
MK-HJ1512	1.5L		
MK-HJ1512XL	1.5L		
MK-HJ1513	1.5L		
SCU1579-HJ	1.5L		
MK-H317E4	1.7L		
MK-H517E2	1.7L		
MK-HJ1701	1.7L		
MK-HJ1702	1.7L		
MK-HJ1761	1.7L		
MK-HJ1705	1.7L		

● 产品实体上图标说明

禁止淋浴。
请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和回收将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。

使用清单

● 烧水操作步骤

- 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1~2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用。
- 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手；特别在水烧开后，操作开关按钮时，尽量等壶嘴处不冒蒸汽后再进行操作。

● 干烧保护

双重防干烧保护功能：
1. 当水在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏；
2. 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待水壶自然冷却后(约10分钟)才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

清洁保养

清洁前请确认电源插头脱离插座！

- 清洁前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后进行。
- 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。
- 如水质严重，请定期除垢操作。
- 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
- 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。

● 强制的内容

儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监管下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。

● 禁止的内容

严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。

D	2017.03.13	杨浩华	"按钮内的指示灯亮"更改为"加热指示灯亮"
C	2017.03.08	杨浩华	增加型号：MK-HJ1512/MK-HJ1512XL/MK-HJ1513，删除保温的型号，删除标准：GB9684-2011
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	1616350002281		
产品型号/客户型号	MK-H415E2(H415E2g)		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸	<input type="checkbox"/> 128g铜版纸	<input type="checkbox"/> 其它：
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色	<input checked="" type="checkbox"/> 两色	<input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)	
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：	
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装	<input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)	

						80g双胶纸			美的生活电器事业部		
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例	说明书 H415E2g-101
设计	杨浩华	2016-12-19	标准化	甘江林	2016-12-19	B			重量	1:1	
校对	徐凯	2016-12-19									
审核	姚琦	2016-12-19									
工艺	张强	2016-12-19	审批	李家勋	2016-12-19	共 1 张			第 1 张		