

环保清单


Table with columns for component names and various substances (Pb, Cd, Cr, etc.).

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

异常现象自检

Table with columns for symptoms (e.g., indicator light not lit, no heating) and troubleshooting steps.

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008



保修卡

Form for warranty registration with fields for user name, phone, address, and purchase details.

维修电话: 4008899315
在购买本产品时, 请立即填写此保修卡

维修服务保证
产品如有故障, 请与本公司的特约维修点或客户服务中心联系。

TEL 400-8899-315


广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号

电热水壶


使用说明书




使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管



第一步: 对折




第二步: 对折



第三步: 对折

美的蓝: C90 M20
黑色: K100

产品参数及部件名称



- 1. 产品外观有差异, 上图仅供参考。具体请以实物为准。
2. 产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知。

- 禁止淋浴。
请勿将本产品当作一般垃圾丢弃! 用户应在本产品使用寿命结束后将其和家庭垃圾分类处理: 分类收集和处理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子产品处理的方式处理。


Table with columns for model, capacity, power, and rated power.

使用说明

- 烧水操作步骤
1. 第一次使用前或者长时间没有使用后, 应加水至最大水位, 烧开1-2次, 以便清洗壶体内部。
2. 烧水过程中, 请注意壶嘴处烫手。



清洁保养



安全注意事项

- 特别提示
为了保证使用安全, 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请您务必遵守以下安全注意事项。
强制的内容
1. 儿童, 老年人或残疾人及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。

- 请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。
请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品, 避免触电伤害。

可能造成人员伤亡事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
注意: 确保电热水壶在移开底座前, 关闭电源开关。

电路原理图




Table with columns for marking, change date, and change content.

Table for technical requirements of the manual, including material code, product model, and printing specifications.

Table for approval and signature, including fields for name, date, and position.

Table for document identification, including stage marking, weight, and ratio.

美的生活电器事业部
80g双胶纸
说明书
WGJ1702b-101