


## 清洁保养

### 尘杯清理

1. 卸下尘杯：按住尘杯释放按钮，从机身上取出尘杯。



2. 倾倒垃圾：取出过滤器，再倾倒垃圾。请靠近垃圾桶，确保灰尘不会洒出。




## 清洁保养

### 部件清洗

⚠ 注意

1. 请勿使用洗衣机清洗尘杯过滤器；
2. 请勿使用吹风机干燥过滤器，需自然晾干；
3. 各部品需完全干透后方可装机使用；
4. 小心替换尘杯内的过滤器；
5. 没有安装过滤器时禁止使用吸尘器；
6. 请小心更换尘杯；
7. 各过滤部件清洗后必须干燥后方可装回使用，建议阳光下晒24小时确保彻底干燥后在使用；
8. 必须确保各部件安装到位，否则会引起产品故障；
9. 不可将水渗入吸尘器电器元件内，否则可能会引起产品故障。

清空尘杯中的灰尘后，若过滤器堵塞严重可在冷水中冲洗过滤器，晾晒24小时后安装到尘杯里面。



💡 提示

为达到最好效果，请每次使用完毕后清空尘杯，清理尘杯过滤器。清理清洗后，若吸力没有明显改善，为保证产品达到最佳效果，建议更换过滤器。




## 快速入门指南

美的真空吸尘器

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 产品简介

### 部件展示



### 附件清单



扁吸



说明书


## 功能操作

### 清扫

#### ⚠ 注意

1. 手持使用本产品：按下手柄释放按钮并且将手柄杆从主机上取下；根据清扫需要选择扁吸或者附件刷插入吸口。
2. 整机运行时会有气流高速流动声属于正常现象。

序号	产品操作	操作说明
1	电源开关	电源开关有两个不同位置，按“1”端开启吸尘器，按“0”端关闭吸尘器。
2	产品操作	垂直使用本产品：释放电源线，插入220V插座中，将手柄杆插入主机，选择正确的附件（扁吸或者地刷）并且将其和主机吸入口连接。
3	缠绕和释放电源线	本吸尘器带有上、下绕线钩，可用来缠绕电源线，方便收纳。要释放电源线时，只要顺时针或逆时针旋转上绕线钩即可快速释放电源线。



### 配件使用：扁吸

1. 适用于吸家具缝隙，角落，天花板等小缝隙处的灰尘及毛条。



微信扫一扫，服务立马到

M1-C

TEL 400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司  
地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号  
编码：215000  
网址：www.midea.com  
版本号：M1-C10-06-R3.0  
物料编码：16175000003996

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。