


遥控器

遥控信号发射头



自动、送风模式：
语音

制冷模式：
i 模式 > 舒睡1 > 舒睡2 > 语音 > 睿风 > 干燥

抽湿模式：
干燥 > 语音

制热模式：
i 模式 > 舒睡1 > 舒睡2 > 语音