

快速入门指南

美的净水机



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管




产品简介


⚠ 注意

- 本产品用于对市政自来水进行过滤净化，反渗透出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求。
- 本产品过滤出的纯净水建议用于饮水（煲汤、煮饭、泡茶等）。
- 浓缩水可回收利用建议用于家庭用水（洗衣、拖地等）。

部件展示



附件清单



微信扫一扫，服务立马到

MRO2008-600G

TEL 400-830-8289

佛山市美的清湖净水设备有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：201905(A版)

物料编码：16163200003927

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用说明

首次使用

注意

- 安装操作需当地经销商服务网点的专业人员进行。

1. 预约安装

拨打**400-830-8289**
预约净水机安装。

2. 整机安装

安装师傅按照保养与维护章节步骤进行整机安装、冲洗、调试。

3. 正常用水

产品安装完成后，打开饮用水龙头即可使用。
打开水龙头，刚开始会有微量黑水产生，属于正常现象。

注：首次安装使用本机时，打开水龙头正常制水2小时，再关闭水龙头静置2小时后正常制水1小时，以保证机器出水卫生安全。

功能介绍

Wifi



• 美居：长按[WiFi]键3秒；

• 京东快连：同时短按[WiFi]键和滤芯[复位]键一下。

复位



更换滤芯后，需进行“复位”操作。

重新记录滤芯使用寿命。
更换滤芯后，重新通水通电，长按[复位]键3秒进行复位。

滤芯更换

注意

- 滤芯更换可以本人自行完成或由本公司指定工作人员完成（通过当地经销服务网点、美的商城、美的官方旗舰店购买滤芯更换）。

1. 当出现如下现象时：


- a. 智能水龙头环形滤芯寿命灯熄灭、红色滤芯更换提示灯点亮；
(仅适用于智能龙头版)
- b. 净水机机身上滤芯寿命指示灯闪烁。
说明滤芯寿命到期，请拨打服务热线**400-830-8289**或在商城上自行购买滤芯并按步骤更换。



注：

- 每次打开水龙头后，显示进水TDS值，2秒后显示直饮TDS值。
- 一般情况下，TDS值越低，表示出水越接近纯净水。TDS值会受自来水水质、温度和待机时间影响会出现上下波动，主要为无害的一价离子，请放心使用。
- 为减少光线的干扰，水龙头具备熄屏功能，60秒后所有显示会熄灭。

2. 按如下步骤更换滤芯，建议先关闭进水球阀（进水开关），切断电源并静置30秒。



服务指南

产品参数

企业标准编号：Q/MDQH 001-2018家用和类似用途反渗透净水器

额定总净水量	3600L
额定电压/频率	220V~/50Hz
额定总功率	85W
净水流量	1.5L/min
RO膜工作压力	0.4~0.8MPa
进水压力	0.1~0.4MPa
适用水质	市政自来水
卫生许可批准文号	粤卫水字[2019]-05-第S0163号

由于产品改良，上述参数可能有所更改，以产品铭牌为准。

净水流量为环境温度 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，水温 $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$ ，进水压力 $0.24 \pm 0.02\text{MPa}$ 条件下测得。

尺寸：100 × 140mm，
风琴折，4折页
105g哑粉纸