

使用说明

功能说明

美食烩

美食烩为您独创每天不重样的美味食谱，按产品上的“美食烩”键，并按照手机端食谱指引设置“入味时间”，简单烹饪，天天吃新菜。

- 1 扫描右方二维码，关注“食色FM”公众号，进入食谱专区。
- 2 进入电压力锅食谱专题，按照食谱准备好食材放入内锅，合好上盖，接通电源。
- 3 按产品上的“美食烩”键，再按照食谱指引设置“入味时间”。
- 4 按“开始”键，即可开始烹饪。



微信扫一扫
获取美食烩食谱


清洁保养

1 盖板清洁

- 从锅盖上，拔出盖板。
- 清洗盖板和密封圈，并擦干。
- 擦洗防堵罩、浮子及上盖异物。
- 将盖板重新安装到位。

2 储水盒清洁

- 将储水盒水平拉出。
- 清洗储水盒并擦干。
- 将储水盒重新安装到位。




05

清洁保养

3 破泡器清洁

- 握住破泡器前端向上取出。
- 清洗破泡器并擦干，将其重新安装到位。



4 锅体清洁

- 内外锅体的水、饭粒、杂物等需清理干净。
- 内锅底部清洁擦干。



服务指南

产品参数

| 型号 | 额定电压/额定频率 | 额定功率 | 容量 | 工作压力 |
|----------------|-----------|-------|------|-------|
| MY-YL50Easy505 | 220V-50Hz | 1000W | 4.8L | 70kPa |

| 产品合格证 | |
|-------|-------|
| 检查结论: | 合格 |
| 检查员号: | 检验员A1 |
| 检查日期: | 见生产批号 |

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

⚠注意

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 007

06



16161100003384



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编: 528311

网址: www.midea.com

物料编码: 16161100003384

快速入门指南

压力烹饪锅




微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

⚠注意

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件展示



配件清单




01

使用说明

开盖操作指引

- 1 将开盖推手向箭头方向推，露出开盖按键。
- 2 按下开盖按键，即可开盖。



注意: 1 向前头方向推到底，否则会影响开盖。
2 建议用类似图上的手势开盖，以防夹手。

快速入门

⚠注意

1. 以“钙骨汤”为例，也可选择其他功能，如炖牛腩、酱骨架、煲仔饭等。
2. 煲仔饭功能不可超过刻度线6，其余功能不可超过最大刻度线。
3. 建议使用铝内锅烹饪米饭。

- 1 把汤料备好及食材清洗
把汤料（如猪骨、玉米等）洗净，切块放入内锅。
- 2 放水到对应刻度
根据食材份量，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。



- 3 连接电源
合好上盖，插上电源插头，确保接触到位。
- 4 选择功能
按“高压快煮”键，选择“钙骨汤”功能。



02

使用说明

快速入门

- 5 调节压力（此步骤可选，保温、开盖煮、蛋糕、酸奶不能选择压力。）
按“压力”键后，再按“+”“-”键选择压力值（如95）。



- 6 开始烹饪
按“开始/取消”键，进入煲汤状态，数码管显示倒计时。



需要切换或取消当前功能，可按“开始/取消”键，重新选择。

- 7 煲汤结束
煲汤结束自动进入保温状态。
注:压力烹饪锅浮子落下,方可开盖。



排气说明

烹饪完成，“保温”灯亮，可以按下“排气按钮”快速排气，排气完成浮子落下，即可开盖。

03

使用说明

功能说明

预约

⚠注意

保温、开盖煮、蛋糕、酸奶没有预约功能。

预约设置时间为烹饪完成倒计时。例如，当前时间晚上10:00，预约明天早上7:00完成烹饪，则设置预约时间为9小时。

- 1 预约前，参照快速入门步骤准备食材、选择功能、调节烹饪压力。
- 2 设置预约时间，启动预约
按“预约”键进入预约状态，再按“+”“-”键调节所需时间，按“开始/取消”键，烹饪将会在指定时间完成。



开盖煮

- 1 打开上盖，将开盖推手推到合盖的位置。
- 2 按“无压烹饪”键，选择“开盖煮”，再按“开始/取消”键，开始烹饪。



童锁功能

- 上锁: 同时长按“+”和“-”，约3秒，数码管显示“[]”，童锁锁上，任何键不能操作（除取消键外）。
- 解锁: 在上锁状态下，同时长按“+”和“-”，约3秒，数码管显示“][”，童锁解锁。

04

| 说明书技术要求 | | | | | 装订方式 | | 封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下： | |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------------|
| 选择项打 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | <input type="checkbox"/> 钉装 | <input checked="" type="checkbox"/> 折页 | 条码码质: EAN128码 | |
| 编 码 | 16161100003384 | 制作 | 陈丽琳 | | 材 质 | 80g双胶纸 | | 条码内容: 说明书编码 |
| 工厂型号/客户型号 | MY-YL50Easy505 | | | | 其他要求 | 黑色: K85 | | 条码大小: 40x18mm |
| 客户名称 | 美的(与物料编码描述一致) | | | | 变更记录 | QS许可颜色: C100 M40 Y0 K15 | | 条码下方文字: 说明书编码+厂家缩写(需厂家自行增加), |
| 环 保 | <input checked="" type="checkbox"/> 环保 | <input type="checkbox"/> 不环保 | | | | A:20190306 | 字体: GothamMedium | |
| 印刷颜色 | <input type="checkbox"/> 单色 | <input checked="" type="checkbox"/> 双色 | <input type="checkbox"/> 三色 | <input type="checkbox"/> 四色 | | B:20190422 修改(压力烹饪锅) | 颜色: 85%黑 | |
| 专 色 | <input type="checkbox"/> 无 | <input type="checkbox"/> 有(<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 | | | | | 注: 条码扫描结果为说明书编码, 无厂家缩写, 与条码下方文字不一致为特殊要求。 | |
| 尺寸规格(单位: mm) | 100X140mm | | | | | | | 例: 厂家为美的 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1616100007638MD |