




产品使用说明书

手持风扇

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品简介



使用说明

使用前请先用 DC5V 适配器为本产品进行充电。
风扇充满电后，可按下电源开关开始使用。
每按一次开关按钮将切换不同状态的转速设置。

按开关第一次	低档风	可用约 8 小时
按开关第二次	中档风	可用约 4 小时
按开关第三次	高档风	可用约 2 小时
按开关第四次	风扇关闭	~

指示灯状态说明

“●” 指示灯长亮状态		“◎” 指示灯闪烁状态
工作指示灯	●	电量 100%–20% 时指示灯常亮白色
	◎	电量低于 20% 时指示灯闪烁红色至关闭
充电指示灯	◎	充电时指示灯为闪烁红色
	●	饱和时指示灯为常亮白色

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	X	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规格编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。

产品规格

适用型号	BG-FH1 / BG-FH2 / BG-FH3
额定功率	4W
充电输入	DC 5V-0.8A(MAX)
电池容量	锂电池 1800mAh
循环次数	500 次
使用时间	2-8 小时
充电时间	2-3 小时
产品尺寸	W108 × D41 × H224mm
产品重量	162g

注意事项

强制事项

请使用 DC5V 标准电压充电，充电完成后及时拔出充电线。

若长时间不使用本产品，请将本产品存放于干燥阴凉处。

请在室温下（0-40℃）使用本产品。

禁止事项

严禁将异物或儿童手指伸进风扇内，以免划伤，儿童请在家长监督下使用。

请勿在潮湿环境中（如浴室）使用本产品，接触水可能会导致产品故障或损坏。

请勿敲击或摔打本产品，反复敲击可能会导致内部损坏。

请勿将本产品投入火中，以免发生爆炸。

禁止放置在易燃物品上充电。

若有漏液情况发生，请勿继续使用本产品；

人身安全事项

请使用自带充电线对本产品充电。

若产品不慎进水或其他液体，立即关闭风扇电源开关后让其完全干透，然后再试用。

若产品在充电过程中出现异常高温或者变形，请立即停止充电并联系客服中心处理。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

按国家“三包法”规定,享受三包服务
整机包修一年,保修期的起始日期以产品发票日期为准。

属下列情况之一的不享受三包服务,但可付费修理:

- 1、消费者使用、维护、保管不当造成损坏的;
- 2、非承担三包修理者拆动造成损坏的;
- 3、无保修卡及有效发票的;
- 4、保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的;
- 5、不可抗力造成损坏的。

维修电话: 400-930-9983

产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

制造商：广东美的生活电器制造有限公司
地 址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路 19 号
邮 编：528425
电 话：400-930-9983
网 址：www.buguhome.com.cn
版 本：V1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。