



微信扫一扫，服务立马到

HDC10 / H3

TEL 400-8899-315

江苏美的清洁电器股份有限公司
地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号
编码：215000
网址：www.midea.com
版本号：HDC1010-06-R1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。


清洁保养

尘杯清理


⚠ 注意

为保持除螨吸尘器吸力，请定期清理灰尘。

1. 卸下尘杯：
一只手握住主机部分，另一只手按照开锁方向旋转，取下尘杯；



2. 清洁过滤组件：
握住尘杯，取出过滤组件，将尘杯垃圾倒入垃圾桶。




清洁保养

部件清洗


⚠ 注意

1. 各过滤部件清洗后必须干燥后方可装回使用，建议阳光下晾晒24小时确保彻底干燥后再使用；
2. 必须确保各部件安装到位，否则会引起产品故障；
3. 不可将水渗入吸尘器电器元件内，否则可能会引起产品故障。

1. 拆卸过滤组件，一只手握住金属网部分，另一只手按照指示方向旋转，取出海帕；



2. 清洗各部件，充分晾干后，按照拆分相反顺序组装到位，防止下次使用时出现漏灰的情况。



快速入门指南

美的车载吸尘器




微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

部件展示



配件清单




功能操作

电池充电



1. 出厂时电池未充电，在使用前请务必将电池充满；
2. 请勿在5℃以下和40℃以上的环境充电；
3. 运行过程中产品电量不足，电池电量指示灯闪烁提醒；
4. 当出现整机的续航明显变短，充电时间变长情况时，请专业人员更换电池，请勿自行拆装机器，以免发生危险。

序号	操作说明
1	电源线一端插入USB通用充电头，另一端插入主机下面的充电口；
2	充电时，电池指示灯亮红灯，充满电亮蓝灯，10分钟后熄灭；
3	充电时间4-5小时。




功能操作

清扫



为保持良好的清洁效果，请定期清理尘杯。

序号	操作说明
1	按开关按钮开始启动，启动默认高档；
2	在开机状态下，按调速按钮，切换为低档；再按一次调速按钮，切换为高档；
3	再按一次开关按钮，机器关机。



提示

1. 低电量时，电池指示灯闪蓝灯，继续放电闪红灯自动关机；
2. 电池电量耗完停机后，再次开机电池指示灯闪红灯，无法开机。

功能操作

扁吸的使用

方式一：
将扁吸插入主机吸口部，可以进行边角、缝隙等的清扫；



方式二：
将扁吸毛刷旋转，然后插入主机吸口部，可以进行桌面，键盘等的清扫；

