


产品简介

△ 注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

部件名称




1

使用说明


准备工作

- 1、挂好需熨烫的衣物。



- 2、水箱加水。

为了延长挂烫机的使用寿命，请使用纯净水或蒸馏水。



2

使用说明


开始熨烫

- 1、产品接通电源后，指示灯亮，务必充分预热30秒。

- 2、充分加热后，按压蒸汽按键即可出汽，请将蒸汽出口

朝其他方向几秒钟再开始熨烫（刚开始蒸汽可能包含水珠）。

- 3、手松开蒸汽按键后停止出汽。



3

△ 注意

- 预热时间不足时按压蒸汽按键可能会导致水滴流出。

安全警示

使用前注意事项：

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

本产品未考虑以下情况：

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
- 幼儿玩耍器具的情况。



- 高温标识，小心烫伤。

- 器具不能直接连接到直流电源上使用。

- 请勿在同一个插座上使用其他大功率电器，避免电路过载。

- 请勿自行拆卸，除专业人员以外的任何人不得进行拆卸、修理，否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。

- 修理时请到本公司指定的售后维修网点进行维修。

- 请勿让儿童单独操作使用，产品所有器具需要放在婴儿或无行为能力人士不能触及的地方，以免发生触电、刮伤等危险。

- 连接电源前，请详细检查插头、电源线。如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。使用前要保证电源插头干燥。

- 在加水和清洁时，应将电源插头拔掉。

4

安全警示

使用中注意事项：

- 请勿将本产品用于熨烫衣物、布料外的其他用途。
- 器具通电工作期间，使用者不能离开。
- 请勿在水箱内的水量不足时加热。
- 器具通电工作期间，要注意防止由于蒸汽喷溅的危险，切勿将烫头对着人，以免烫伤。
- 器具通电工作期间，烫头会变得非常烫，请勿触摸，以免烫伤。
- 器具通电工作期间，会产生高温蒸汽，对耐热性不好的衣物（如皮衣）会引起变形、变色，请勿使用。
- 器具通电工作期间，请勿将电源线接触倒机器发热的表面，比如：烫头等。
- 器具使用中，不能作为平烫。

使用后注意事项：

- 使用完毕，请拔出电源线插头。
- 插拔插头时，必须手握插头，禁止拉电源线或湿手操作。
- 收藏产品前，需确保挂烫机已冷却，并将机器内的水排出。

异常或故障：

- 使用中电源线、电源插头异常发热。
- 发生异常或故障时，立即停止使用，以免造成火灾、触电及受伤。
- 按键内部有水雾、器具底部漏水。

△ 警示

熨烫前，请查看织物面料标签，确保织物适合熨烫，避免高温损伤衣物。（如丝绸、特殊面料等，烫头不宜直接接触面料熨烫）

5


清洁保养



- 请勿把产品浸入水中或其他溶液里清洗。
- 请勿将醋、洗洁精、盐水溶液等化学品放入水箱中。

保养步骤

- 1 长期不使用请拔出电源。
- 2 每次使用后，请将水箱内的水排干净。
- 3 用湿毛巾擦拭机身表面去除灰尘。



安全保护

温度检测保护

器具内置有感温元件，当出现温度异常升高时，控制加热元件的断开，从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断路器保护

器具内置有热熔断路器，当出现温度异常，感温元件又失效时，热熔断路器会断开，直接切断电源防止发生意外。

6


服务指南

产品参数

型号	额定电压/频率	额定功率	水箱容量	产品尺寸	电气原理图
YBJ15L1	220V~50Hz	1500 (W)	140 (mL)	141 x 93 x 217 (mm)	机械式

产品执行标准：GB4706.1 GB4706.84

电气原理图



7

服务指南

故障处理

● 提示

- 以下内容常见异常的判断与检查。若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对挂烫机造成伤害。

委托维修之前请确认以下内容

现象	可能原因	排除方法
开机后产品不工作	未插电插头。	插上电源插头。
	家庭电路故障或保险丝烧断。	请专业人员检查、维修。
开机后产品工作，但没有蒸汽出	产品电路故障。	请专业人员检查、维修。
	水箱没水或水太少。	给水箱加水。
	内部进水管弯折或脱开。	请专业人员检查、维修。
	发热盘损坏。	请专业人员检查、维修。
烫头滴水	指示灯亮，不出蒸汽。	请专业人员检查、维修。
	发热盘损坏。	请专业人员检查、维修。
除烫头处外，其他部位有出汽现象	发热盘水垢多。	请专业人员检查、维修。
	预热未达到30秒。	等待加热30秒。
	密封件损坏。	重新检查安装是否到位。请专业人员检查、维修。

8

服务指南

环保清单

产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
橡胶部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
金属组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
内部组件	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的环境电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

△ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误和内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

9



保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名

购买商店

产品型号

当地维修网点电话

维修记录

维修日期

故障内容及处理情况

维修单位

维修人员签名

发票号码

购买日期

产品编号

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网店或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发票日为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装饰、维修。
- 3、产品附件（如塑料杯等）、印刷品（如说明书等）。
- 4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7、超出保修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍然热情为您服务。

10



微信扫一扫，服务立马到

型号：YBJ15L1

物料编码：21064912000163

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

网址：www.midea.com

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误和内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



使用说明书

手持蒸汽挂烫机



微信扫描二维码，获取电子说明书
使用或复印时请认准本手册，并妥善保管

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

包装尺寸：以结构图纸为准 印刷颜色：黑色	说明书		挂烫机 【机密】	
	制作	李林蓬	货号	YBJ15L1
	编码		型号	
	版本信息	A1:		