



电风扇

使用说明书

型号: SAC35BR

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编: 528425

网址: www.midea.com

版本号: 2.0

物料编码: 16156000005689



微信扫一扫, 服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

安全警示

安全注意事项

⊘ 表示【禁止】的内容



禁止湿手触摸 禁止阳光照射 禁止不平衡摆放

- 风扇未完成安装，请勿接通电源。移动风扇时，请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 风扇运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入通风口。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。

❗ 表示【强制】的内容



需要专业人员 检查电源线 检查电压

- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

清洁保养

注意事项


- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

产品简介

⚠ 注意

由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

部件名称





安装说明

⚠注意

• 安装前，请先将七字螺钉从立柱上旋出，将风叶锁母和网罩锁母从电机轴上旋出，再进行安装。

1 底盘安装

将立柱和底盘的孔位对准，再用螺钉来固定。



2 后网罩安装

后网罩上下圆孔对准电机壳上下凸点。

3 网罩锁母

顺时针旋紧网罩锁母，同时固定后网罩。

4 风叶安装

安装风叶后，用手拨动风叶旋转，确保风叶能正常转动。

5 风叶锁母安装

逆时针旋紧风叶锁母，然后安装前网罩。


6 前网罩安装

6.1 前网罩卡扣从上往下对准后网罩最上方网线。


对准后，从后往前看示意图。



6.2 双手按顺序按压网罩，安装到位后，会听到“啪”一声。




7.3 自扣式安装。



使用说明



机身操作说明



遥控器按键说明

⚠注意

- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。




服务指南

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	噪音	能效等级	能效值
SAC35BR	220V~	50Hz	45W	≤59dB(A)	3	0.90m ³ /(min·W)

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 19606、GB 12021.9

电气原理图



环保清单

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
网罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
锁母	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
立柱总成	○	○	○	○	○	○
底盘	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○
遥控器	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
- ×

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

- 按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机(不合同步电机)包修十年。
- 属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
 - 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - 非承担三包修理者拆动造成损坏的；
 - 无保修卡及有效发票的；
 - 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
 - 因不可抗力造成损坏的。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 维修时请出示发票。
- 超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

全国服务热线：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com