




## 产品简介

部件展示



## 快速入门指南

美的电热水器



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

### 附件清单



## 使用说明

首次使用

**注意**

为防止电热水器干烧，首次使用前请先将内胆储满水。

- 1 开机**  
接通电源后，按 **电源** 键，启动机器；再次按一下可关机。
- 2 调节温度**  
按 **↓/↑** 键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。
- 3 用热水**  
打开出水阀，即可使用热水。

### 操作界面




### 状态显示说明

	遥控器接收口。
	当热水器加热到达设置温度，则停止加热，进入保温状态。如果水温下降一定温度时，则重新加热，如此循环。
	用水时系统根据水温自动判断是否开启涡旋速热，开启时图标亮起。
	热量提示，点亮的格数越多表示热量越充足。
	图标常亮表示机器漏电，请停止使用，通知售后维修。

## 预约时间

按预约键，进入时钟调节状态（如机器配网成功，则该按键无效），对应的预约数字闪烁（此预约为单次预约，且为倒计时预约）；按调节键对预约时间进行设置，以1为单位在1-24之间进行循环调节；时间设置好后，按预约或其他键确认预约设置，或5秒后自动确认预约设置（完成设置时再次按预约键取消预约）。



## 美居APP配网

长按预约键3秒，听到“滴”响一声松手，此时Wi-Fi图标闪烁，设备进入美居APP热点配网状态。



## 净胆复位

此功能始终默认开启，显示屏显示需要净胆的天数，从90天开始倒数；通电时间少于90天，显示屏上的净胆图标为蓝绿色；通电达到90天，显示屏上的净胆图标为红色，同时净胆图标闪烁显示，提示需要进行内胆排水清洁；长按净胆复位键3s重新计时。



## 极速洗

快速加热至满足一人洗浴需求，加热完成后，1小时内没有用水自动退出。



## 服务指南

### 产品参数

产品型号	FXX30-JQ5(HEY)
额定功率	3000W
额定电压	220V
额定水压	0.75MPa
额定频率	50Hz
电器类别	I类
防水等级	IPx4
容量	40L /
	50L $\Phi 400 \times 690 \text{mm}$
	60L $\Phi 400 \times 802 \text{mm}$
	70L /
尺寸	80L $\Phi 442 \times 880 \text{mm}$
设置温度范围	30~75℃
能效等级	1级
24小时固有能耗系数( $\epsilon$ )/热水输出率( $\mu$ )	40L /
	50L $\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 80\%$
	60L $\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 80\%$
	70L /
80L $\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 80\%$	



微信扫一扫，服务立马到

FXX30-JQ5(HEY)系列

**TEL 400-8899-315**

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：201909A版

物料编码：1615100004113

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

尺寸：  
100×140mm±3，  
5折页  
105g哑粉纸