
PANTONE1375C

128g双铜纸+专色1375C+附哑膜







请勿在无人看管的情况下运行本产品。 确保电热水壶在移开底座前,关掉电源开关。 产品放置的桌台需定时清洁、清理油污。 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

安全警示



















	检				
故障	原因说明	解决对策	故障	原因说明	解决对策
不工作	电源插头未正确插好	子 正确插好插头		供电异常	关闭电源,静置20分钟后, 开机重启即可
	电源线损坏	请联系售后部门进行更换	LED屏显示E0		
	干烧引起干烧保护	关闭电源后,加适量清水 于杯中,待冷却后重启	- LED屏显示E1	温度传感器短路或超	关闭电源,静置20分钟后,
壶中月水垢, 或使用过程中, 壶中水变浑浊	这是因为当地水质软硬		CCD##並外と1	过104℃	开机重启即可
	水中存在的碳酸钙和碳酸 镁引起的,是正常现象	大阪 (可注当は市田切りをはまま)	LED屏显示E3	加热异常	关闭电源,静置20分钟后, 开机重启即可
操作面版按钮 失灵	长时间大功率煮水,导 微电脑配置温度过高				
	似电胭能直温度过高	· 开机重启即可			
食品接	触清单 _{接触材料均符合GB4}	1806.1-2016系列标准的要求		₃ <i>{</i> ~↓~↓	冬 注
食品接 *产品与食品	角虫清单 接触材料均符合GB4 ^{件名称}	4806.1-2016系列标准的要求。 材质	拼	(行标准	备注
食品接 ^{本产品与食品} 部	角虫清单 接触材料均符合GB4 ^{件名称} 璃壶身	1806.1-2016系列标准的要求。 材质 高硼硅玻璃	拼	バラ标准 06.5—2016	备注 高硼硅
食品接 ^{本产品与食品} 部	角虫清单 接触材料均符合GB4 ^{件名称}	4806.1-2016系列标准的要求。 材质	拼 GB48		,
食品接 本产品与食品 部 破	角虫清单 接触材料均符合GB4 ^{件名称} 璃壶身	1806.1-2016系列标准的要求。 材质 高硼硅玻璃	# GB48 GB48	06.5—2016	高硼硅