


快速入门指南

美的电热水器



产品简介

部件展示



附件清单



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

使用说明

首次使用



为防止电热水器干烧，首次使用前请先把内胆储满水。

① 开机

接通电源后，按 键，启动机器；
再次按一下可关机。

② 调节温度

按 / 键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

③ 用热水

打开出水阀，即可使用热水。

操作界面



状态显示说明

图标显示	状态说明
	遥控器接收口。
	当热水器加热到达设置温度，则停止加热，进入保温状态。如果水温下降一定温度时，则重新加热，如此循环。
	云管家功能可自动识别用户的用水习惯，根据用户用水习惯自动开关机并且自动设定设置温度（该功能仅在APP端操作）。
	热水量提示，点亮的格数越多表示热水量越充足。
	整机配有电子阳极模块，图标亮起表示电子阳极模块功能正常，功能异常时图标熄灭。
	图标常亮表示机器漏电，请停止使用，通知售后维修。

美居APP配网

长按Wi-Fi键3秒，听到“滴”响一声松手，此时Wi-Fi图标闪烁，设备进入美居APP热点配网状态。



出水断电

按出水断电键，电热水器检测出热水会自动切断电源，保证无电洗浴更加安全。



服务指南

产品参数


产品型号	FFX32-GF3(HEY)
额定功率	3200W
额定电压	220V
额定水压	0.75MPa
额定频率	50Hz
电器类别	I类
防水等级	IPX4
尺寸	40L / 50L Φ400x690mm 60L Φ400x802mm 70L / 80L Φ442x880mm
设置温度范围	30~75°C
能效等级	1级
24小时固有能耗系数(ϵ)/热水输出率(μ)	40L / 50L $\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 80\%$ 60L $\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 80\%$ 70L / 80L $\epsilon \leq 0.6, \mu \geq 80\%$

清洁保养

注意

为保障产品正常运行，避免保养不当出现故障，进行保养前先把电源断开，保证安全。


外部保养



用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要使用汽油、酒精或酸性溶液等化学溶剂。最后用干布擦干，保持电热水器干燥。

内部保养

内部保养：为保持电热水器高效工作，每三年应该联系售后保养一次加热管和内胆，并根据当地水质情况定期更换镁棒；清洁时将内胆排空，然后打开进水阀门反复冲洗，直到排出净水，然后按逆向顺序将部件装好即可。



FFX32-GF3(HEY) 系列

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
邮编：528311
网址：www.midea.com
版本号：202003C版
物料编码：16151000004631


本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。



微信扫一扫，服务立刻到

智能杀菌

按智能杀菌键启动智能杀菌功能，首先进行一次高温杀菌，之后每21天启动一次高温杀菌（杀菌时智能杀菌图标闪烁）。倒计时21天是默认时间，连上Wi-Fi可以通过APP修改杀菌周期（7天，14天，21天，30天）。断网断电失去记忆后，恢复杀菌周期为21天，重连Wi-Fi读取APP设定的杀菌周期。



变频速热

按变频速热键启动变频速热功能，变频速热指示灯亮起，加热功率变更为3200W；再次按变频速热键退出该功能，加热功率变更为2100W（变频速热仅改变加热功率）。



尺寸：

100×140mm±3,

5折页

105g哑粉纸