破壁机通用

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

保修卡

Midea

相关信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期		故障内容	
处理详情			
维修单位名称			
维修单位电话		维修人员签名	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。
请妥善保管保修卡。消费者不论将其寄回本公司，
维修时请携带保修卡及有效发票正本。

关注一切，都有可说

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1, 用户错误，使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2, 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆拆、维修；
3, 产品附件（如饭勺、汤勺，搅拌杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4, 使用非我司产品名配的赠品和配件，造成损坏；
5, 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6, 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7, 超出保修期；
8, 无有效发票；
9, 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路9号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com

16164000006955-XX

使用说明书

搅拌机（破壁料理机）

1 打开微信扫一扫，扫描美书二维码，获取电子说明书

2 找到对应产品美书（两种方式选一）

方法一：扫描条码

69数字开头条码见包装箱

方法二：输入产品型号

铭牌见产品底部

3 使用小贴士（推荐） 点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅

添加收藏
收藏后美书可直接查阅

我的收藏
收藏后美书在此处直接查阅

*界面仅为功能示意，请以实际为准

安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上,且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用蚊香熏蚊等易燃物品，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件,以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切割刀片，排空搅拌杯和清洗期间应该小心。
- 搅拌杯仅在提供的机座上适用。
- 器具不得浸入水中。
- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~ 50Hz），以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品在连续搅拌果蔬时，每次的工作时间不能超过3分钟，累计不超过两次，如需还需要继续使用，间隔20分钟后再使用。在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。
- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理面污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
搅拌棒	O	O	O	O	O	O
杯盖组件	O	O	O	O	O	O
食物处理杯	O	O	O	O	O	O
搅拌杯	O	O	O	O	O	O
刀盘组件	O	O	O	O	O	O
上固定板	O	O	O	O	O	O
外壳	O	O	O	O	O	O
电机总成	X	O	O	X	X	X
PCB组件	X	O	X	O	X	X
底座	O	O	O	O	O	O
电源线组件	X	O	O	O	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
* 环保清单为总表，各产品包含项目不同，请选择阅读。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008

产品合格证
检查结论：合格
检查员号：_____
检查日期：_____
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产许可

食品接触用材料工具
生产许可证编号：粤 XK 16-204-00125

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	16164000006955		
产品型号/客户型号	破壁机通用	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	√ 70g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 √ 双色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有 （□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页 （□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折 ）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	杨杰豪	2020-6-8	标准化	刘祥雪	2020-6-8
校对	徐凯	2020-6-8			
审核	徐凯	2020-6-8			
工艺	王送军	2020-6-8	审批	徐建飞	2020-6-8

70g双胶纸

阶段标记			重量	比例
		B	重量	1:1
共 1 张		第 1 张		

美的生活电器事业部

说明书

破壁机通用