遥控器


遥控信号发射头
侧面图
按键锁定状态显示
信号发射显示
空调运行模式显示
（自动、制冷、抽湿、制热、送风）
风速显示
风向显示
eco功能
智慧眼显示
（本机无此功能）
电池电量显示
温度/定时时间/
风速等级显示
电辅热功能
各功能的状态显示
运行
自动 制冷 抽湿
制热 送风
静音 自动
上下风 左右风
eco 电辅热
定时 舒睡1 舒睡2 强劲
干燥 净化
自清洁
开/关机控制
开/关
eco
控制制冷eco节能
运行模式的开启/关
闭
用于控制室内机显
示屏的显示/熄灭状
态
用于粗调风速方式：
Au（自动）>20%>40%>
60%>80%>F%（100%）
风速
扫风
控制上下风和左右风
调整设定温度、
风速、定时时间
及选择特殊功能
开启/关闭电辅热
功能
功能
三按键配合，用于
选择或取消特殊功
能，按 ∨ ∧ 按
键，可选择如下功
能：
定时、舒睡1、舒睡2、强劲、
干燥、净化、自清洁
（不同运行模式下，可选功
能不同）
用于选择运行模式，
（自动、制冷、抽湿、制热、
送风）
屏显
电辅热
模式
Midea